
Innhold

CD 60 / DVD 100 NAVI	3
CDC 40 OPERA	69
CD 30 / CD 30 MP3 Type 1	107
CD 30 / CD 30 MP3 Type 2	133
Mobile phone portal	159

CD 60 / DVD 100 NAVI

Innledning	4
Radio	18
CD-spiller	25
Navigering	34
Stikkordregister	66

Innledning

Generell informasjon	4
Tyverisikring	5
Oversikt	7
Betjening	9
Toneinnstillinger	16
Voluminnstillinger	17

Generell informasjon

Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Radioen har ti automatiske stasjonsminner for hvert tilgjengelige bølgeområde og samme antall manuelle stasjonsminner.

Den integrerte CD spilleren vil underholde deg med CD-er og MP3 CD-er.

Den integrerte skifterenheten (hvis tilgjengelig) kan ta opptil 6 CD-er.

Du kan også kople en ekstern kilde, som f. eks. en mobiltelefon, til infotainmentsystemet.

Den digitale lydprosessoren gir deg flere forhåndsinnstilte tonestiler for lydoptimalisering.

Navigeringsystemet med dynamisk ruteplanlegging leder deg sikkert til målet, og kan etter ønske styre deg utenom kø eller andre trafikkhindringer.

Alternativt kan Infotainmentsystemet betjenes med kontrollene på rattet.

I tillegg kan Infotainment utstyres med en mobiltelefonportal.

Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design og de klare displaysyene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

⚠ Advarsel

Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. Gjeldende trafikkregler må alltid følges.

Inntasting (for eksempel adresser) må kun gjøres når bilen står i ro.

Dersom en navigasjonshenvisning ikke samsvarer med trafikkreglene, er det alltid trafikkreglene som gjelder.

⚠ Advarsel

I enkelte områder er enveiskjørte gater og andre gater og steder (for eksempel gågater) som det ikke er tillatt å kjøre inn i, ikke markert på kartet. På slike steder utløser infotainmentsystemet en advarsel som må kvitteres. Du må da være spesielt oppmerksom på enveiskjørte gater, veier og steder der du ikke har lov til å kjøre inn.

Radiomottak


Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved

- avstandsendringer i forhold til senderen,
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon,
- skyggevirksomhet.

Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainment-systemet virker derfor bare i din bil, og er verdiløst for en tyv.




Oversikt

Betjeningselementer på instrumentpanelet

1	OI-knappen 9	7	INFO 9	14	Vippebryter 20
	Kort trykk: slå Infotainment på/av 9		Situasjonsavhengig tilleggsinformasjon 9		Radio: søke bakover og forover 20
	Trykk og hold: aktivere og deaktivere lydutkobling 9	8	SOUND 16		CD/MP3: hoppe over spor bakover og forover 26
	Drei: justere volumet 9		Justering av lydbildet 16		Navigering: rulle gjennom kartvisningene og velge alternativer 59
2	≡ -knappen 36	9	0...9 stasjonsknapper 18	15	TP 22
	Mate ut navigerings-CD/DVD 36		Langt trykk: lagre stasjon 18		Aktivere eller deaktivere trafikkradiotjeneste 22
			Kort trykk: Velge stasjon 18	16	AUDIO 18
3	Åpning for navigerings-CD/DVD 36	10	⏪-knappen 54		Veksle mellom radio og CD-meny 18
			Gjenta siste navigasjonsmelding 54	17	Audio/MP3 CD-åpning 26
4	NAVI 36	11	⏩-knappen 39	18	≡-knappen 26
	Navigasjonsmeny 36		Hente inn igjen hjemmeadresse 39		Mate ut lyd/MP3-CD 26
5	HOVED 9	12	BC 6		
	Hente inn igjen hoveddisplayet 9		Kjørecomputer (hvis bilen har det) 6		
6	Multifunksjonsknapp 9	13	INNSTILLINGER 9		
	Dreie: velge menyvalgpunkter og kommandoer 9		Innstillingsmeny, avhengig av valgt funksjon 9		
	Trykke: bekrefte et valg (OK) 9				

Kontroller på rattet



- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Tommelhjul | 9 |
| | Dreie: velge
menyvalgpunkter og
kommandoer | 9 |
| | Trykke: bekrefte et valg
(OK) | 9 |
| 2 | ☎-knappen | 18 |
| | Radio: velge
stasjonsknapp | 18 |
| | CD: starte CD på nytt | 26 |
| | MP3: neste album | 26 |
| 3 | ☎-knappen | 26 |
| | Veksle mellom radio og
CD/MP3-modus | 26 |

- | | | |
|---|--|----|
| 4 | ▽-knappen | 20 |
| | Radio: Søke bakover, rulle
nedover i lagrede
stasjoner | 20 |
| | CD/MP3: hoppe over spor
bakover, spole fort
bakover | 26 |
| 5 | △-knappen | 20 |
| | Radio: Søke forover, rulle
oppover i stasjonsminnet | 20 |
| | CD/MP3: hoppe over ett
lydspor forover, spole fort
forover | 26 |
| 6 | Tommelhjul | 17 |
| | Drei: justere volumet | 17 |

Symboler i hoveddisplayet

Lydfunksjon

- | | |
|-------------|--|
| AM | = AM-bølgeband er valgt |
| FM | = FM-bølgeband er valgt |
| AS | = FM eller AM autolagring-
snivå er valgt. |
| [] | = Trafikkradioen er aktiv,
men ingen trafikkradiosta-
sjon mottas. |
| TP | = Den valgte stasjonen sen-
der trafikkmeldinger. |
| [TP] | = Trafikkradio er aktiv, traf-
ikkmeldinger vil bli over-
ført. |
| TMC | = RDS TMC trafikkmeldin-
ger blir mottatt. |
| REG | = Regionfunksjonen er ak-
tiv. |
| CD | = En lyd/MP3-CD er lagt
i CD-åpningen. |
| MP3 | = Den innlastede CDen
inneholder MP3-filer. |

Navigering

- | | |
|---|--|
| ⊙ | = Rutealternativ Fastest
(fortest) er valgt. |
| ⊙ | = Rutealternativ Shortest
(kortest) er valgt. |

-  = Rutealternativ **Main streets (hovedgater)** er valgt.
-  = Rutealternativ **Secondary roads (mindre veier)** er valgt.
-  = Rutealternativ **Toll-free (ingen bompenger)** er valgt.
-  = Rutealternativ **Dyn. Guidance (dynamisk veivisning)** er aktivt.
-  = Ingen eller utilstrekkelig GPS-mottak f. eks. under broer, i skog eller mellom høye bygninger.
-  = Volumet for veiledning ved lyd er slått av.

Betjening

Betjeningselementer

Infotainment betjenes via funksjonsknapper, multifunksjonsknapper og menyer som vises på displayet.

Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:

- den sentrale betjeningsenheten på instrumentpanelet ⇨ 6
- rattbetjening ⇨ 6.

Slå Infotainment på/av

Trykk lett på knappen OI. Etter at systemet er slått på, er den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

Slå på og av med tenningsnøkkelen (automatisk innkobling)

Hvis innkoblingsautomatikk er valgt, blir Infotainment automatisk slått av og på ved at tenningsnøkkelen tas ut og settes inn og vris rundt.

Automatisk frakobling

Hvis Infotainment var slått på med OI-knappen, slår det seg automatisk av en time etter at tenningsnøkkelen ble tatt ut.

Stille inn volumet

Drei OI-knappen.

Når Infotainment slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette er under det maksimale startvolumet.

Følgende kan stilles inn separat:

- høyeste startvolum ⇨ 17.
- volumet for trafikkmeldinger ⇨ 17.
- volumet for navigeringsmeldinger ⇨ 17.

Fartskompensert volumstyring (SDVC)

Når fartskompensert volum er aktivert ⇨ 17, tilpasses volumet automatisk for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøringen.

Mute-funksjon

Trykk og hold inne OI-knappen for å koble ut lyden.

For å avbryte lydtkoblingen: drei OI-knappen og trykk og hold OI-knappen inne igjen.

Multifunksjonsknapp

Multifunksjonsknappen er det sentrale betjeningselementet for menyene.

Drei:

Velg kommandoer, menyalternativer og bokstaver.

Trykke:

Bekreft valget som vises.

Informasjonsmeny

Når du trykker på **INFO**, vises et sammendrag av den viktigste informasjonen om den valgte lyd-kilden, navigeringen og trafikksituasjonen i øyeblikket via RDS TMC.

Denne informasjonen finner du i info-menyen:

Audioparametere (lyd)

De to øverste linjene viser informasjon om audiofunksjonen.

Symboler for lyd-kildeinnstillinger (f. eks. **FM/AM** for det valgte bølgebåndet, **[TP]**, **REG**, etc.).

Innstill radiostasjon eller det aktuelle CD/MP3-sporet.

Vis symboler ⇨ 6.

Navigeringsparametere



Nedre del av info-menyen viser informasjon om navigeringen.

- Høyden over havet (hvis GPS-mottaket er godt nok).
- Valgt rutealternativ, f. eks. ⓪.
- Unngå bomveier €.
- Dynamisk veivisning aktiv ↗↘.

Når aktiv veivisning er valgt, vises også dette:

- Gjenværende avstand til reisemålet.
- Ankomsttid eller gjenværende kjøretid, avhengig av hvordan navigeringen er innstilt.

Vis symboler ⇨ 6.



Hvis navigeringen ikke er aktiv:

Din posisjon angitt i bredde- lengdegrader (hvis GPS-mottaket er godt nok).

TMC

Du kan få oppdaterte meldinger om trafikksituasjonen via **TMC**-grensesnittet.

Hovedmeny

Hoveddisplayet er det displayet som viser når du slår på Infotainment. Det kan hentes fram når som helst fra ulike displayvisninger ved å bruke **MAIN**-knappen.

De forskjellige funksjonene vises, alt etter hvordan bilen er utstyrt.

- 🎵 Audio (lyd)
- ▲ Navigering
- 🚗 Kjørecomputer (hvis bilen har det)
- 📞 Mobiltelefonportal (hvis bilen har det)

Drei multifunksjonsknappen for å hente fram displayet for ønsket funksjon.


Alt etter valgt funksjon, visse følgende informasjon på hovedsiden:

Audio



Informasjon om den valgte lydilden (f. eks. bølgebånd, stasjonsnavn og frekvens eller CD-spor og spornummer osv.)

Navigasjon



Veivisning (hvis den er aktivert) og navigeringsparametere.

Bilcomputer

(hvis bilen har det)

Denne informasjonen vises i alle funksjoner på hovedsiden:

- Utetemperatur
- Klokkeslett
- Informasjon om automatisk klimakontroll (hvis bilen har det)

Når Infotainment er slått av og tenningen er slått på, vises utvendig temperatur, klokkeslett og dato (hvis tilgjengelig).

Mobiltelefonportal

(hvis bilen har det)

Informasjon i mobiltelefonportalen.

Menyoppbygning

Menystrukturen i Infotainment består av forskjellige typer menysider:

- Valgsider
- Funksjonssider
- Innstillingssider

De ulike sidene fungerer på ulike måter:

Valgsider



Valgsidene har en valgmeny med en forhåndsvisning av hvert meny punkt i venstre marg av skjermen. Valgsidene leder deg til funksjons- eller innstillingssidene.

Audio-menyen er et eksempel på en valgside.

Funksjonssider




Funksjonssider er menysider hvor du blir værende, f. eks. mens du hører på radio eller CD.

Funksjonssider har også meny punkt som kan velges og som leder deg til andre funksjons- eller innstillingssider.

FM-menyen er et eksempel på en funksjonsside.

Innstillingssider



Innstillingssider er menysider der du kan foreta innstillinger, f. eks. justering av lydbilde (tone, klang), systeminnstillinger osv.

CD Extras (CD ekstra)-menyen er et eksempel på en innstillingsside.

Meny nivåer

Menyene i Infotainment er delt i nivåer. Det meny nivået du er inne i, vises ved lodrette striper på venstre side av skjermen (f.eks. hoveddisplay = ingen stripe, **FM**-funksjonsside = 1 stripe osv.).

Menybetjening

Ved å dreie multifunksjonsknappen kan du velge blant punktene i en meny. Hvert valgt meny punkt har et omvendt felt formet som markøren.

Mange av de tilgjengelige funksjonene utføres direkte ved å trykke på multifunksjonsknappen. Noen åpner en undermeny med nye funksjoner.

Hver meny har et skjult **Return (tilbake)**-meny punkt. Dette meny punktet blir bare synlig hvis du går til den øvre enden av menyen (drei multifunksjonsknappen mot klokka).



Velg **Return (tilbake)** for å gå til nest øverste menylinje.

Hver meny har også et skjult **Main**-menypunkt. Dette menypunktet blir bare synlig hvis du går til den nederste enden av menyen (drei multifunksjonsknappen med klokka).



Velg **Main** for å hente inn hoveddisplayet.

Denne funksjonen kan også utføres når som helst ved å trykke på **MAIN** knappen.

Valg fra en meny

Markøren viser hvilket menypunkt som vil bli valgt.

Flytt markøren til ønsket menypunkt ved å dreie multifunksjonsknappen.

Trykk på multifunksjonsknappen for å bekrefte valget.

Den tilsvarende funksjonen utføres, eller den tilsvarende undermenyen vises.

For noen menypunkter gjøres det innstillinger etter at de er valgt ved å dreie multifunksjonsknappen.

Valg fra en liste



For noen menypunkter hentes det inn lister. Du kan navigere i disse listene med markøren.


Trykk på multifunksjonsknappen for å bekrefte valget.

Flytt markøren opp eller ned ved å dreie multifunksjonsknappen.

Flere listepunkter vises når markøren flyttes til øverste eller nederste område av displayet. En rullestripe til høyre i displayet viser hvor markøren er, innenfor hele listen.

Antall listepunkter vises i øvre linje av displayet. På noen lister er sist valgte punkt på listen markert med en ► foran listepunktet.

Fade-in menyer



Displayet kan også vise tilleggsmerknader og informasjon fra Infotainment eller andre komponenter som dialogrute.

I slike tilfeller vil dialogruten legge seg over den menyen som vises.

Noen av disse meldingene må bekreftes (f. eks. sikkerhetsadvarsler fra navigeringen), andre vil automatisk forsvinne etter en stund.

Hvis man f. eks. lytter til en CD og det kommer en trafikkmelding, vil senderen som sender meldingen vises i displayet hvis trafikkradioen er aktiv.

Hente inn igjen hovedfunksjoner

Hovedfunksjonene hentes inn med knappene **NAVI**, **AUDIO**, **SOUND** og **BC**

- For å hente inn igjen navigeringsmenyen, trykk på **NAVI**-knappen.
- Trykk på **AUDIO**-knappen for å gå inn på radio og CD/MP3 CD-kilder.
- Trykk på knappen **SOUND** for å åpne menyen for lydbildeinnstillinger (tone).
- Trykk på **BC**-knappen for å vise funksjonene i kjørecomputeren (hvis bilen har det).

Lydkilder (audiokilder)

De tilgjengelige lydkildene er radio (AM/FM) og CD (audio/MP3).

Radio:

Du kan velge mellom bølgebandene FM og AM (mellombølge).

CD/MP3:

CD-spilleren og CD-skifteren (hvis bilen har det) er integrert i Infotainment og støtter både lyd-CDer og CDer i MP3-format.

Velge audiokilde

Hvis radio- eller CD-menyen vises:

Trykk på **AUDIO**-knappen for å veksle mellom radio og CD/MP3 og CD-lydkilder.

Hvis en av de andre menyene (f. eks. navigering, innstillinger etc.) er aktive:

Trykk en gang på knappen **AUDIO**.


Radio- eller CD/MP3-menyen kommer fram.

Trykk på **AUDIO**-knappen igjen for å skifte lydkilde.

Hvis det ikke er satt inn noen CD (lyd eller MP3) i CD-åpningen, vil Infotainment be deg sette inn en CD.

Velge lydkilde med Audio-menyen

1. Trykk på knappen **MAIN**.

2. Velg audiofunksjonen  i hoveddisplayet.
3. Trykk på multifunksjonsknappen.
4. Velg menyunktet **Return (tilbake)**.

Audio-menyen vises.



5. Velg menyunktet **FM**, **AM** eller **CD** for å skifte til ønsket lydkilde.

Den valgte lydkilden (audiokilden) spilles, og Infotainment skifter automatisk over til displaysiden for valgt lydkilde (**FM**, **AM** eller **CD**-menyen).

Innstillinger

Infotainment gir deg forskjellige alternativer for å tilpasse systemets funksjoner og opptreden slik du vil ha det.

Bruk **SETTINGS**-knappen til å gå inn på den aktuelle **Settings (innstillinger)**-menyen, alt etter valgt funksjon (hovedside, radio, navigering, mobiltelefonportal).

Følgende innstillingsmenyer er tilgjengelige:

- Systeminnstillinger (se under)
- Lydinnstillinger (audio) ⇨ 22
- Navigeringsinnstillinger ⇨ 36
- Mobiltelefonportal (se kapitlet om mobiltelefonportalen)

Systeminnstillinger



Settings	22.5° 14:45
Time, Date	
Language	English
Units	Español
Day / Night	Nedelands
Ign. logic	...

Fra hovedsiden kan du foreta alle innstillinger som virker inn på displayene og funksjonene i hele Infotainment-systemet.

For å hente inn hovedmenyen, trykk på **MAIN**-knappen.

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Settings (innstillinger)-menyen for systeminnstillinger vises.

Følgende innstillinger er beskrevet i bilens instruksjonsbok:

Klokkeslett, dato

Måleenheter

Dag / natt

Innstille språk



Du kan endre språket i menytekstene og navigeringstekstene.

Du trenger språk-CDer for å kunne forandre hjelpespråket i navigeringen.

I **Settings (innstillinger)**-menyen for systeminnstillinger:

1. Velg meny punkt **Language (Språk)**.

Listen over tilgjengelige språk vises.

2. Velg språk fra listen.

Du blir bedt om å velge om du vil endre hjelpespråket i tillegg til språket i menytekstene.

3. Svar **No (Nei)**:

Språket i menytekstene endres.

Språket i hjelpetekstene endres.

4. Svar **Yes (Ja)**:

Du blir bedt om å sette inn en språk-CD i CD-åpningen for navigering i Infotainment.

5. Ta ut DVD/CD-en for navigering ved å trykke på -knappen.

6. Sett inn språk-CDen og velg meny punkt **Continue (Videre)**.

7. Velg språk fra listen.

Det valgte hjelpespråket blir lastet fra språk-CDen.

Innlasting kan ta flere minutter.

Merk

Ikke slå av infotainmentsystemet eller tenningen under noen omstendigheter mens innlasting pågår.

Ikke start motoren under noen omstendigheter mens innlasting pågår.

Ikke trykk på noen knapper på enheten mens innlastingen pågår.

Etter en vellykket innlasting blir du bedt om å ta ut språk-CDen og sett inn navigerings-CDen igjen.

Innkoblingsautomatikk via tenningslåsen

Infotainment slås vanligvis på og av med OI-knappen.

Når systemet er aktivert, kan det slås av og på igjen ved å ta ut og/eller sette inn tenningsnøkkelen og vri om.

Tenningslåsens logikkmodul aktiveres automatisk ifølge fabrikkinnstilling, men kan sjaltes ut.

Hvordan slå Av/På tenningslåsens logikkmodul

Slå tenningslåsens logikkmodul Av og På ved å bekrefte logikkmodulen på menyen.

Hvis tenningslåsens logikkmodul er slått av, kan Infotainmentsystemet bare settes På og Av med OI-knappen.

Den automatiske utkoplingsmekanismen er uavhengig av tenningslåsens logikkmodul og vil derfor alltid være aktiv.

Toneinnstillinger

Innstillingene for **Bass**, **Treble (Høyder)** og **Sound** kan gjøres for radio og CD/MP3 hver for seg.

Innstillingene for **Fader** og **Balance** gjelder alle kilder og kan ikke innstilles hver for seg.


Velg den kilden (FM/AM eller CD/MP3) som du vil justere lydbildet fra.

Trykk på knappen **SOUND** for å hente inn igjen **Sound**-menyen.



Displayet viser automatisk menyvalg for lydbildeinnstillinger.


Stille inn bass og diskant



Velg **Bass** eller **Treble (Høyder)**

Innstill ønsket verdi for det valgte alternativet og bekreft ved å trykke på multifunksjonsknappen.


Innstill volumfordelingen mellom foran og bak og mellom venstre og høyre.



Velg **Fader** eller **Balance**

Innstill ønsket verdi for det valgte alternativet og bekreft ved å trykke på multifunksjonsknappen.

Innstille lydbildet (klangen)



Hvis du foretrekker et forhåndsinnstilt lydbilde, er det fem alternativer å velge mellom.

Velg menypunktet **Sound**.

Listen over tilgjengelige lydbilder vises.

Aktiver ønsket lydbilde.

Under lydbildet **User (Bruker)** kan du lagre dine egne, personlige innstillinger for diskant og bass.

Når du justerer diskant og bass, blir lydbildet **User (Bruker)** automatisk valgt.

Voluminnstillinger

Trykk på knappen **AUDIO** for å hente inn igjen **Audio**-menyen.

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Audiomenyen **Settings (innstillinger)** kommer opp på displayet.

Volumes (Volumer) undermeny lar deg skreddersy de følgende volumer etter ønske:

TA Volume (TA volum):

Denne funksjonen lar deg stille inn volumet for trafikkmeldinger.

SDVC (Fartsavhengig volumstyring):

Hensikten med **SDVC** funksjonen er å kompensere for ekstern støy og veistøy. Volumet økes med økt hastighet.

Navi announc. (navigeringsmelding):

Volum for navigeringsmeldinger
↔ 36.

Start-up volume (Startvolum):

Med en slik innstilling kan enhetens maksvolum forhåndsinnstilles.

External In (Ekstern in):

En ekstern kilde (f. eks. et handsfree sett) kan koples til Infotainmentsystemet.

Bruk **External In (Ekstern in)** funksjonen til å stille inn volumet på en ekstern lydkilde i tillegg til volumet på andre lydkilder.

Den eksterne kilden blir automatisk formidlet ved hjelp av et kontrollsignal fra den koplingsenheten.

Radio

Bruk	18
Stasjonssøk	20
Autolagringslister	21
Radiodatasystem (RDS)	22

Bruk

Aktivere radioen

For CD modus og når man viser CD menyen:

Trykk på knappen **AUDIO**.

Displayet viser radiomenyen og den siste valgte kanalen vil spille.

Hvis stasjonen er lagret på en av minne plassene, vises minneplassnummeret før stasjonsnavnet eller motaksfrekvensen.

Hvis du befinner deg i en av de andre menyene (navigasjon, innstillinger osv.):

Trykk en gang på knappen **AUDIO**.

Displayet viser radiomenyen, og valgt audiokilde (i dette tilfellet CD) spilles.

Trykk på **AUDIO** knappen igjen.

Lydkilden er endret.

Velge bølgeband

Infotainment har to bølgeband: FM og AM. I tillegg har hvert bølgeband et minne (AS) der stasjonene kan lagres automatisk ↗ 21.

Skifte bølgeband:

I radiomenyen:



Velg meny punktet **Return (tilbake)**.

Audio-menyen vises.



Velg ønsket bølgeband, **FM** eller **AM**.


Radiomenyen vises.



Du kommer til autolagringsnivåene via menyalternativet **Extras (Ekstra)**. Følgende funksjoner er tilgjengelige i radiomenyen:

- |◀ og ▶|: automatisk søk oppover eller nedover.
- **Station (Stasjon)**: Velge en stasjon fra stasjonslisten.
- **Store (Lagre)**: Lagre valgt stasjon på en minneplass fra 0 til 9.
- **Manual (Manuell)**: Aktivere manuelt søk.
- **Extras (Ekstra)**: Se under.

Ekstra



Følgende alternativer er tilgjengelige i undermenyen **Extras (Ekstra)**:

AS level (AS nivå)

Dette alternativet brukes for å endre autolagringsnivået til det gjeldende bølgebandet.

Mer informasjon om autolagringsfunksjonen ↷ 21.

TMC Info

Velg dette alternativet for å motta meldinger om forsinkelser i trafikken.

Mer informasjon om TMC (Traffic Message Channel) ↷ 22.


Traffic stations (Trafikksender)

Denne funksjonen brukes for å velge én av trafikkstasjonene som kan mottas for øyeblikket.

PTY selection (PTY utvalg) (bare FM)

Mange RDS-stasjoner ↷ 22 sender en PTY-kode som angir hvilken programtype som sendes (for eksempel nyheter). PTY-koden gjør det mulig å velge stasjon ut fra programtype.

Etter at menyalternativet **PTY selection (PTY utvalg)** er valgt, vises en liste med programtyper som kan velges.



Velg programtype fra listen.


En liste med stasjoner som kan tas inn, som sender valgt programtype, vises.

Velg stasjon fra listen.

Hvis ingen stasjon som sender den aktuelle programtypen blir funnet, vises **No station available (Ingen sender tilgjengelig)**, og den sist valgte stasjonen spilles.

PTY station (PTY stasjon) (bare FM)

Etter at menyalternativet **PTY station (PTY stasjon)** er valgt, vises en liste med alle stasjoner med en gyldig programtype.



Velg stasjon fra listen.

Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som sendes.

Stasjonssøk

Automatisk søk

Hvordan bruke radiomenyen:

Velg alternativ |◀ eller ▶| i radiomenyen.

Bruke velgerbryteren: trykk kort på søkeknappen ◀ eller ▶.

Infotainmentsystemet vil stilles inn på neste mottakbare stasjon.

Dersom RDS eller trafikkradio er slått på, vil søket kun søke etter stasjoner som sender RDS- eller trafikkradio-signaler. RDS ↻ 22, Trafikkprogram (TP) ↻ 22.

Dersom søket ikke finner noen stasjon, skifter infotainmentsystemet automatisk over til et mer følsomt søkenivå.

Trykk på søkeknappen Δ eller ∇ én gang, eller gjentatte ganger for å stille inn frekvensen steg for steg.

Stasjonsliste

Stasjonen lister opp alle stasjoner som kan mottas på det aktuelle tidspunktet:

Velg **Station (Stasjon)** fra radiomenyen.

Stasjonslisten over gjeldende bølgeområde AM eller FM vises.

Velg stasjon fra stasjonslisten.

Kun i FM-bølgeområdet:

Infotainmentsystemet vil i tillegg opprette en liste over alle mottakbare stasjoner i det aktuelle mottaksområdet. Stasjonene som er lagret under minne 0 ... 9 vises i begynnelsen av stasjonslisten. Under disse finner du alle mottakbare stasjoner som er tilgjengelige for øyeblikket.

Velg alternativ **Update stations (Aktualisere sender)** fra menyen for å oppdatere stasjonslisten.

Stasjonene som er lagret under minne 0 ... 9 vil ikke bli overskrevet i denne oppdateringen. Infotainmentsystemets stasjonsliste holdes hele tiden oppdatert.

Stasjonsminne

10 stasjoner (radioprogrammer) kan lagres under minne... 0 til 9 i hvert bølgeområde.

Minnene kan velges med nummertastene 0 til 9 eller ved å bruke knappen **Station (Stasjon)** i radiomenyen.

Lagre stasjoner med radiomenyen

Still inn ønsket bølgeområde og stasjon.

Velg **Store (Lagre)** fra radiomenyen.

Velg den plasseringen i stasjonslisten der den innstilte stasjonen skal lagres.

Manuell lagring

Still inn ønsket bølgeområde og stasjon.

Trykk og hold inne nummertasten som den valgte stasjonen skal lagres under (0 til 9).

Radioen dempes en kort stund og viser stasjonen som tidligere var lagret på denne plasseringen.

Så snart den innstilte stasjonen blir hørbar igjen, lagres stasjonen under dette minnet.

Det valgte minnet vises i displayet.

Hente frem lagrede stasjoner

Hent frem ønsket minne fra 0 til 9 ved å bruke nummertastene 0 ... 9,

eller:

velg ønsket stasjon fra stasjonslisten ved å bruke **Station (Stasjon)** fra menyen.

Manuelt søk

Stasjoner der frekvensene er kjente kan stilles inn på denne måten.

Hvordan bruke radiomenyen:

1. Velg menypunktet **Manual (Manuell)**.
Avhengig av hvilket bølgeområde som er valgt vil **FM Manual (FM manuell)** eller **AM manual (AM manuell)** vise i den øverste displaylinjen.
Frekvensrekkevidden til det innstilte bølgeområdet vises, og pekeren viser den aktuelle mottaksfrekvensen som er stilt inn.
2. Drei multifunksjonsknappen gradvis med klokken for å øke mottaksfrekvensen.

3. Drei multifunksjonsknappen gradvis mot klokken for å redusere mottaksfrekvensen.
4. Trykk på multifunksjonsknappen for å bekrefte den innstilte mottaksfrekvensen og avslutte manuelt frekvensøk.

Bruke velgerbryteren:

Grovinnstilling

Trykk og hold inne søkeknappen Δ eller ∇ til frekvensen til ønsket stasjon er nesten nådd.

Fininnstilling

Trykk på søkeknappen Δ eller ∇ gjentatte ganger til nøyaktig søkefrekvens vises i displayet.

Autolagringslister

Autolagring

Kanalen med det sterkeste signalet i det aktuelle mottaksområdet lokaliseres på denne måten.

Velg **AS level (AS nivå)** fra **AM Extras (AM ekstra)** eller **FM Extras (FM ekstra)** menyen.

Infotainmentsystemet skifter automatisk til autolagringsnivået for det valgte bølgebåndet (AM-AS eller FM-AS).

Dette vises med et AS symbol på hoveddisplayet.

Velg **Autostore** fra **AM AS** eller **FM AS** radiomenyen.

Det automatiske søket har startet og frekvensen for de 10 sterkeste kanalene i det aktuelle mottaksområdet blir lagret i autolagerets minneplasseringer.

Tidligere lagrede kanaler i autolageret blir overskrevet.

RDS blir aktivert under autolagringen i FM bølgebånd og forblir aktive.

Hvis TP ble slått på før autolagringen vil Infotainmentsystemet kalle opp en trafikkinformasjonskanal fra en minneplassering når kanalsøket avsluttes.

Minneplasseringene for autolagringsnivået kan også utføres manuelt ↻ 20.

Tilbake til FM eller AM minnenivå.

Velg **Extras (Ekstra)** fra **AM AS** eller **FM AS** radiomenyen.

Velg **FM level (FM nivå)** eller **AM level (AM nivå)** for å gå tilbake til FM eller AM minnenivå.

Radiodatasystem (RDS)

RDS er en service fra de europeiske kringkastningsselskapene som gjør det enkelt å finne et ønsket FM radioprogram og som gir gode mottaksforhold.

Når RDS-funksjonen slås på vil RDS stasjoner identifiseres med navn på displayet istedenfor med frekvensen.

RDS stasjoner sender informasjon til RDS radioen som radioen evaluerer automatisk hvis RDS funksjonen er aktivert.


RDS, REG og TP funksjoner forbundet med RDS radioen kan stilles inn på **Settings (innstillinger)** audiomenyen:

Lydinstillinger (audio)

Trykk på knappen **AUDIO** for å hente inn igjen **Audio**-menyen.

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Audiomenyen **Settings (innstillinger)** kommer opp på displayet.



De følgende innstillinger kan velges:

RDS

RDS undermeny lar deg styre radioens ytelse i FM bølgebånd.

Du har tre måter å styre Infotainmentsystemets RDS oppførsel på:

Automatisk RDS

Aktiver **Automatic (Automatisk)**.

Automatisk søking reagerer både på RDS stasjoner og på ikke-RDS stasjoner.

RDS er alltid aktivert

Velg **On (På)** for å aktivere RDS.

Aktivering av RDS har de følgende fordeler:

- Infotainmentsystemet vil bare stanse ved RDS stasjoner ved automatisk søking.
- Displayet viser programnavn istedenfor kanalens frekvensen.
- Infotainmentsystemet bruker AF (alternativ frekvens) og vil alltid stoppe ved den beste mottaksfrekvensen for det valgte radioprogrammet.

Hvordan slå av RDS

Aktiver **Off (Av)**.

Displayet viser frekvensen istedenfor programmets navn.

Radioen vil ikke lenger automatisk velge den beste mottaksfrekvensen for et program.

REG (Regionalt program)

Noen RDS stasjoner sender til tider regionale programmer på forskjellige frekvenser.

(RDS må være aktivert)

I **Settings (innstillinger)** audiomenyen: Velg meny punkt **REG**.

En regional meny kommer opp på displayet.

Det er tre måter å styre Infotainment-systemets regionale programmer på:

Automatisk REG

Når man søker etter den beste mottaksfrekvensen (AF) for et gitt program, vil Infotainmentssystemet søke etter det regionale programmet til signalene ikke lenger er tilgjengelige.

Hvis mottaks kvaliteten på et valgt regionalt program blir dårlig vil Infotainmentssystemets søke etter et annet regionalt program.

REG On (På)

Når man søker etter den beste mottaksfrekvensen (AF) for et gitt program, vil Infotainmentsystemet alltid søke etter det valgte regionale programmet.

REG Off (Av)

Når man søker etter den beste mottaksfrekvensen for et radioprogram, vil Infotainmentsystemet også søke etter andre regionale programmer.

Hvis **Automatic (Automatisk) REG** eller **REG On (På)** har blitt aktivert, vil **REG** symbolet komme opp på displayet.

TP (Trafikkanal)

Velg denne funksjonen på menyen for å høre på trafikkmeldingene.

Trafikkanalene blir identifisert med et **TP** symbol på displayet.

Hvordan aktivere TP funksjonen

Hvordan bruke **Settings (innstillinger)** audiomenyen:

Velg **TP** fra **Settings (innstillinger)** audiomenyen.

Hvordan bruke funksjonstastene:

Trykk på knappen **TP**.

[] symbolet kommer opp på displayet.

Hvis den aktuelle kanalen er en trafikkanal vil [TP] komme opp på displayet.

Bare TP kanaler tas imot.

Hvis den aktuelle kanalen ikke er en trafikkanal, vil enheten automatisk søke etter den neste trafikkanalen.

Når TP funksjonen er aktivert vil en trafikkmelding avbryte CD/MP3 CD spilleren.

Trafikkmeldinger høres med det forhåndsinnstilte TA-volumet ⇨ 17.

Mens trafikkmeldingen sendes vil **Traffic announcem. (Trafikkmeldinger)** komme opp på displayet.

Hvordan slå av TP funksjonen

Trykk på knappen **TP**,

eller:

Slå av TP funksjonen ved å velge **TP** fra **Settings (innstillinger)** audiomenyen.

[] forsvinner fra displayet.

Under en trafikkmelding:

Trykk to ganger på **TP** knappen for å deaktivere TP funksjonen.

Hvordan høre bare trafikkmeldinger

Hvordan aktivere TP funksjonen.

Reduser volumet til null.

Deaktiver trafikkmeldinger

Deaktiver uønskede trafikkmeldinger, f. eks. når CD/MP3 spilleren er satt på.

Trykk én gang på **TP** knappen under trafikkmeldingen.

eller:

Trykk en gang på knappen **AUDIO**.

Trafikkmeldingen avbrytes.

TP forblir aktivert.

Still inn volumet på trafikkmeldingene.

Volumet på trafikkmeldingene (TA volumet) kan stilles inn med **Settings (innstillinger)** audiomenyen ⇨ 17.

Liste over trafikkanaler

På **AM Extras (AM ekstra)** og **FM Extras (FM ekstra)** radiomenyer, velg **Traffic stations (Trafikksender)** for å lete opp en tilgjengelig trafikkanal direkte uten å gå gjennom en lengre søkeprosess.

EON (Enhanced Other Networks)

Med utvidet kanalvalg (EON) kan du høre trafikkmeldinger selv om den valgte kanalen ikke sender egne trafikkmeldinger. Hvis du har valgt en slik kanaltype vil **TP** symbolet vises på displayet som om kanalen var en trafikkanal.

TCM (Trafikkmeldingskanal)

Denne undermenyen lar deg stille inn parameterene for trafikkmeldinger

⇨ 36.

CD-spiller

Generell informasjon	25
Bruk	26

Generell informasjon

Infotainmentsystemet leveres med en CD/MP3-spiller, eller om ønskelig (ekstraustyr) 6-CD/MP3-spiller.

Merk

DVD-plater, CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lyd-anlegget.

Du må ikke sette klistremerker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-stasjonen og ødelegge den. Det vil føre til kostbar utskifting av enheten.

- CD-formatet må være ISO 9660 Nivå 1, Nivå 2 eller JOLIET.
- Det kan være at audio-CD-er med kopibeskyttelse, som ikke overholder kravet til en standard audio-CD, ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt.
- Du kan også bruke Infotainment til å spille CDer med MP3 musikkdata og CDer for blandet modus.

- Brennte CD-R- og CD-RW-plater er mer utsatte for å få skader enn studioinnspilte CD-er. Riktig behandling er viktig, spesielt når det gjelder brennte CD-R- og CD-RW-plater. Se under.
- Det kan være at brennte CD-R- og CD-RW-plater ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt. I slike tilfeller er det ikke noe galt med utstyret.
- Unngå å sette fingeravtrykk når du skifter CD-er.
- Legg CD-plater tilbake i omslaget straks etter at du har tatt dem ut av CD-spilleren for å beskytte dem mot skader og skitt.
- Skitt og væsker som søles på CD-plater, kan ødelegge CD-spillerens linse inne i enheten og forårsake feil.
- Beskytt CD-er mot varme og direkte sollys.
- Disse begrensningene gjelder for data lagret på en MP3-CD:

Når du setter navn på albumer og spor, bør du unngå æ, ø og å, tødler og spesialtegn.

Gyldige filendelser for spillelister: "m3u" eller "pls".

Når du genererer (koder) MP3-filer fra audiodata, bør du bruke en bitrate (overføringshastighet) på opp til maks. 256 kbit/sek.

For at MP3-filer skal kunne brukes i Infotainment, må MP3-filene ha endelsen ".mp3".

Bruk

CD/MP3-avspilling

Sette inn en CD



Sett en CD-plate inn i CD-åpningen med skriften opp, til den trekkes inn. CD-avspilling starter.

CD in vises.

Dersom en MP3 CD-plate settes i, vises også **MP3**.

Det kan ta litt tid for systemet å lese CD-platen, avhengig av hvor kompleks filstrukturen er og hvor mange MP3-filer som finnes på platen.

Dersom det allerede er satt i en CD i CD-åpningen:

Trykk en gang på knappen **AUDIO**.

Menyen **CD** vises på displayet.

CD-avspilling starter.

Dersom det vises en annen meny enn menyen **Audio** (f.eks. display **Navigation (Navigasjon)**, **Settings (innstillinger)** eller **Main**):

Trykk på knappen **AUDIO** en gang for å vise **Audio**-menyen.

Trykk på knappen **AUDIO** én gang til for å gå tilbake til avspillingsmodus for CD-plate.

- Spornummer og forløpt spilletid vises.

- Dersom lyd-CD-en har tekst, vil albumtittel, navn på aktuelt spor og artist vises. Av denne grunn må visning av CD-tekst være aktivert, se "Vis tittel" under.

- For MP3 CD-er vises spornavn (ID3-tag) for den musikken som spilles i øyeblikket. Av denne grunn må visning av spor være aktivert, se "Vis tittel" under.

Dersom det ikke finnes noe spornavn, vises kun filnavnet.

Direkte sporvalg

I **CD** menyen:

Velg meny punkt **Track**.

Listen over tilgjengelige spor på CD-en vises.

Velg spor fra listen.

Hoppe til neste eller forrige spor

Trykk kort på vippebryter ◀ eller ▶.

eller:

Velg | ◀ eller ▶ | fra **CD** menyen.

Hurtigspoling for- og bakover

Hold nede velgerbryteren ◀ eller ▶ til du har funnet ønsket spor, eller:

Velg ◀◀ eller ▶▶ fra **CD** menyen.

Det hurtigspoles fremover/bakover.

Ved hurtigspoling fremover/bakover spilles sporet ved høyere hastighet og redusert volum.

For å stoppe hurtigsøket med menyen, velg menyalternativ ◀◀ eller ▶▶ én gang til.

CD ekstra



Andre ytterligere funksjoner for CD/MP3-avspilling kan stilles inn med menyen **CD Extras (CD ekstra)**.

Velg **Extras (Ekstra)** fra **CD** menyen.

Disse funksjonene kan velges:

Normal

CD/MP3-spor spilles i normal rekkefølge.

Random CD

Sporene spilles i tilfeldig rekkefølge.

Symbolet **R** vises på displayet.

Velg **Normal** fra menyen **CD Extras (CD ekstra)** for å avslutte tilfeldig avspilling.

Random Album

Denne funksjonen er kun tilgjengelig med en MP3 CD-plate.

Sporene på albumet spilles i tilfeldig rekkefølge.

Symbolet **R** vises på displayet.

Velg **Normal** fra menyen **CD Extras (CD ekstra)** for å avslutte tilfeldig avspilling.

Gjenta spor

Det aktuelle CD/MP3-sporet gjentas helt til du velger en annen modus.

Symbolet  vises på displayet.

For å avslutte gjentatt avspilling, aktiver **Normal** i menyen **CD Extras (CD ekstra)**,

eller:

Trykk og hold inne velgerbryteren ▾.

Du kan også veksle mellom å slå Gjenta-funksjonen på og av ved å trykke og holde inne velgerbryteren ▾.

Skann CD

Alle sporene på CD-platen spilles en kort stund.

Symbolet  vises på displayet.

For å lytte til hele det valgte sporet som spilles i øyeblikket og avslutte skannefunksjonen, aktiver **Normal** i menyen **CD Extras (CD ekstra)**,

eller:

trykk og hold inne knappen Δ.

Du kan også veksle mellom å slå skannefunksjonen på og av ved å trykke og holde inne knappen Δ.

Vis tittel



Aktiver denne funksjonen dersom infotainmentsystemet skal vise navnet på sporet i stedet for forløpøpt spilletid.

Velge MP3-album eller -spillelister

Dersom MP3 CD-platen består av flere album (kataloger) eller spillelister i "m3u"- eller "pls"-format, kan du velge disse på følgende måte:

Slå lett på velgerbryteren ▾ eller ▴ gjentatte ganger til albumet eller spillelister vises i displayet.

eller bruk menyen **CD**:

Velg menypunktet **Album**.

Listen over tilgjengelige album eller spillelister på CD-en vises.

Det første sporet på albumet eller i spillelisten vil bli spilt.

Velg albumet eller spillelisten.

Systemet hopper automatisk over kataloger uten MP3-filer.


Ta ut en CD-plate

Trykk på knappen .

CD-en skyves ut av CD-åpningen.

Dersom CD-en ikke fjernes etter utmating, trekkes den automatisk inn igjen etter et par sekunder.

CD/MP3-skifter



Generell informasjon ⇨ 25.

Sette inn en CD

Trykk på knappen .

Menyen **CD-Changer (CD-veksler)** vises på displayet.

Radiomodus kjøres alltid i menyen **CD-Changer (CD-veksler)** for å overlappes CD-skiftet.

Velg en tom CD-skuff. **Please insert CD now (Legg vennligst inn CD nå)** vises i displayet.

Skyv CD-platen inn i CD-åpningen.

CD-platen trekkes automatisk inn.

Ikke hjelp til med å skyve CD-platen inn.

Kontrollboksen til den uthevede CD-skuffen er aktivert.

I menyen **CD** vil **CD in** vises i displayet. Dersom CD-platen inneholder MP3-musikkfiler, vil du også se **MP3** i displayet.

CD avspilles



Skift mellom radio og CD på følgende måte:

Én eller flere CD-plater finnes i CD/MP3-skifteren.

Trykk på knappen **Audio**.

Menyen **CD** vises på displayet.

Den valgte CD-skuffen og -sporet vises i displayet.

CD-platen i den valgte CD-skuffen vil bli spilt.

Dersom det ikke er noen CD-plater i CD/MP3-skifteren, vises **No CD loaded (ingen CD innlagt)**.

Hvordan velge spor

Dersom man har lyd-CD-er, velges spor fra CD-platen, mens dersom man har en CD-plate som har MP3-filer eller en blanding av filer, velges sporet fra det valgte albumet.

Et spor spilles.

Slå lett på velgerbryteren ◀ eller ▶ gjentatte ganger til ønsket spor vises i displayet.

Ønsket spor spilles.

Eller:

CD-menyen vises.

Drei multifunksjonsknappen til meny-punktet |◀ eller ▶| blir uthevet.

Trykk gjentatte ganger på multifunksjonsknappen til ønsket spor vises i displayet.

Ønsket spor spilles.

Eller:

CD-menyen vises.

Velg meny-punktet **Track**.

En liste over spor vises i displayet.

Sporet som spilles angis med en pil.

Velg ønsket spor.

Menyen **CD** vises på displayet.

Sporet du har valgt vises i displayet og vil bli spilt.

Raskt fremover/bakover søk

Gjør følgende for å søke etter et bestemt spor på en CD-plate:

Et spor spilles.

Hold nede velgerbryteren ◀ eller ▶ til du har funnet ønsket spor.

Eller:

CD-menyen vises.

Velg ◀◀ eller ▶▶.

Velg menyalternativ ◀◀ eller ▶▶ én gang til til du har funnet ønsket spor.

Ved hurtigsøk spiller CD/MP3-spilleren CD-platen ved høyere hastighet og redusert volum.

Hurtigsøk avgir ikke lyd når platen inneholder MP3-spor.

CD-valg

Et spor spilles.

Trykk på den aktuelle nummertasten.

CD/MP3-skifteren endrer til dempet.

reading... (leses...) vises på displayet.

Den valgte CD-skuffen og -sporet vises i displayet.

CD-platen i den valgte CD-skuffen vil bli spilt.

Dersom ikke flere CD-plater settes i, vil CD-en som står i bli spilt én gang til.

Eller:

Slå på velgerbryteren ∇ eller Δ gjentatte ganger til ønsket CD-spor utheves.

CD/MP3-skifteren endrer til dempet. **reading... (leses...)** vises på displayet.

Den valgte CD-skuffen og -sporet vises i displayet.

CD-platen i den valgte CD-skuffen vil bli spilt.

Dersom ikke flere CD-plater settes i, vil CD-en som står i bli spilt én gang til.

Eller:

Velg ønsket CD-plate fra menyen **CD** på følgende måte:

Velg menypunktet **CD**.

Menyalternativ **Album** vises dersom man har en MP3 CD-plate.

En liste over alle CD-plater vises i displayet.

Den valgte CD-platen er angitt med understrekning.

Velg ønsket CD.

Menyen **CD** vises på displayet.

CD-platen du valgte vises i displayet.

Den siste CD-platen vil bli spilt.

Dersom CD-platen er en blandings-CD, vises lydsporene og MP3-sporene hver for seg.

Velg MP3-album eller -spillelister

Dersom MP3 CD-platen består av flere album (kataloger) eller spillelister i "m3u"- eller "pls"-formater, kan du velge disse på følgende måte:

Slå lett på velgerbryteren ∇ eller Δ gjentatte ganger til albumet eller spillelister vises i displayet.

Eller bruk menyen **CD**:

Velg menypunktet **Album**.

Listen over tilgjengelige album eller spillelister på CD-en vises.

Den aktuelle CD-platen understrekes og albumet eller spillelisten som spilles angis med en pil.

Velg albumet eller spillelisten.

Det første sporet på albumet eller i spillelisten vil bli spilt.


Systemet hopper automatisk over kataloger uten MP3-filer.

Dersom albumet eller spillelisten er først eller sist på en CD-plate, bruker du velgerbryteren ∇ eller Δ for å gå til den neste eller forrige CD-platen.

CD ekstra

CD-menyen vises.

Velg menypunktet **Extras (Ekstra)**.



Følgende valgfelter er tilgjengelige:

Normal

Når dette alternativet er valgt, vil de neste funksjonene **Random CD/Random Magazine (Random magasin)**, **Repeat Track** og skann CD bli deaktivert.

Tilfeldig CD

Audio CD:

Når Tilfeldig avspilling velges for en vanlig CD vil låtene på CD-en avspilles i tilfeldig rekkefølge.

MP3 og blandings-CD-er:

Når Tilfeldig avspilling velges for en MP3 CD eller en multimodus CD, vil låtene på CD-en avspilles i tilfeldig rekkefølge.

Aktivere Random CD

Velg alternativet **Random CD**.

Menyen **CD** vises på displayet. Symbolet **R●** vises på displayet.

Random Magazine (Random magasin)

Når **Random Magazine (Random magasin)** er valgt, vil sporene på alle CD-plater som settes i bli avspilt i tilfeldig rekkefølge.

Et bestemt antall spor vil bli spilt før det byttes til neste CD, avhengig av CD-type (lyd-CD, MP3 CD eller blandings-CD).

Dette belaster ikke mekanismen og man unngår lange avbrytelser i avspillingen på grunn av CD-skift.

Aktivere

Random Magazine (Random magasin)

CD-menyen vises.

Velg menyunktet **Extras (Ekstra)**.

Velg alternativet **Random Magazine (Random magasin)**.

Menyen **CD** vises på displayet.

Symbolet **R●** vises på displayet.

Deaktivere Random CD eller Random Magazine (Random magasin)

CD-menyen vises.

Velg menyunktet **Extras (Ekstra)**.

Velg alternativet **Normal**.

Menyen **CD** vises på displayet.

Symbolet **R●** eller **R●** vises ikke lenger.

Repeat Track

CD/MP3-skiften gjentar aktuelt spor med Gjenta-funksjonen.

Aktivere Repeat Track

Et spor spilles.

Hold inne velgerbryteren ∇ til symbolet ∇ vises i displayet.

Repeat Track On (På) vises i displayet i et par sekunder.

Dette sporet vil bli gjentatt konstant.

Eller:

CD-menyen vises.

Velg menyunktet **Extras (Ekstra)**.

Velg alternativet **Repeat Track**.

Menyen **CD** vises på displayet.

Symbolet ∇ vises på displayet.

Dette sporet vil bli gjentatt konstant.

Deaktivere Gjenta spor

Hold inne velgerbryteren ▾ til symbolet ↶ ikke lenger vises.

Repeat Track Off (Av) vises i displayet i et par sekunder.

Eller:

Velg et nytt spor.

Eller:

CD-menyen vises.

Velg menypunktet **Extras (Ekstra)**.

Velg alternativet **Normal**.

Menyen **CD** vises på displayet.

↶-symbolet viser ikke på displayet lenger.

Scan CD

Med funksjonen Skann CD spiller CD/MP3-spilleren hvert spor i 10 sekunder.

Aktivere Scan CD

Et spor spilles.

Hold inne velgerbryteren Δ til symbolet ► | vises i displayet.

Eller:

CD-menyen vises.

Velg menypunktet **Extras (Ekstra)**.

Velg alternativet **Scan CD**.

Menyen **CD** vises på displayet.

Symbolet ► | vises på displayet.

Deaktivere Skann CD

Hold inne velgerbryteren Δ til symbolet ► | ikke lenger vises.

Eller:

Velg et nytt spor.

Eller:

CD-menyen vises.

Velg menypunktet **Extras (Ekstra)**.

Velg alternativet **Normal**.

Menyen **CD** vises på displayet.

Symbolet ► | vises ikke lenger.

Aktivere/deaktivere CD-tekst

Ulik informasjon vises, avhengig av om CD-tekst er aktivert eller deaktivert.

Aktivert = CD-navn

Låttittel

Kunstnerens navn

Deaktivert = Spornummer

Spilletid

Ikke alle CD-er inneholder CD-tekst. I disse tilfellene vises alltid spornummer og spilletid.

CD-menyen vises.


Velg menypunktet **Extras (Ekstra)**.

Aktiver/deaktiver avkryssingsboks for visning av spor.

Trafikkmelding: Mens CD-plate spilles

Trafikkmeldingene kan mottas mens en CD avspilles. Trafikkanal (TP) ⇨ 22.

Ta ut en CD-plate



1. Trykk på knappen .

Menyen **CD-Changer (CD-veksler)** vises på displayet.

Den siste innstilte stasjonen eller den siste CD-platen spilles.

2. Velg ønsket CD-skuff.
3. Trykk på multifunksjonsknappen.
CD/MP3-skifteren skyver ut CD-platen.
4. Ta ut CD-platen.

Hvis CD-en ikke tas ut av diskåpningen vil den automatisk føres inn i spilleren igjen etter kort tid.

Du kan ta ut alle CD-platene én etter én fra CD/MP3-skifteren:

Hold nede knappen  til et sprettoppvindu vises i displayet og spør **Eject all CDs (Eject alle CD-er)?**

Bekreft **OK** ved å trykke på multifunksjonsknappen.

CD-platene skyves ut én etter én.

Dersom en CD-plate ikke tas ut, vil den automatisk skyves inn igjen i spilleren og utskyvingen vil bli stoppet.

Navigering

Generell informasjon	34
Bruk	36
Angi destinasjon	39
Veivisning	54
Dynamisk veivisning	58
Kart	59
Symboloversikt	62

Generell informasjon



Navigeringssystemet vil lede deg pålitelig til målet uten at du behøver å lese kart, selv om du overhodet ikke er kjent på stedet.

Trafikksituasjonen i øyeblikket tas i betraktning ved ruteberegningen, hvis du velger dynamisk veivisning. For dette formålet mottar Infotainment trafikkmeldinger i det aktuelle mottaksområdet via RDS TMC.

Navigeringssystemet kan likevel ikke ta hensyn til trafikkulykker, regulering av trafikken som endres på kort varsel eller problemer som plutselig oppstår (f. eks. veiarbeider).

Merk


Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. Gjeldende trafikkregler må alltid følges. Dersom en navigasjonshenvisning ikke samsvarer med trafikkreglene, er det alltid trafikkreglene som gjelder.

Navigeringssystemets virkemåte

Bilens posisjon og bevegelse registreres av navigeringssystemet ved hjelp av følere. Kjørelengden bestemmes av bilens speedometersignal, og svingebevegelsene av en gyroføler. Posisjonen bestemmes av GPS-satellitter (Global Positioning System).

Ved å sammenligne følersignalene med digitale kart på navigerings-CD eller DVD, er det mulig å bestemme posisjonen med en nøyaktighet på ca. 10 meter.

Systemet virker også med dårlig GPS-mottak, men posisjonsbestemelsen blir mindre nøyaktig, slik at stedet du er på blir ukorrekt angitt.

Dårlig GPS mottak markeres med et  symbol på hoveddisplayet.

Etter at reisemålet eller et sted av interesse (f. eks. nærmeste bensinstasjon, hotell etc.) er lagt inn, beregnes ruten fra der du er til det valgte målet.

Veivisningen leveres med tale og med en pil, og med et kart som vises i flere farger, eller begge deler.

Viktig informasjon om kart-DVDer eller CD-er

Merk

DVD-plater, CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lyd-anlegget.

Du må ikke sette klistremerker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-stasjonen og ødelegge den. Det vil føre til kostbar utskifting av enheten.

- Bruk bare kart-DVD/CDer som er godkjent av bilfabrikanten. Infotainment-systemet leser ikke kart-DVD/CDer fra andre produsenter.
- Sett aldri navigasjons-DVD-er inn i åpningen for lyd-CD-er. DVD-er kan bli sittende fast i CD-spilleren. Spilleren vil da måtte byttes ut på din bekostning.
- Det anbefales å alltid bruke siste kart-DVD/CD som er godkjent av bilfabrikanten for Infotainment-systemet.
- Alle navigasjons-CD-er inneholder nettverket med gjennomgangsveiene i Europa og de største europeiske byene.
- For mer informasjon om navigasjons-DVD-er/CD-er anbefaler vi at du kontakter en autorisert Opel-partner.


- Unngå å sette fingeravtrykk når du skifter kart-CD/DVDer.
- Legg kart-CD/DVDer tilbake i omslaget straks etter at du har tatt dem ut av Infotainment, for å beskytte dem mot skader og skitt.
- Skitt og væsker som søles på kart-CD/DVDer kan ødelegge DVD/CD-spillerens linse inne i enheten og forårsake feil.
- Beskytt kart-CD/DVDer mot varme og direkte sollys.

DVD 100 NAVI

- Det detaljerte veinettverket til alle land som vises i inndata om destinasjonen er lagret på navigasjons-DVD-en. Det er ikke nødvendig å skifte DVD når man krysser landegrensene.
- Infotainmentsystemets DVD 100 NAVI er kun tilgjengelig sammen med en navigasjons-CD i enkelte land.

Bruk

Aktivere navigasjonssystemet



Trykk på knappen **NAVI**.

eller:

Velg **A**-funksjonen i hovedvisningen, og bekreft valget.

Hvis navigeringen ikke er aktiv: Navigeringsmenyen vises.

Hvis navigeringen er aktiv:

Avhengig av den sist valgte visningstypen viser veivisningsskjerm bildet retningspil, navigasjonskart eller delt skjerm bilde med retningspil og navigasjonskart.

Sette inn en navigasjons-DVD/CD

Skyv navigasjons-DVD/CD-en inn i DVD/CD-åpningen, helt til den trekkes inn automatisk. Siden med etiketten skal vende opp.

Ta ut en kart-DVD/CD


Trykk på knappen **⌂**. DVD/CD-en skyves ut av åpningen.

Dersom DVD/CD-en ikke fjernes etter utmating, trekkes den automatisk inn igjen etter et par sekunder.

Innstille språk

Du kan endre språket til navigasjonsmeldingene ↷ 9.

Navigeringsinnstillinger



Hvis du ikke har slått på navigasjonsfunksjonen ennå:

Trykk på **NAVI**-knappen for å skifte til navigasjonsfunksjonen.

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Settings (innstillinger)-menyen for navigeringsinnstillinger vises.

De følgende innstillinger kan velges:

Rutealternativer

Ved hjelp av denne undermenyen kan du påvirke egenskapene til navigasjonssystemet når en rute beregnes.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Fastest (fortest)

Den raskeste ruten foretrekkes ved ruteberegningen.

Shortest (kortest)

Den korteste ruten foretrekkes ved ruteberegningen.

Main streets (hovedgater)

Motorveier foretrekkes ved ruteberegningen.

Secondary roads (mindre veier) 🚧

Mindre veier foretrekkes ved ruteberegningen.

Dyn. Guidance (dynamisk veivisning)



navigasjonssystemet tar hensyn til den aktuelle trafikksituasjonen som er rapportert via RDS-TMC under beregningen av ruten. ↪ 58

Symbolene for rutekategori, dynamisk veivisning og unngåelse av bomveier vises på hovedskjermbildet.

Toll-free (ingen bompenger) €

Bomveier unngås ved ruteberegningen.

No tunnels (ingen tunneler) 🚧

Tunneler unngås ved ruteberegningen.

No Ferries (ingen ferger) 🚢

Fergeforbindelser unngås ved ruteberegningen.

Hvis det ikke finnes noen forbindelse for ruten som beregnes uten bruk av alternativene som er valgt bort, vil na-

vigasjonssystemene om nødvendig også bruke bomveier, ferger eller tunneler.

Du vil få en melding om dette via infotainmentsystemet.

- Når du velger å utelukke alternativer som beskrevet over, kan ruten bli betraktelig lengre.
- Rutealternativet **Shortest (kortest)** kan ikke kombineres med unntakene **Toll-free (ingen bompenger)**, **No tunnels (ingen tunneler)** og **No Ferries (ingen ferger)**.

Kartalternativer

Ved hjelp av denne undermenyen kan du påvirke visningen av navigasjonskartet.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Head up (rett frem)

Kartet vises i kjøreretningen. Denne visningsmåten kan bare aktiveres hvis skalaen er 50 m til 10 km.

Centered (midtre)

Kartet vises slik at bilens posisjon alltid er midt på displayet.

Med dette alternativet vises kartet alltid med nord opp.

North up (nordover)

Kartet vises med nord øverst.

Med dette alternativet er kartvisningen statisk. Kartet flyttes og tegnes på nytt først når bilens posisjon når kanten på kartet.


Show POIs (vis steder av interesse)

Velg hvilken kategori spesialdestinasjoner (POI) som skal vises som symboler i kartvisningen (for eksempel hoteller, bensinstasjoner, turistattraksjoner). Symboloversikt ↪ 62.

TMC messages (trafikkmeldinger)

Når du aktiverer **TMC messages (trafikkmeldinger)**, vises symboler for den aktuelle trafikksituasjonen i kartvisningen.

Navigasjonsmeldinger




Ved bruk av denne innstillingen kan du endre volumet til navigasjonsinformasjon.

Velg menyalternativet **Announc. (melding)**, og juster minimumsvolumet på taleinformasjon.

Velg menyalternativet **Music (musikk)** for å stille inn volumet på musikk under taleinformasjon.

Velg menyalternativet **Test navi announcement (test navigeringsmelding)** for å teste den valgte innstillingen.

Hvis verdien for **Announc. (melding)** er stilt inn på 0, høres ingen tale, og symbolet  vises på hovedskjermmbildet.

TMC

Etter at du har valgt **TMC** i menyen, er disse alternativene tilgjengelige:

Informasjonstype

Velg hvilken type trafikkmeldinger som skal vises.

Med den første oppføringen i listen **Info types (Info typer)** kan du slå alle meldingstyper på eller av samtidig.

Varsling om umiddelbar fare kan ikke deaktiveres.

Filtrering

Velg hvilken type TMC-trafikkmeldinger som skal vises.

- **All (Alle)**: Alle trafikkmeldinger som mottas via RDS-TMC, vises.
- **Route (Rute)**: Alle trafikkmeldinger på den nåværende ruten vises. Hvis navigasjonen ikke er aktiv, vises alle mottatte trafikkmeldinger.
- **Current position (Aktuell posisjon)**: Alle trafikkmeldinger for området rundt den aktuelle posisjonen til bilen vises.

Trykk på **INFO**-knappen og velg menyalternativet **TMC** for å se TMC-meldinger.

Sorteringskriterier

Velg kriterium for sortering av listen med TMC-trafikkmeldinger:

- **Distance (avstand, kjørelengde)**: Trafikkmeldinger sorteres etter avstanden fra den nåværende posisjonen.
- **Street name (Gatenavn)**: Trafikkmeldinger vises sortert etter veinavn.

TMC-stasjon

Med denne undermenyen kan du velge stasjonen som skal brukes for TMC-trafikkinformasjon.

Hvis **Automatic (Automatisk)** er aktiv, velger infotainmentsystemet automatisk RDS TMC-stasjonen med det sterkeste signalet.

Hvis RDS TMC-stasjonen som er valgt manuelt, ikke lenger kan tas inn (for eksempel fordi du har kjørt ut av mottaksområdet for stasjonen), skifter infotainmentsystemet automatisk til **Automatic (Automatisk)** og søker etter en RDS TMC-stasjon for å sikre at trafikkmeldinger kan mottas.

Slette lister

Ved bruk av denne undermenyen kan du slette oppføringer fra følgende lister:

- **Addressbook (adressebok)**
- **Last destinat. (siste reisemål)**
- **Home (hjem)**
- **Tour memory (turminne)**

Marker de ønskede listene, og velg menyalternativet **Delete (slett)**.

Ekstra

Ved bruk av denne undermenyen kan du foreta følgende innstillinger for veivisning:

Kjøretid / ankomsttid

Velg mellom visning av gjenværende kjøretid eller ankomsttid.

Infotainmentsystemet baserer kjøretiden og ankomsttiden på en gjennomsnittshastighet. Tiden kan derfor variere avhengig av kjøremåte og trafikkvolum.

Trykk på **INFO**-knappen mens navigasjonen er aktiv for å se gjenværende kjøretid eller ankomsttid.

Intersect. zoom (zoom inn på veikryss) (Bare fargeinformasjonsdisplay)

Med denne funksjonen kan du aktivere og deaktivere zooming av veikryss. Mer informasjon om zooming av veikryss ⇨ 54.

Angi destinasjon

En destinasjon kan angis på tre forskjellige måter:

- **Destin. Input (legge inn reisemål):** Oppgi en ny destinasjonsadresse med land, by, gatenavn og gate-nummer.
- **POIs (steder av interesse):** Velg spesialdestinasjoner (restauranter, hoteller osv.)
- **Destination mem. (lagrede reisemål):** Velge en destinasjon fra adresseboken eller listen med de sist brukte destinasjonene, eller legge inn hjemmeadressen.
- **Angi destinasjoner ved bruk av kartet:** Angi en destinasjon på navigasjonskartet ved bruk av markøren ⇨ 59.

Bare CD 60 NAVI:

Hvis destinasjonen er i et annet land, kan det hende at den ikke er lagret på den aktuelle navigasjons-CD-en. Da må du først angi en større by nær destinasjonen, som er lagret på CD-platen. Etter at du har kommet til denne byen, setter du inn navigasjons-CD-en for destinasjonslandet og angir destinasjonsbyen.

Legge inn en adresse med stavfunksjonen



Du angir tegn for navigasjonen ved å velge bokstaver fra en liste med bokstaver, sifre og spesialtegn.

Når du for eksempel angir et navn på en by eller vei, vises en inntastingsmeny. I det følgende eksempelet kalles den "skrivemaskin".

Flytt markøren til ønsket bokstav ved å dreie multifunksjonsknappen.

Det valgte tegnet er markert.

Bekreft valget ved å trykke på multifunksjonsknappen.

Det valgte tegnet flyttes til inntastingsfeltet.

Intelligent "skrivemaskin"

Når du angir destinasjoner, sammenligner systemet tegnkombinasjonen som allerede er tastet inn, med alle databaseoppføringene på navigasjons-DVD/CD-en. Når du velger et tegn, vil du se at bare enkelte bokstaver fortsatt vises.

Bare disse bokstavene kan velges på "skrivemaskinen" som kan brukes til å angi navnet nærmere.

Infotainmentsystemet sammenligner automatisk oppføringer med de mulige øvrige bokstavene.

Slette tegn

Hvis du har tastet inn feil bokstav:

Velg menyalternativet ◀C på "skrivemaskinen".

Den siste bokstaven slettes.

Hvis infotainmentsystemet har satt inn bokstaver automatisk, slettes også disse bokstavene.

Avbryte inntasting av bokstaver

Drei multifunksjonsknappen mot urviseren, helt til det skjulte menyalternativet **Cancel (avbryt)** vises.

Velg **Cancel (avbryt)** for å avslutte inntastingen av bokstaver.

Destin. Input (legge inn reisemål)-menyen vises.

List (liste)

Menyalternativet **List (liste)** på "skrivemaskinen" kan velges når destinasjoner angis. Det maksimale antallet gjenværende listeoppføringer vises bak menyalternativet avhengig av bokstavene som er tastet inn tidligere.

Antallet oppføringer i listen reduseres når en bokstav eller en bokstavkombinasjon tastes inn.

Hvis det er færre enn 7 oppføringer i listen, vises valglisten automatisk.

Avbryte valg fra liste

Drei multifunksjonsknappen mot urviseren, helt til det skjulte menyalternativet **Return (tilbake)** vises.

Velg **Return (tilbake)** for å avbryte listevalget.

"Skrivemaskinen" vises.

"Skrivemaskin" for inntasting av navn



I tillegg til store bokstaver, tall og spesialtegn kan du også bruke små bokstaver når du skal angi navn (adresser i adresseboken, turer osv.).

Du kan også redigere et navn under inntastingen ved bruk av en bevegelig markør.

Velg menyalternativet **abc** eller **ABC** for å bruke små hhv. store bokstaver.


Velg **Abc** hvis den første bokstaven i oppføringene automatisk skal ha stor bokstav.

Velg **#&[** for å kunne taste inn spesialtegn.

Trykk på ◀ eller ▶ for å flytte markøren frem og tilbake i teksten som allerede er lagt inn.

Velg **OK** for å avslutte inntastingen av tekst.

Destin. Input (legge inn reisemål)



Hvis navigeringen ikke er aktiv:

Velg **Destin. Input (legge inn reisemål)** i navigasjonsmenyen.

Destin. Input (legge inn reisemål)-menyen vises.

Hvis navigeringen er aktiv:

Velg **Menu (meny)** i menyen på veivisningsskjermen.

Velg menypunktet **Destin. Input (legge inn reisemål)**.

Du kan nå legge inn destinasjonsadressen med følgende informasjon:

Country (land)



Velg **Country (land)** fra **Destin. Input (legge inn reisemål)** menyen.

Listen med land som er lagret på navigasjons-DVD/CD-en, vises.

Velg land fra listen.

Hvis en destinasjonsadresse allerede er lagt inn, vises landsbokstaven(e) til destinasjonslandet istedenfor menyalternativet **Country (land)**, for eksempel **D** for Tyskland.

Hvis du velger et land som ikke svarer med lands-CD-en som er satt inn, kan du bare taste inn de største byene i Europa og de viktigste hovedveiene som destinasjon.

For å kunne angi en nøyaktig destinasjon setter du inn lands-CD-en for destinasjonslandet så snart du har krysset grensen.

Town (by, poststed)



Velg **Town (by, poststed)** fra **Destin. Input (legge inn reisemål)** menyen.

Hvis en destinasjonsadresse allerede er lagt inn, vises bynavnet til den sist angitte destinasjonen istedenfor menyalternativet **Town (by, poststed)**.

"Skrivemaskinen" for inntasting av tegn vises.

Angi et nytt bynavn ved å velge bokstaver på "skrivemaskinen".

Når antallet mulige oppføringer i listen med byer er lavt nok, vises valglisten med bynavn automatisk.

Velg by fra listen.

Roads (veier)



Velg **Roads (veier)** fra **Destin. Input (legge inn reisemål)** menyen.

Hvis en destinasjonsadresse allerede er lagt inn, vises veinavnet til den sist angitte destinasjonen istedenfor menyalternativet **Roads (veier)**.

"Skrivemaskinen" for inntasting av tegn vises.

Angi et nytt veinavn ved å velge bokstaver på "skrivemaskinen".

Når antallet mulige oppføringer i listen med veinavn er lavt nok, vises valglisten med veinavn automatisk.

Velg vei fra listen.

Husnummer

Hvis husnumre for den angitte veien er lagret på navigasjons-DVD/CD-en som er satt inn, kan du velge et husnummer for destinasjonen.

Velg **No. (nr.)** fra **Destin. Input (legge inn reisemål)** menyen.

Hvis en destinasjonsadresse allerede er lagt inn, vises husnummeret til den sist angitte destinasjonen istedenfor menyalternativet **No. (nr.)**.

"Skrivemaskinen" for inntasting av tegn vises.

Angi husnummeret ved å velge et av sifrene som er oppgitt på forhånd, på "skrivemaskinen".

Corner (hjørne, sving)

Istedenfor husnummeret kan du også angi et veikryss for destinasjonen.

Velg **Corner (hjørne, sving)** fra **Destin. Input (legge inn reisemål)** menyen.


Hvis en destinasjonsadresse allerede er lagt inn, vises veinavnet til den sist angitte destinasjonen istedenfor menyalternativet **Corner (hjørne, sving)**.

Angi veinavnet til den kryssende veien som beskrevet tidligere.

Angi deler av en destinasjonsadresse på nytt

Hvis du ønsker å angi en ny vei, et nytt husnummer eller en ny kryssende vei, velger du tilsvarende menyalternativ fra menyen **Destin. Input (legge inn reisemål)**.

Aktivere veivisning




I hovedmenyen:

Velg menyalternativet **Start navi (begynn navigering)** for å starte veivisningen.

Menyen **Destin. Input (legg inn reisemål)** vises, og ruten beregnes (dette kan ta noen sekunder).

Veivisning ↷ 54.




I **Destin. Input (legg inn reisemål)** menyen:

Velg menyalternativet **Start navi (begynn navigering)** for å starte veivisningen.

Du kan lagre den angitte destinasjonen i adresseboken ved bruk av menyalternativet **Save (lagre)**.


Angi en spesialdestinasjon (POI)



Interessante eller nyttige spesialdestinasjoner i nærheten av den aktuelle posisjonen, destinasjonen eller andre byer kan velges. Infotainmentsystemet tilbyr forskjellige kategorier som viktige adresser lagres i:

Velg POIs (steder av interesse) fra **Destin. Input (legg inn reisemål)** menyen.

Select POIs (velg steder av interesse)-menyen vises.



Hvis en spesialdestinasjon allerede er angitt som en destinasjonsadresse, vises navnet på den sist angitte destinasjonen.

Du kan nå velge spesialdestinasjoner i henhold til følgende kriterier:

- **Vicinity current position (i nærheten av der du er)**: Viser spesialdestinasjoner avhengig av din nåværende posisjon.

- **Vicinity destination (i nærheten av reisemålet):** Viser spesialdestinasjonene i nærheten av den valgte destinasjonen.
- **In other towns (i andre byer):** Viser spesialdestinasjoner i en valgfri by.

Valg av spesialdestinasjoner via "Vicinity current position (i nærheten av der du er)" eller "Vicinity destination (i nærheten av reisemålet)"

Velg én av de to valgkriteriene.

Listen med mulige kategorier vises (for eksempel bilutleie, bysentrum osv.).

Velg ønsket kategori.

En liste med spesialdestinasjoner i den valgte kategorien vises.

Valg av spesialdestinasjoner via "In other towns (i andre byer)"

1. Velg **In other towns (i andre byer)**.

Listen med mulige kategorier vises (for eksempel bilutleie, bysentrum osv.).

2. Velg ønsket kategori.

"Skrivemaskinen" er åpnet.

3. Angi byen du ønsker å se en liste med tilgjengelige spesialdestinasjoner for.

Bare byer med spesialdestinasjoner i ønsket kategori er tilgjengelige.

4. Begrens antallet destinasjoner ved å taste inn én eller flere av de første bokstavene, eller velg menyalternativet **List (liste)**.

5. Velg reisemål fra listen.

Etter at en destinasjon er valgt, vises menyen **Destin. Input (legge inn reisemål)** igjen. De øverste linjene viser den valgte destinasjonen og destinasjonsbyen.

Destination mem. (lagrede reisemål)

▲ Inactive NAVI		22.5° 14:45
Start NAVI		
Destin. input		Last destinat.
Destin. mem.		Home
Journey		Addressbook
Map		


Ved hjelp av infotainmentsystemets destinasjonsminne kan du lagre destinasjoner du ønsker å bruke ofte ved veivisning.

Dessuten lagres de sist brukte destinasjonene ved veivisning, i destinasjonsminnet.

Hvis navigeringen ikke er aktiv:

Velg **Destination mem. (lagrede reisemål)** i navigasjonsmenyen.

Destinasjonsminnelisten vises.



Hvis navigeringen er aktiv:

Velg **Menu (meny)** i menyen på veivisningsskjermen.

Velg menypunktet **Destination mem. (lagrede reisemål)**.

Destinasjonsminnelisten vises.

Følgende oppføringer finnes destinasjonsminnelisten:

- **Last destinat. (siste reisemål):** Viser listen med de sist brukte destinasjonene ved veivisning.
- **Home (hjem):** Henter frem den lagrede hjemmeadressen.
- **Addressbook (adressebok):** Alle adresser som allerede er lagret i adresseboken (i alfabetisk rekkefølge).

Velg én av de siste destinasjonene Velg **Last destinat. (siste reisemål)** fra **Destination mem. (lagrede reisemål)** menyen.

Listen med maksimalt 30 av de siste destinasjonene som en rute har blitt beregnet for, vises.

Velg reisemål fra listen.

Velg **Start navi (begynn navigering)** for å starte veivisningen,

eller:

velg **Delete (slett)** for å slette den valgte destinasjonen fra listen med de siste destinasjonene.

eller:

velg **Edit (redigere)** for å endre den valgte destinasjonen.

Velge hjemmeadresse som destinasjon

1. Velg **Home (hjem)** fra **Destination mem. (lagrede reisemål)** menyen.
2. Velg **Start navi (begynn navigering)** for å starte veivisningen,
eller:

velg **Edit (redigere)** for å endre hjemmeadressen.

3. Uansett hvilken meny du befinner deg i:

Trykk på knappen \hat{h} for å hente inn hjemmeadressen.

4. Velg **Start navi (begynn navigering)** for å starte veivisningen.

Hvis ingen hjemmeadresse er lagret, vises menyen \hat{h} automatisk når **Home (hjem)**-knappen trykkes.

Velg **Edit (redigere)** for å endre hjemmeadressen, se nedenfor.

Endre hjemmeadresse eller lagre en ny hjemmeadresse

Etter at du har valgt menyalternativet **Edit (redigere)**, kan du endre hjemmeadressen.

Hvis ingen hjemmeadresse er lagret ennå, taster du inn den ønskede adressen.

Oppgi hjemmeadressen.

Velg **Save (lagre)** for å lagre den nye/ endrede hjemmeadressen i destinasjonsminnet.

Slette hjemmeadresse

Du kan slette de enkelte opplysningene i hjemmeadressen med menyalternativet **Delete lists (slette lister)** i navigasjonsmenyen **Settings (innstillinger)** ↗ 36.

Velge destinasjoner fra adresseboken




I destinasjonsminnet:

Velg reisemål fra listen over lagrede reisemål.

Adressebokoppføringen med adresseopplysningene vises.

Velg **Start navi (begynn navigering)** for å starte veivisningen.

Lagre destinasjoner i adresseboken



Du kan lagre opptil 101 destinasjoner (100 adresser og hjemmeadressen) i adresseboken. Du kan gi individuelle navn til de lagrede destinasjonene.

I **Destin. Input (legge inn reisemål)** menyen:

1. Legg inn en reisemålsadresse.
2. Velg menypunktet **Save (lagre)**.
3. Godta navnet med **OK**.

eller:

legg til tegn til det angitte navnet ved å velge fra listen med tegn, eller:

slett hele det angitte navnet ved bruk av ◀C, og tast inn et nytt navn.

4. Velg **OK** for å lagre adressen under navnet som er oppgitt i adresseboken.

Endre destinasjoner i adresseboken

Velg reisemål fra listen over lagrede reisemål.

Velg **Edit (redigere)** for å endre den valgte destinasjonsadressen.

Endre opplysningene (for eksempel by, gatenummer eller gatenavn)

Velg **Save (lagre)** for å legge den endrede adressen i adresseboken.

Slette destinasjoner fra adresseboken



Velg reisemål fra listen over lagrede reisemål.

Velg menyalternativet **Delete (slett)** for å slette den viste destinasjonen fra adresseboken.

Bekreft slettingen.

Destinasjonen slettes fra adresseboken.

Hvis du ønsker å slette alle lagrede destinasjoner i adresseboken på én gang, velger du menyalternativet **Delete lists (slette lister)** i navigasjonsmenyen **Settings (innstillinger)** ⇨ 36.

Info

Inactive Navi 22.5° 14:45	
Start Navi	TMC Info
Destin. input	TMC map
Destin. mem.	Position
Info	Destin. info
Journey	Route list
Map	

Under **Info (informasjon)** kan du hente frem informasjon om den gjeldende trafikksituasjonen og den gjeldende ruten.

Disse alternativene kan velges:

- **TMC info (trafikk-info fra TCM)**
- **TMC map (TCM-kart)**
- **Position (posisjon)**
- **Destin. info (info om reisemål)**
- **Route list (liste over ruter)**

TMC info (trafikk-info fra TCM)



Velg **TMC info (trafikk-info fra TCM)** fra infomenyen.

Trafikkinformasjonen som sendes ut av RDS TMC-stasjonen som tas inn for øyeblikket, vises i kortform i en liste.

- Kun meldinger som er aktivert som Infotype i menyen **TMC Settings (TCM-innstillinger)** og som svarer med valget av filter, vises ⇨ 22.
- For at RDS TMC-trafikkinformasjon skal vises, må en navigasjons-DVD/CD settes inn i infotainment-systemet.
- Symbolet **TMC** i displayet viser RDS TMC-mottak.


Vise TMC-meldinger i detalj

Velg ønsket punkt på listen.

Detaljert informasjon om den valgte trafikkinformasjonen vises.

Du kan også motta aktuelle meldinger om trafikksituasjonen med knappen **INFO** ⇨ 9.

TMC map (TCM-kart)



Trafikkmeldinger som infotainment-systemet mottar via RDS TMC kan vises på **TMC map (TCM-kart)** som symboler. I tillegg kan detaljert informasjon om trafikkproblemene som vises på kartet bli hentet frem.

Velg **TMC map (TCM-kart)** fra **Info (informasjon)** menyen.

Posisjonskartet med trafikkproblemer som signaliseres via RDS TMC vises.

- For at RDS TMC-trafikkinformasjon skal vises, må en navigasjons-DVD/CD settes inn i infotainment-systemet.
- RDS TMC-mottak garanteres bare dersom symbolet **TMC** vises i displayet.

Fremstilling av TMC-symboler

TMC-symbolene vises ulikt avhengig av kartets målestokk:


- Dersom kartets målestokk er mellom 100 km og 200 km: et generelt TMC-symbol betegner en trafikkork.
- Målestokk på 50 km og mindre: symbolene viser årsaken til trafikkorken (f.eks. ulykke, veistenging).
- Ved målestokk på 20 km og mindre: den aktuelle vektstrekningen er uthevet.
- Ved målestokk på 500 km vises ingen TMC-symboler.
Symboloversikt ⇨ 62.

TMC-symbolenes farger

Ekstra informasjon ligger i TMC-symbolenes farger:

- Rød: Trafikkproblemer på den planlagte ruten.
- Grå: Trafikkproblemer som ikke er på den planlagte ruten eller som har en omkjøringsrute.

Endre kartets målestokk

Velg menyalternativ **Scale (målestokk)**  eller symbolet i menylinjen. Endre målestokken ved å dreie på multifunksjonsknappen, og bekreft deretter innstilt verdi.

Vise TMC-meldinger i detalj

Flytt markøren (braketten) til ønsket TMC-symbol på kartet ved hjelp av velgerbryteren.

Velg menyalternativ **Details**

(opplysninger) eller symbolet .

Detaljert informasjon om den valgte trafikkinformasjonen samt beregnet forsinkelse vises.

Position (posisjon)

Viser bilens aktuelle posisjon med by- og veikoordinater samt geografiske koordinater. Med tilstrekkelig GPS-mottak vises også høydemeter over havet.

Nøyaktigheten til høydemeterne avhenger i stor grad av kvaliteten på GPS-mottaket.

Velg menyalternativ **Save (lagre)** for å lagre bilens aktuelle posisjon i adresseboken.

Destin. info (info om reisemål)

(kun dersom navigering er aktiv)


Viser posisjonen til aktuell destinasjon med by- og veikordinater samt geografiske koordinater, og gjenværende avstand samt reisetid eller ankomsttid.

Route list (liste over ruter)

(kun dersom navigering er aktiv)

Viser ruten med alle veiene som skal benyttes og deres avstand til aktuell destinasjon. (Kun aktiv navigering.)

Tours (turer)



Menyen **Tours (turer)** gir deg muligheten til å kjøre til en rekke destinasjoner etter hverandre uten å måtte taste inn den enkelte destinasjonen for hver gang.

Du trenger kun å angi turens enkelte stasjoner én gang ved hjelp av inn-data om destinasjonen eller destinasjonsminnet, og lagre denne turen under et valgt navn.

Turminnet kan lagre til sammen 7 turer med maks. 10 etapper.

Med fargeinformasjonsdisplay

Velg **Journey (reise)** fra navigasjonsmenyen.

Velg **Tours (turer)**.

Med grafisk informasjonsdisplay

Velg **Tours (turer)** fra navigasjonsmenyen.

Tours (turer)-menyen vises.

Angi en ny tur



1. Velg **Add tour (legg til tur)** fra **Tours (turer)** menyen.

"Skrivemaskinen" vises.

2. Angi et navn for den nye turen.
3. Velg **OK** for å lagre det angitte navnet.

Det vises en liste over all turinformasjonen som er lastet inn.

4. Velg tur.
5. Velg menyalternativet **Edit (redigere)** for å fortsette den valgte turen.

Du kan nå angi turetter (mellom-mål).

Starte en tur



Velg en tur i **Tours (turer)**-menyen. For å starte veivisning: Velg **Start tour (start tur)**.

Alle forhåndsdefinerte etapper (reisemål underveis) tas i betraktning ved veivisningen.

Hopp over forhåndsdefinerte etapper
Hvis du vil droppe forhåndsdefinerte etapper på turen og begynne direkte veivisning til en bestemt etappe: Velg **Start from (start fra)**. Listen over turetapper vises.

Velg etappe. Det beregnes en rute som fører direkte til den valgte etappen.

Vise tur




Med denne funksjonen er det mulig å vise listen over turetapper (mellom-mål) for den valgte turen.

Velg **Show (vis)**.

Listen over turetapper for den valgte turen vises.

Dersom du velger én av turetappene fra listen, vises adressedetaljer.


Redigere tur



I menyen **Edit (redigere)** har du følgende alternativer:

- **Destin. Input (legge inn reisemål):**
Legge nye destinasjoner til turen.
- **Destination mem. (lagrede reisemål):** Legge nye destinasjoner fra destinasjonsminnet til turen.
- **Move (flytt):** Flytte etapper innenfor den valgte turen.
- **Delete (slett):** Slette enkelte etapper av den valgte turen eller hele turen.

Legge til turetapper



1. Velg **Destin. Input** (**legge inn reisemål**) eller **Destination mem.** (**lagrede reisemål**) fra **Edit** (**redigere**) menyen.
2. Angi en ny destinasjon eller velge en destinasjon fra destinasjonsminnet.
3. Velg **Add** (**legg til**) for å legge den valgte destinasjonen til turen.
Listen over etapper som allerede er lagret for turen vises.
4. Flytt markøren ved å dreie multifunksjonsknappen til den posisjonen i listen hvor den nye etappen skal angis.
5. Trykk på multifunksjonsknappen for å angi den nye etappen.

Flytte turetapper



1. Velg **Move** (**flytt**) i menyen **Edit** (**redigere**).
Listen over turetapper på den valgte turen vises.
2. Bruk markøren for å utheve den etappen som skal flyttes.
3. Trykk på multifunksjonsknappen.
4. Flytt markøren ved å dreie multifunksjonsknappen til den posisjonen i listen hvor den nye etappen skal angis.
5. Trykk på multifunksjonsknappen for å angi den nye etappen.

Slette turetapper

1. Velg **Delete** (**slett**) i menyen **Edit** (**redigere**).

Listen over turetapper på den valgte turen vises.

2. Bruk markøren for å utheve den etappen som skal slettes.
3. Trykk på multifunksjonsknappen.
Ønsket etappe er slettet fra turen.

Slette hele turen

Velg **Delete** (**slett**) i menyen **Edit** (**redigere**).

Listen over turetapper på den valgte turen vises.

Velg menyunktet **Delete whole tour** (**slett hele turen**).

Reisehåndboksinformasjon (Bare DVD 100 NAVI)

Funksjonen **Add. Info** (**legge til info**) i Reisemenyen gir deg tilgang til reiseguideinformasjon. Når navigasjons-DVD-en er satt i, kan ulike typer informasjon hentes frem, som f.eks. hotell- og restaurantguide og turistinformasjon.

En nettleser som minner om en Internett-nettleser, brukes for å vise tilleggsinformasjon.

Den ekstra informasjonen kan inneholde tekst, adresser og telefonnumre.

Du kan for eksempel overføre adressen til ønsket hotell til navigasjonssystemet direkte fra reiseguiden.


Søke i tilleggsinformasjon

Hvis navigeringen ikke er aktiv:

1. Velg **Journey (reise)** fra hovedmenyen.
2. Velg **Add. Info (legge til info)** i **Journey (reise)**-menyen.
3. Velg søkealternativ fra listen.

Hvis navigeringen er aktiv:

1. Velg **Menu (meny)** i menyen på veivisningsskjermen.
2. Velg menypunktet **Journey (reise)**.
3. Velg **Add. Info (legge til info)** i **Journey (reise)**-menyen.
4. Velg søkealternativ fra listen.



Følgende kan velges:

- **Startpage (Startside):** Viser startsidene for den valgte leverandøren (hvis tilgjengelig).
- **Vicinity current position (i nærheten av der du er):** Viser søkevinduet for fasiliteter i nærheten av bilens posisjon.
- **Vicinity destination (i nærheten av reisemålet):** Viser søkevinduet for fasiliteter i nærheten av destinasjonen.
- **In other towns (i andre byer):** Viser søkevinduet for fasiliteter i nærheten av valgt posisjon.

For å begrense søket kan dette etterfølges av valgmuligheter i flere trinn, presentert i form av lister, der en kan


velge de respektive underkategoriene (f.eks. Alle hoteller, Kategorier, Ekstra, Søk med navn).

Bruke nettleseren




Bruke velgerbryteren for å hoppe fra ett valg til et annet. Bildedetaljene flyttes så snart det lokaliseres et valg utenfor de synlige bildedetaljene.

Deretter utheves det valgte alternativet.



Nettleseren har også en dynamisk meny. Når man dreier på multifunksjonsknappen, blir følgende menyvalg tilgjengelige:

- **Select (velg)** : Bekrefter det valgte alternativet. Når man deretter trykker på multifunksjonsknappen, aktiveres eller deaktiveres alternativet.
- **History (historie, historikk)**: Viser listen over tidligere viste sider.
- **Modify Search (endre søket)**: Med dette alternativet går du tilbake til søkekriteriene for gjeldende søk.
- **New Search (nytt søk)**: Med dette alternativet kan du starte et nytt søk fra travelguidens startside.

Visning av resultatene

Når du har startet et søk, vil infotainmentsystemet vise søkeresultatene i en liste.

Resultatene inneholder navn på fasilitetene og avstand fra bilens posisjon, destinasjon eller angitt sted.

Detaljert informasjon om fasilitetene kan vises med symbolene som står først. Velg en oppføring i listen med velgerbryteren og bekreft med multifunksjonsknappen for å gjøre dette.

Du kan gå tilbake til resultatlisten ved å velge **Return (tilbake)** med multifunksjonsknappen.

Overføre til navigeringssystem

I detaljvisningen kan du overføre den valgte fasiliteten direkte til navigeringssystemet som en ny destinasjon.

Stopp for drivstoffylling



Så snart søkeområdet som er beregnet av kjørecomputeren kommer under en viss størrelse, vil infotainmentsystemet gi deg informasjon om dette og gi deg muligheten til å planlegge en rute til en bensinstasjon i nærheten.

Velg **Petrol stations (bensinstasjoner)**.

Det vises en liste over bensinstasjoner i nærheten, sortert etter avstand fra bilens posisjon.

Pilen angir retningen til valgt bensinstasjon.

Det er kun bensinstasjoner som finnes på navigasjons-DVD/CD-en som spesialmål, som vises.

▲ 45 Petrol stations	22.5° 14:45
SHELL	1,7 km
BP	2,5 km
DEA	3,7 km
JET	8,9 km
↙ GIESSEN	

Velg bensinstasjon fra listen.


Velg **Start navi (begynn navigering)**.

Infotainmentsystemet beregner en rute til den valgte bensinstasjonen.

Eller:

Bekreft søkeområdet med **OK** hvis du ikke trenger å planlegge en kjørerute til en bensinstasjon.

Veivisning



Når ruten er beregnet, gis veivisning ved talemeldinger eller retningspiler.

Retningspilene vises i veivisningsvinduet eller i hoveddisplayet i forenklet form.

Talemelding og retningspilen i displayet gir anbefaling om neste endring i reiseretningen.

- Justere talemeldingsvolumet i navigasjonsmenyen **Settings (innstillinger)** ⇨ 36.
- Stille inn rutealternativer i navigasjonsmenyen **Settings (innstillinger)** ⇨ 36.

Veivisningsvindu



Veiledningsvinduet med retningspilene vises så snart du har startet navigeringen.

For biler med fargeinformasjonsdisplay kan det være at navigasjonskartet eller en kombinasjon av kart og piler vises, avhengig av hvilken type display som er valgt.

Den øverste displaylinjen viser hvor langt det er igjen til destinasjonen.

Dynamisk meny



På venstre side av veivisningsvinduet vises en liten menylinje med symboler. Menyen med fullstendige menytekster utvider seg når du dreier på multifunksjonsknappen.






Dersom menylinjen forsvinner, vises menyalternativet som et symbol i menylinjen og dette kan utføres ved å utheve det med markøren.

Disse menypunktene er tilgjengelige på veivisningsskjermen:

Med fargeinformasjonsdisplay:


- **Stop navi (avslutt navigering):** Stopper veiledning.
- **Menu (meny):** Åpner undermenyen med alternativene **Info (informasjon)**, **Destin. Input (legg**

inn reisemål), **Destination mem. (lagrede reisemål)**, **Journey (reise)** og **View (se, utsikt)**.



- **Map (kart)** , **Map/Arrow (kart, pil)** , **Arrow (pil)** : Veksler mellom de tre mulige displaytypene.
- **Scale (målestokk)** : Endrer målestokken for kartvisningen.
- **Detour (omkjøring, omvei):** Åpner menyen for planlegging av en alternativ rute.
- **Announc. (melding)** : Gjentar aktuell navigasjonskommando.

Med grafisk informasjonsdisplay:

- **Stop navi (avslutt navigering):** Stopper veiledning.
- **Menu (meny):** Åpner undermenyen som inneholder menyalternativene **Destin. Input (legge inn reisemål)**, **Destination mem. (lagrede reisemål)** og **Tours (turer)**.
- **Info (informasjon):** Åpner undermenyen som inneholder menyalternativene **TMC info (trafikk-info fra TCM)**, **Position (posisjon)**, **Destin. info (info om reisemål)** og **Route list (liste over ruter)**

- **Detour (omkjøring, omvei):** Åpner menyen for planlegging av en alternativ rute.
- **Announc. (melding)** : Gjentar aktuell navigasjonsmelding.

Merknader om omvei:

- Man kan når som helst planlegge å kjøre en omvei mens veivisningen er aktiv.
- Planlegge omkjøringer  58.
- Når dynamisk veivisning er aktiv, vil informasjon om dette vises automatisk så snart du nærmer deg en trafikk-kork på ruten din.
- Dynamisk veivisning  58.




Stille inn displaytype

(Bare fargeinformasjonsdisplay)

Avhengig av den tidligere innstilte displaytypen:

Flytt markøren til menyalternativene

Map (kart), **Map/Arrow (kart, pil)**, **Arrow (pil)** i veivisningsvinduet.

Når menyen er borte, vises symbolene ,  eller  i stedet for menytekstene.

Trykk gjentatte ganger på multifunksjonsknappen til ønsket display vises i veivisningsvinduet.

Veivisning med pildisplay



Infotainmentsystemet viser følgende informasjon i veivisningsvinduet:

- Veivikjørsel: Ta neste avkjørsel.
- Navigeringsparametere: Rutealternativ, dynamisk veivisning, kommando av, osv.
- Avkjørsel eller retningspil.
- Aktuell avstand til neste avkjørsel.
- Aktuell vei.

Jo nærmere du kommer avkjørselspunktet, jo færre fargesegmenter vises på retningspilen.

Dersom bilen ikke er på en offentlig vei (f.eks. privat område eller skogsvei) eller på en vei som ennå ikke er blitt lagret på navigasjons-DVD/CD-en, vises en pil som peker i retning destinasjonen. Når man når en vei som er lagret på navigasjons-DVD/CD-en, vises en pil som peker i retning av ruten.

Når du slår av infotainmentsystemet (f.eks. når du avbryter en reise), vil den gjeldende destinasjonen bli lagret. Når du slår på infotainmentsystemet igjen, vil det etter kort tid komme opp et spørsmål om veivisningen skal fortsette.



I tillegg vises en forenklet forhåndsinstruksjon via retningspilen, som gir deg informasjon om den neste retningsendringen selv ved relativt store avstander.

Intersect. zoom (zoom inn på veikryss)

(Bare fargeinformasjonsdisplay)



I tilfelle av komplekse manøvrer vises manøvreringspunktet i en forstørret visning dersom dette alternativet er valgt.

Aktiver funksjonen **Intersect. zoom (zoom inn på veikryss)** i navigasjonsmenyen **Settings (innstillinger)** ⇨ 36.

Kartutsnitt

(Bare fargeinformasjonsdisplay)



Ved siden av pilen for veivisning kan man velge et kartutsnitt med opptegnet kjørerute.


Velg alternativ **Map (kart)** fra menyen eller symbolet  i veivisningsvinduet.

Et kart med bilens posisjon vises. Den beregnede ruten er uthevet i farge på dette kartet. Bilens posisjon markeres med en pil.

Endre kartets målestokk

(Bare fargeinformasjonsdisplay)



Velg alternativ **Scale (målestokk)**  fra menyen eller symbolet i veivisningsvinduet.

Den innstilte målestokken vises.


Endre målestokken ved å dreie på multifunksjonsknappen, og bekreft deretter innstilt verdi.

Kartet vil endre seg til den valgte målestokken.

Målestokken kan stilles inn et sted mellom 50 m og 500 km.

Endre kartets retning

(Bare fargeinformasjonsdisplay)



Du kan endre kartutsnittets retning i navigasjonsmenyen **Settings (innstillinger)**  36.

Vis POI-er

(Bare fargeinformasjonsdisplay)




Du kan vise spesialmål (f.eks. bensinstasjoner, hoteller, osv) på kartet.

- **Spesialmål** vises innenfor målestokk 2 km og mindre.
- Disse vises i ulike målestokker, avhengig av hvilken type kategori spesialmålet tilhører.
- Aktivere visning av POI-er  36.
Symboloversikt for POI-er  62.

Kombinert kartvisning/pildisplay (Bare fargeinformasjonsdisplay)

"Delt vindu", som det heter, viser en kombinasjon av kartvisning og pildisplay i veivisningsvinduet.

Velg alternativ **Map/Arrow (kart, pil)** fra menyen eller symbolet  i veivisningsvinduet.

Dynamisk veivisning



Med dynamisk veivisning blir hele den aktuelle trafikksituasjonen som mottas av Infotainment gjennom RDS TMC, tatt med i beregningen av ruten.

Hvis trafikken hindres (f. eks. trafikkork, stengt vei) på den planlagte ruten, vil Infotainment fortelle deg dette, og du kan bestemme om systemet skal unngå problemet ved å legge om ruten, eller om det er mer fornuftig å legge veien gjennom problemområdet.

Under denne veivisningen bruker systemet hele tiden trafikkinformasjon for å sjekke om en ny beregning vil være fornuftig, sett i lys av trafikksituasjonen i øyeblikket.

- Dynamisk veivisning kan aktiveres og deaktiveres i navigerings-**Settings (innstillinger)** menyen ↗ 36.
- Grunnlaget for den mulige forsinkelsen på grunn av trafikkstans og beregningen som gjøres av Infotainment, er data som kommer fra den RDS TMC-stasjonen som i øyeblikket er valgt. Erfaringen viser at faktisk forsinkelse kan skille seg fra den som blir beregnet.

Avhengig av trafikksituasjonen er det to ulike typer omkjøringer:

1. Omkjøring med dynamisk veivisning

Så snart Infotainment har mottatt informasjon om en eller flere trafikkhindringer via RDS TMC som vil bety en forholdsvis lang forsinkelse på vei til ditt reisemål, tilbyr systemet i god tid å ta en omvei rundt hindringene.

Hvis det er ventet en forholdsvis lang forsinkelse langs dine kjørerute, vil du få en melding om beregnet forsinkelse.

- Velg **Recalculate (beregne på nytt)** hvis du vil ta en lengre omvei rundt trafikkhindringene.
- Velg **Cancel (avbryt)** hvis du ikke vil kjøre noen omvei.


Også etter at du har svart nei, er det mulig å få ruten beregnet på nytt ved menyvalget **Detour (omkjøring, omvei)**.

2. Detour (omkjøring, omvei)



Med en lokal omkjøring kan alle trafikkhindringer omgås, selv om ikke Infotainment vurderer dem som avgjørende.

Planlegge en omkjøring manuelt



Infotainment tilbyr muligheten til å omgå en bestemt del av den beregnede ruten (fra der bilen er nå), i tillegg til den dynamiske veivisningen.

1. Velg **Detour (omkjøring, omvei)** i menyen på veivisningsskjermen. **Detour (omkjøring, omvei)**-menyen vises.
2. Velg menyvalget **Distance (avstand, kjørelengde)**, innstill så kjørelengden for omveien til en verdi mellom 1 og 20 km.
3. Velg **Calculate (beregne)**.


En alternativ rute blir beregnet for den angitte strekningen (fra der bilen er).

4. Velg **Return (tilbake)** for å gå ut av **Detour (omkjøring, omvei)**-menyen.

Kart

Vise kartet

(Bare fargeinformasjonsdisplay)



I infotainmentsystemet kan du vise et kart til enhver tid, selv om navigering ikke er aktiv.

En navigasjons-DVD/CD må settes i.

Hvis navigeringen ikke er aktiv:

Velg **Map (kart)** fra hovednavigasjonsmenyen.

Posisjonskartet viser bilens posisjon.

Hvis navigeringen er aktiv:

Velg **Menu (meny)** i menyen på veivisningsskjermen.

Velg menypunktet **View (se, utsikt)**.

Posisjonskartet viser bilens posisjon og en markør vises.




I tillegg til menyalternativ **Position map (posisjonskart)** er følgende funksjoner tilgjengelige i menylinjen.

- **Destination map (kart over reisemålet):** Dersom en destinasjon er angitt, vises kartet med området rundt gjeldende destinasjon.
- **Route (rute):** Stiller inn kartets målestokk slik at bilens posisjon og rutes destinasjon vises.

- **Scale (målestokk):** Endrer målestokken for kartvisningen.
Endre kartets målestokk ↷ 54.
- **Map scroll (rulle i kartet)/Map scroll OFF (kartrulling AV):** Slår markøren på og av og gjør at kartet kan bevegges med velgerbryteren.
- **Set destin. point (sett reisemålspunkt):** Stiller inn markørens kryss som den nye destinasjonen.

Flytte kartutsnittet

(Bare fargeinformasjonsdisplay)



Så snart **Map scroll (rulle i kartet)** er aktivert, vises en markør og du kan rulle i kartet med velgerbryteren.

1. Velg **Map scroll (rulle i kartet)** fra menylinjen.
2. Rull i kartet med velgerbryteren og plasser ønsket kartområde bak markøren.
3. Velg alternativ **Map scroll OFF (kartrulling AV)** fra menylinjen for å gjenopprette det opprinnelige kartutsnittet (bilens posisjon eller destinasjon) og gjem markøren.

Når aktiv veivisning er valgt, kan ikke funksjonen **Map scroll (rulle i kartet)** aktiveres.


Oppgi destinasjoner ved bruk av kartet

(Bare fargeinformasjonsdisplay)



Når posisjons- eller destinasjonskartet vises:

1. Aktiver markøren med alternativet **Map scroll (rulle i kartet)**, hvis dette ikke allerede vises.
2. Flytt markøren til ønsket punkt på kartet.
Bruk først en stor målestokk (f.eks. 20, 50, 100 km) for å grovinnstille kartutsnittet.
3. Velg en mindre målestokk for å vise et detaljert kart over alle veier og for å kunne definere destinasjonen nøyaktig.



4. Velg alternativ **Set destin. point (sett reisemålspunkt)** fra menylinjen for å bekrefte valgt posisjon på kartet som destinasjon.

Menyen **Destin. Input (legge inn reisemål)** med detaljer for den nye destinasjonen vises.




5. Velg **Save (lagre)** for å lagre destinasjonen i adresseboken.

eller:

velg **Start navi (begynn navigering)** for å aktivere veivisning til den nye destinasjonen.

Dersom du har aktivert visning av spesialmål (f.eks. bensinstasjoner) i navigasjonsmenyen **Settings (innstillinger)**, angis disse på kartet med tilsvarende symboler. Navigeringsinnstillinger ⇨ 36

Symboloversikt

 1	 9	 17	 25	 33	 41
 2	 10	 18	 26	 34	 42
 3	 11	 19	 27	 35	 43
 4	 12	 20	 28	 36	 44
 5	 13	 21	 29	 37	 45
 6	 14	 22	 30	 38	
 7	 15	 23	 31	 39	
 8	 16	 24	 32	 40	

Nr. Forklaring

- 1 Flyplass
- 2 Fornøyelsespark
- 3 Grense
- 4 Bowlingbane
- 5 Rutebilstasjon
- 6 Bilutleie
- 7 Parkeringsanlegg
- 8 Kasino
- 9 Kino
- 10 Høyskole
- 11 Bedriftsbygning
- 12 Samfunnshus
- 13 Utstillingscenter
- 14 Ferje
- 15 GM-forhandler
- 16 Golfbane
- 17 Historisk bygning

Nr. Forklaring

- 18 Ferieområde
- 19 Sykehus
- 20 Hotell
- 21 Skøytebane
- 22 Innendørs parkeringshus
- 23 Lokal jernbanestasjon
- 24 Marina
- 25 Museum
- 26 Natteliv
- 27 Opelforhandler
- 28 Parkering og tur
- 29 Bensinstasjon
- 30 Jernbanestasjon
- 31 Restaurant
- 32 Saabforhandler
- 33 Veiserviceområde
- 34 Butikksenter

Nr. Forklaring

- 35 Skianlegg
- 36 Småflyplass
- 37 Idrettshall
- 38 Teater
- 39 Turistattraksjon
- 40 Turistinformasjon
- 41 Sentrum
- 42 Rådhus
- 43 Vauxhallforhandler
- 44 Vingård
- 45 Destinasjonsflagg

Oversikt over TMC-symboler



1



5



2



6



3



7



4

For målestokk på 100 km eller mer:

Nr.	Forklaring
-----	------------

1	Veihindring
---	-------------

For målestokk på 50 km eller mindre:

Nr.	Forklaring
-----	------------

2	Veiarbeid
---	-----------

3	Fare
---	------

4	Sakte trafikk
---	---------------

5	Stillestående trafikk
---	-----------------------

Nr.	Forklaring
-----	------------

6	Innsnevret vei
---	----------------

7	Stengte veier
---	---------------

Stikkordregister

A			
Adressebok.....	39	CD-skifter.....	26
Aktivere CD-spilleren.....	26	CD Tekst.....	26
Aktivere navigasjonssystemet.....	36	D	
Aktivere veivisning.....	39	Destinasjonsminne.....	39
AM.....	18	Dynamisk meny.....	54
Angi destinasjon	39	Dynamisk veivisning	58
Angi destinasjoner.....	39	E	
AS.....	21	Endre kartets målestokk.....	54
AS nivå.....	18	Endre kartets retning.....	54
Autolagringslister	21	F	
Automatisk lagring.....	21	Fader.....	16
Automatisk søk.....	20	Fartskompensert volumstyring (SDVC).....	17
B		FM.....	18
Balance.....	16	Frakoplingsautomatikk.....	9
Bass.....	16	G	
Beregne på nytt.....	58	Generell informasjon	4, 25, 34
Betjening	9	Gjenta spor.....	26
Bruk	18, 26, 36	H	
Bruke CD-spilleren.....	26	Hjemmeadresse.....	39
Bruke Infotainment.....	9	Hovedmeny.....	9
Bruke navigasjonssystemet.....	36	I	
Bruker.....	16	Info.....	39, 54
C		Informasjonsmeny.....	9
CD ekstra.....	26		
CD, Mate ut.....	26		
CD, Sett inn.....	26		

Innkoblingsautomatikk.....	9
Innstille språk.....	36

J

Justering av lydbildet.....	16
-----------------------------	----

K

Kart	59
Kartalternativer.....	36
Kart-rulling.....	59
Kartutsnitt.....	54
Kjøretid / ankomsttid.....	36

L

Lagre.....	20
Legge til tur.....	39, 54

M

Manuelt søk.....	20
Menybetjening.....	9
Multifunksjonsknapp.....	9
Mute-funksjon.....	9
Målestokk.....	54

N

Navigasjonsmeldinger.....	36
Navigering, generell informasjon ..	34
Navigeringsinnstillinger.....	36

O

Omkjøring.....	58
Oppdatere stasjoner.....	20
Oppgi destinasjoner ved bruk av kartet.....	59
Oversikt	7, 59

P

Pilvisning.....	54
Planlegge omkjøringer.....	58
Posisjon.....	54
Posisjonskart.....	59
PTY valg.....	18

R

Radiodatasystem (RDS)	22
Radio ekstra.....	18
Random.....	26
Reisehåndboksinformasjon....	39, 54
Rutealternativ.....	36
Ruteliste.....	39, 54

S

SDVC.....	17
Sette inn en navigasjons-DVD/ CD.....	36
Skann CD.....	26
Slette lister.....	36
Slette tegn.....	39
Slå Infotainment på/av.....	9

Starte avspilling av CD-plater.....	26
Starte navigasjon.....	39
Startvolum.....	17
Stasjonsliste.....	20
Stasjonsminne.....	20
Stasjonssøk	20
Steder av interesse.....	39
Stille inn navigasjonsvolumet.....	36
Stille inn volumet.....	9
Stopp for drivstoffylling.....	39, 54
Symboloversikt	62

T

TA-volum.....	17
Taste inn bokstaver.....	39
Ta ut en navigasjons-DVD/CD....	36
Tilfeldig album.....	26
TMC-informasjon.....	39, 54
TMC-kart.....	39, 54
Toneinnstillinger	16
Treble.....	16
Turer.....	39, 54
Tyverisikring	5

V

Veivisning.....	39, 54
Veivisningsvindu.....	54
Vise kartet.....	59
Vise POI-er.....	54
Vis tittel.....	26

Volum.....	9
Voluminstillinger	17

CDC 40 OPERA

Innledning	70
Radio	84
CD-spiller	96
Stikkordregister	104

Innledning

Generell informasjon	70
Tyverisikring	70
Oversikt	73
Betjening	74
Toneinnstillinger	80
Voluminnstillinger	82

Generell informasjon

Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Radioen har 9 automatiske minneplasseringer for hvert tilgjengelig bølgebånd (FM, AM, DAB).

Den integrerte skifteren kan ta opptil 6 CD-er og vil gi deg underholdning med lyd-CD-er og MP3-CD-er.

Den digitale lydprosessorer gir deg flere forhåndsinnstilte tonestiler for lydoptimalisering.

En DAB-mottaker for digitalt radiomottak kan koples til som et alternativ.

Du kan også kople en ekstern kilde, som f. eks. en mobiltelefon, til infotainmentsystemet.

I tillegg kan Infotainment utstyres med en mobiltelefonportal.

Alternativt kan Infotainmentsystemet betjenes med kontrollene på rattet.

Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

Radiomottak


Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved

- avstandsendringer i forhold til senderen,
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon,
- skyggevirksomhet.

Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainment-systemet virker derfor bare i din bil, og er verdiløst for en tyv.




Oversikt

Betjeningselementer på instrumentpanelet

1	OI-knappen	74
	Kort trykk: slå Infotainment på/av	74
	Drei: justere volumet	74
2	SØKER	84
	Bytte mellom FM og AM	84
	Dersom DAB-mottaker er tilkople: Bytte mellom analogt og digitalt mottak	84
3	CDC	97
	CD-skifter, programvalg	97
4	HOVED	74
	Hovedmenyen	74
5	Multifunksjonsknapp	74
	Dreie: velg funksjon	74
	Trykke: bekreft funksjon	74
6	INFO	74
	Informasjonsside	74
7	SOUND	80
	Lydfunksjon, programvalg	80
8	BC	72
	Bilcomputer	72

9	1...9	84
	Radio: talltaster, stasjonsknapper	84
	CD-skifter: styr valget av CD-er som er satt i med tastene 1-6	97
10	Audio/MP3 CD-åpning	97
11	INNSTILLINGER	74
	Kontekstavhengige innstillinger	74
12	Vippebryter	97
	Radio: ◀▶ automatisk stasjonssøk, Δ∇ manuelt stasjonssøk	84
	CD: ◀▶ sporvalg/ hurtigspoling fremover/ hurtigspoling bakover, Δ∇ Album-/CD-valg, ∇ Gjenta spor, Δ Skann CD	97
13	TP	89
	Trafikkradio	89
14	△ CD-skiftermeny	97

Kontroller på rattet



1	Tommelhjul	74
	Drei: Flytte markør	74
	Trykke: bekrefte et valg	74
2	☰-knappen	84
	Radio: neste lagrede stasjon	84
	CD: neste CD	97

3	 -knappen 97	97
	Veksle mellom radio og CD-modus 97	97
	Radio: Avbryte TA- og PTY31-meldinger 84	84
	Dersom en DAB-mottaker er tilkoplest: skifte mellom analogt og digitalt mottak og CD-modus 84	84
4	∇-knappen 84	84
	Radio: søke nedover, rulle tilbake gjennom stasjonsminnet 84	84
	Avbryte TA- og PTY31-meldinger 84	84
	CD: Hopp ett spor bakover, hurtig tilbakespoling til minnet 97	97
5	Δ-knappen 84	84
	Radio: søke Radio: søke oppover, rulle framover gjennom stasjonsminnet 84	84
	Avbryte TA- og PTY31-meldinger 84	84
	CD: Hopp ett spor fremover, hurtigspoling fremover 97	97
6	Drei: justere volumet 72	72

Betjening

Betjeningselementer

Infotainment betjenes via funksjonsknapper, multifunksjonsknapper og menyer som vises på displayet.

Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:

- den sentrale betjeningsenheten på instrumentpanelet ⇨ 72
- rattbetjening ⇨ 72.

Slå Infotainment på/av

Trykk på knappen **OI**.

Siste innslag fra lyd-kilden spilles.

Til- og frakobling med tenningsnøkkelen (automatisk tilkobling)

Hvis tilkoblingsautomatikken er aktivert, kan Infotainment også slås av og på igjen via tenningen.

Denne forbindelsen mellom radio og tenning er forhåndsinnstilt fra fabrikk, men kan deaktiveres.

- Hvis den automatiske tilkoblingen er deaktivert, kan Infotainment bare slås på med **OI**-bryteren og med **Δ**-knappen for CD-skifter, og av med **OI**-knappen.
- Hvis Infotainment slås av mens tenningen er av, uansett hva tilkoblingsautomatikken er innstilt på, kan den bare slås på med **OI**-knappen og med **Δ**-knappen for CD-skifteren.
- Automatisk start er alltid aktivert etter at Infotainment har vært koblet fra strømmen og koblet til igjen.

Aktivere/deaktivere innkoblingsautomatikk

I hovedmenyen, trykk på **SETTINGS**-knappen.

System **Settings (innstillinger)**-menyen vises.

Aktivere og deaktivere avkryssingsruten for innkoblingsautomatikk.

Aktivert: på høyre side av displayet vises meldingen: radioen vil automatisk bli slått på og av med tenningen."

Deaktivert: på høyre side av displayet vises meldingen: "Radioen kan bare slås på med PÅ/AV-bryteren."

Automatisk frakobling

Infotainment slår seg av automatisk etter en time hvis du slår det på med tenningen av.

Stille inn volumet

Drei OI-knappen.

- Infotainment spiller det volumet som sist ble innstilt, forutsatt at volumet var under høyeste startvolum ⇨ 82.
- Trafikkmeldinger og eksterne lyd-kilder kommer inn med et forhånds-innstilt minstevolum ⇨ 82.
- Hvis disse kildene er aktivert, kan volumet på trafikkmeldinger, eksterne lyd-kilder og radio og CD justeres hver for seg.

Fartskompensert volumstyring (SDVC)

Når fartskompensert volum er aktivert ⇨ 82, tilpasses volumet automatisk for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøringen.

Ekstern kilde

Det kan kobles eksterne apparater til Infotainment, f.eks. mobiltelefon eller navigeringssystem.

I så fall vises **External In (Ekstern in)** i displayet.

Vi anbefaler at utstyr blir montert av et autorisert Opel-verksted.

Menyoppbygning

Menystrukturen i Infotainment består av forskjellige typer menysider:

- Valgsider
- Funksjonssider
- Innstillingssider

De ulike sidene fungerer på ulike måter:

Valgsider



Valgsidene har en valgmeny med en forhåndsvisning av hvert meny punkt i venstre marg av skjermen. Valgsidene leder deg til funksjons- eller innstillingssidene.

Audio-menyen er et eksempel på en valgside.

Funksjonssider




Funksjonssider er menysider hvor du blir værende, f. eks. mens du hører på radio eller CD.

Funksjonssider har også meny punkt som kan velges og som leder deg til andre funksjons- eller innstillingssider.

Radiomenyen er et eksempel på en funksjonsside.

Innstillingssider



Innstillingssider er menysider der du kan foreta innstillinger, f. eks. av tone (lydbilde).

CD Extras (CD ekstra)-menyen er et eksempel på en innstillingsside.

Menynivåer

Menyene i Infotainment er delt i nivåer. Det meny nivået du er inne i, vises ved lodrette striper i kanten av skjermen (f.eks. hoved-display = ingen stripe, funksjonsside radio = 1 stripe, osv.).

Valg fra en meny



Punktene innenfor en meny velges med markøren som styres ved å dreie på multifunksjonsknappen. Markøren er formet som en ramme (stripe). Markøren angir hvilket meny punkt som blir valgt.

Drei multifunksjonsknappen til ønsket meny punkt blir uthevet.


Trykk på multifunksjonsknappen.

Den tilknyttede funksjonen utføres, eller en annen meny vises.

- I de neste kapitlene av veiledningen blir trinnene beskrevet over, oppsummert i følgende handling: Velg meny punkt.

- I noen menyer gjøres innstillingene ved å dreie multifunksjonsknappen.
- Aktive funksjoner angis ved en avkrysset rute eller et valgt felt foran menypunktet.
- Funksjoner som er slått av, angis ved en uavkrysset rute eller et tomt felt foran menypunktet.

Valg fra en liste



Noen menyer vises som lister.

Flytt markøren opp eller ned ved å dreie multifunksjonsknappen.

Trykk på multifunksjonsknappen for å bekrefte valget.

I de neste kapitlene av veiledningen blir trinnene beskrevet over, oppsummert i følgende handling:

Velg ønsket punkt på listen.

- Hvis du flytter markøren til øverst eller nederst på displayet, kommer andre listepunkter fram. En rullestripe i høyre kant av displayet viser markørens posisjon på listen.
- Det siste punktet på listen er markert med en pil på noen lister.
- Navnet på listen og antall punkter på den, vises over listen.

Fade-in menyer

Displayet kan også vise tilleggsmerknader og informasjon fra Infotainment eller andre komponenter som dialogrute.

I slike tilfeller vil dialogruten legge seg over den menyen som vises.

Noen av disse meldingene må bekreftes (f. eks. trafikkmeldinger som kommer mens du snakker i telefonen), andre vil automatisk forsvinne etter en stund.

Hvis man f. eks. lytter til en CD og det kommer en trafikkmelding, vil senderen som sender meldingen vises i displayet hvis trafikkradioen er aktiv.

Velge hovedmenyen



For å komme inn på hovedmenyen, går du fram slik:

Drei multifunksjonsknappen mot høyre til menypunktet **Main** vises i linjen nederst på skjermen.

Trykk på multifunksjonsknappen.

Hovedmenyen vises.

Eller:

Gjenta følgende trinn til hovedmenyen vises:

Drei multifunksjonsknappen til venstre til meny-punktet **Return (tilbake)** vises øverst på skjermen.

Trykk på multifunksjonsknappen.

Eller:

Trykk på knappen **MAIN**.

Hovedmenyen vises.

Velge radiomenyen

Trykk på knappen **TUNER**.

Radiomenyen vises.



Den stasjonen som sist ble søkt inn, vises.

Du hører den siste stasjonen som ble søkt inn.

Velge CD-menyen

Trykk på knappen **CDC**.

CD-menyen vises.



Hvis ingen CD er satt inn, kommer **CD-Changer (CD-veksler)**-menyen fram ↵ 97.

Sist spilte CD-spor vises.

Du hører det sist spilte CD-sporet.

Velge Audio-menyen

I **Audio**-menyen, skift mellom bølgebåndene FM, AM, DAB (hvis du har det) og CD-skifter for å komme til **Sound**-menyen.

For å velge **Audio**-menyen, går du fram slik:

I radioen, **CD-** eller **Sound**-menyen:

Drei multifunksjonsknappen til venstre til meny-punktet **Return (tilbake)** vises øverst på skjermen.

Trykk på multifunksjonsknappen.

Audio-menyen vises.



Velge lydbildemenyen (tonemenyen)

Trykk på knappen **SOUND**.

Sound-menyen vises.

Eller:

Du befinner deg i **Audio**-menyen.

Velg meny-punktet **Sound**.

Sound-menyen vises.

Slik forlattes en meny

Det er to måter å gå ut av en meny på:

Gå ut av en meny med multifunksjonsknappen



Drei multifunksjonsknappen til venstre til menyunktet **Return (tilbake)** vises øverst på skjermen.

Trykk på multifunksjonsknappen.

Den overordnede menyen vises.

Denne muligheten er ikke tilgjengelig i hovedmenyen.

Eller:

Drei multifunksjonsknappen til høyre til menyunktet **Main** vises nederst på skjermen.

Trykk på multifunksjonsknappen.

Hovedmenyen vises.

Denne muligheten er ikke tilgjengelig i lister, i inntastingsmenyer eller i hovedmenyen.

Bruke funksjonsknappene til å gå ut av menyen

Du kan bruke funksjonsknappene **CDC**, **TUNER**, **SETTINGS**, **SOUND** eller **MAIN** til å gå ut av en meny.

- Trykk på knappen **CDC**.
CD-menyen vises.
- Trykk på knappen **TUNER**.
Radiomenyen vises.
- Trykk på knappen **SETTINGS**.
Den overordnede menyen vises.
Menyer som er åpnet med **SETTINGS**-knappen kan også forlates med den knappen.
- Trykk på knappen **SOUND**.
Sound-menyen vises.
- Trykk på knappen **MAIN**.
Hovedmenyen vises.

Hovedmenyen



Hovedmenyen er det displayet som bare gir informasjon. Du kan velge mellom tre visninger av hovedmenyen: lyd (audio), mobiltelefonportal og bilcomputer.

For å komme inn i hovedmenyen går du fram som beskrevet ovenfor.

Følgende informasjon kan vises:

Informasjon fra bilcomputer

Visning av informasjon fra bilcomputeren, som ble valgt med **BC**-knappen. Se bilens instruksjonsbok.

Informasjon i mobiltelefonportalen

Informasjonen vises hvis mobiltelefonportal er installert. Se bruksveiledning for mobiltelefonortal.

Audio-informasjon

Denne lydinformasjonen vises:

- Stasjonsminnenummer eller CD.
- Navn eller frekvens på stasjon eller CD-ens nummer, spor nummer, tittel, artist- eller albumnavn pluss sporets tid og navn.
- Hvis analog radio er aktivert, vises **FM**, **AM** eller **FMDAB** ↪ 84.
- Hvis digital radio er aktivert, vises **DABFM** eller **DAB** og navnet på ensemblet og tjenesten ↪ 92.
- Hvis regionfunksjonen er aktivert, vises **REG** ↪ 89.
- Hvis AS-minne er aktivert, vises **AS** ↪ 87.
- Programmets navn vises hvis RDS-funksjonen er aktiv ↪ 89.
- Hvis trafikkmeldinger er aktivert vises **[TP]** eller **[]** ↪ 89.

- Hvis en eller flere CDer er satt inn, vises **CD in**. Hvis en CD med MP3 musikkfiler spilles, vises også **MP3** ↪ 97.
- Hvis **Random CD** er aktivert vises **R** ↪ 97.
- Hvis **Random Magazine (Random magasin)** er aktivert vises **R** ↪ 97.
- Hvis **Repeat Track** er aktivert vises ↻ ↪ 97.
- Hvis **Scan CD** er aktivert vises ▶ | ↪ 97.

Utetemperatur

Viser utetemperaturen Se bilens instruksjonsbok.

Tid

Viser klokkeslettet Se bilens instruksjonsbok.

Informasjon om automatisk klimakontroll

Se bilens instruksjonsbok.

Toneinnstillinger

Sound	-0.5°	22:28
Høyder	-11	Bass +12
Balance	+12	Fader -11
Rom		Fremme
Sound		Jazz
Equalizer		

Sound menyen, som du får opp med **SOUND** knappen eller via **Audio** menyen, består av følgende valg:

- **Treble (Høyder)** og **Bass**
- **Balance** og **Fader**
- **Subwoofer** (hvis bilen har det)
- **Position (Rom)**
- **Sound**
- **Equalizer**

Innstilling av Bass og Treble (Høyder)

Innstillingene gjelder for den valgte audiokilden og lagres individuelt for skifting mellom FM, AM, DAB (hvis tilgjengelig) og CD.

1. Velg **Treble (Høyder) - Bass** fra menyen.
2. Velg **Bass** eller **Treble (Høyder)**
3. Drei multifunksjonsknappen til ønsket verdi blir innstilt.
4. Trykk på multifunksjonsknappen.

Basstøner blir automatisk justert i følge kjørehastigheten for å kompensere for kjørestøy og ekstern støy. Innstillingen kan ikke endres.

Stille inn volumfordelingen høyre - venstre

1. Velg **Balance - Fader** fra menyen.
2. Velg meny punkt **Balance**.
3. Drei multifunksjonsknappen til ønsket verdi blir innstilt.
4. Trykk på multifunksjonsknappen.

Stille inn volumfordelingen foran - bak

1. Velg **Balance - Fader** fra menyen.
2. Velg meny punkt **Fader**.

3. Drei multifunksjonsknappen til ønsket verdi blir innstilt.
4. Trykk på multifunksjonsknappen.

Subwoofer

(hvis bilen har det)

Bruk denne funksjonen til å justere volumet på hver basshøytaler, hvis mulig.

1. Velg meny punkt **Subwoofer**.
2. Drei multifunksjonsknappen til ønsket verdi blir innstilt.
3. Trykk på multifunksjonsknappen.

Sound-menyen vises.

Position (Rom)

Bruk denne funksjonen til å optimalisere surroundlyden (virketid, frekvensrespons og volum) ved hjelp av de på forhånd innstilte verdiene.

Velg meny punkt **Position (Rom)**.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Driver (Fører)**: Optimalisering og spesifisering av surround for føreren.
- **Front (Fremme)**: Optimalisering og spesifisering av surround for frontkuppeten.
- **All positions (Alle posisjoner)**: Optimalisering og spesifisering av surround for alle seter.

Velg ønsket alternativ.

Sound

Hvis du foretrekker et forhåndsinnstilt lyd-bilde, er det fem alternativer å velge mellom.

Velg meny punkt **Sound**.

De følgende valg er tilgjengelige: **User (Bruker)** (brukerdefinert lyd-bilde, se **Equalizer**, **Jazz**, **Speech (Språk)**, **Pop**, **Classic (Klassisk)**, **Rock**.

Aktiver ønsket lyd-bilde.

Equalizer

Denne funksjonen lar deg endre 7 lydfrekvenser (7-bånds utjevner).

Legg merke til at de lydoptimaliserin-
gene du har gjort blir slettet.

1. Velg meny punkt **Equalizer**.
Hver lydfrekvens er utstyrt med en skyvekontakt.
2. Velg den ønskede lydfrekvensen.
3. Drei multifunksjonsknappen til du kommer til ønsket innstilling.
4. Trykk på multifunksjonsknappen.

Hvis du har brukt utjevneren til innstillingen, vil **User (Bruker)** funksjonen på **Sound** menyen automatisk bli aktivert.


Voluminnstillinger

Volumes (Volumer)-menyen kan hentes opp fra radio- eller **CD**-menyen.

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Velg meny punkt **Volumes (Volumer)**.

Volumes (Volumer)-menyen vises.



Disse meny punktene er tilgjengelige i **Volumes (Volumer)**-menyen:

- **TA Volume (TA volum):** Volum for trafikkmeldinger.
- **SDVC:** Fartsavhengig volumstyring.
- **Start-up volume (Startvolum):** Høyeste volum når Infotainment er på.
- **External In (Ekstern in):** Volum for en ekstern kilde (for eksempel når en mobiltelefon kobles til).

TA Volume (TA volum)

Bruk denne funksjonen for å justere volumet for trafikkmeldinger.

Velg meny punkt **TA Volume (TA volum)**.

Drei multifunksjonsknappen til ønsket verdi blir innstilt.

Trykk på multifunksjonsknappen.

SDVC

For å kompensere for trafikkstøy og dekkstøy, justerer Infotainment volumet etter bilens hastighet. Du kan bruke funksjonen SDVC til å justere det fartskompenserte volumet.

Velg meny punkt **SDVC**.

Drei multifunksjonsknappen til ønsket verdi blir innstilt.

Trykk på multifunksjonsknappen.

Start-up volume (Startvolum)

Velg meny punkt **Start-up volume (Startvolum)**.

Drei multifunksjonsknappen til ønsket verdi blir innstilt.

Trykk på multifunksjonsknappen.

- Når det blir slått på, begynner Infotainment med det sist valgte volumet hvis dette ligger under høyeste startvolum.

- Når det blir slått på, begynner Info-tainment med høyeste startvolum hvis dette ligger under det sist valgte volumet.

External In (Ekstern in)

Bruk denne funksjonen til å justere volumet for eksterne lydkilder som en mobiltelefon.

Velg meny punkt **External In (Ekstern in)**.

Drei multifunksjonsknappen til ønsket verdi blir innstilt.

Trykk på multifunksjonsknappen.

Radio

Bruk	84
Stasjonssøk	84
Autolagringslister	87
Radiodatasystem (RDS)	89
Digital lydkringkasting	92

Bruk

Radiogjengivelse

Veksle fra CD til radio som vist under:
Trykk på knappen **TUNER**.



Du hører den stasjonen som sist ble søkt inn.

Velg et bølgeområde for radiomodus

Du hører den stasjonen som sist ble søkt inn.

I radiomenyen, drei multifunksjonsknappen til venstre til menypunktet **Return (tilbake)** vises øverst på skjermen.

Trykk på multifunksjonsknappen.

Audio-menyen vises.

Velg bølgeområde FM, AM eller DAB (hvis tilgjengelig).

Den sist valgte stasjonen i det bølgebåndet høres og vises.

Man kan velge mellom **FM** (analog radio) og **DAB** (digital radio, hvis tilgjengelig) ved å trykke på knappen **TUNER**.

Stasjonssøk

Stasjonsmeny



Start i radiomenyen og gjør følgende for å få tilgang til menyen **Station (Stasjon)**:

Velg menypunkt **Station (Stasjon)**.

Menyen **Station (Stasjon)** inneholder følgende områder:

I den øvre delen kan lagrede stasjoner ringes opp.

I den nedre delen kan man ringe opp alle andre stasjoner som kan mottas.

I den midtre delen kan man oppdatere listen over mottakbare stasjoner med menyalternativet **Update stations (Aktualisere sender)**.

Ring opp lagrede stasjoner med menyen **Station (Stasjon)**

Flytte markøren i listen over minnespor (øvre del).

Den innstilte stasjonen er markert med en pil.

Velg ønsket stasjon.

Den nye innstilte stasjonen er markert med en pil.

Du vil høre den nylig innstilte stasjonen.

Ring opp mottakbare stasjoner med menyen **Station (Stasjon)**

Flytte markøren i listen over mottakbare stasjoner (nedre del).

Den innstilte stasjonen er markert med en pil.

Velg ønsket stasjon.

Den nye innstilte stasjonen er markert med en pil.

Du vil høre den nylig innstilte stasjonen.

Oppdatere stasjonsliste

Listen over mottakbare stasjoner oppdateres automatisk. Ytelsen til stasjonslisten varierer avhengig av hvilket bølgeområde som er innstilt.

Velg menyalternativ **Update stations (Aktualisere sender)** (midtre del).

For analogt radiomottak (FM eller AM):

Memory... vises.

Radioen vil være dempet under søk.

Dersom søket er ferdig, vil den første stasjonen i den oppdaterte stasjonslisten spilles.

For digitalt radiomottak (DAB):

Hele bølgebandet vises på displayet.

Listen over stasjoner kommer frem igjen etter søket. Den første stasjonen i den oppdaterte listen spilles og er markert med en pil.

I tillegg til listen over stasjoner finnes det for digital radio (DAB) også en liste over ensembler ⇨ 92.

Automatisk søk



Hold velgerbryteren ◀ eller ▶ inne til **Seek** vises.

Eller:

Velg |◀ eller ▶| i radiomenyen.

Seek vises (kun når RDS er av).

Radioen slår av lyden til det er funnet en stasjon.

- Dersom du kjenner frekvensen til ønsket stasjon, kan du holde velgerbryteren ◀ eller ▶ inne til frekvensen nesten er nådd.
- Når du slipper velgerbryteren, vil neste mottakbare stasjon stilles inn.
- Hvis ikke radioen finner en stasjon, skifter den automatisk til et mer følsomt søkenivå. Hvis den fortsatt ikke finner noen stasjon, stiller den inn på den sist aktive frekvensen.

Med digital radio (DAB) kan du også søke etter ensembler ↻ 92.

Manuelt stasjonssøk

Det manuelle stasjonssøket brukes til å stille inn på stasjoner med kjent frekvens.

Stasjonssøk med velgerbryteren

Hold velgerbryteren ∇ eller Δ inne til ønsket frekvens er nådd.

- Grovinnstilling:

Hold velgerbryteren ∇ eller Δ inne til ønsket frekvens nesten er nådd.


- Fininnstilling:

Det er ikke mulig å fininnstille i DAB-bølgeområdet.

Slå lett på velgerbryteren ∇ eller Δ gjentatte ganger til ønsket frekvens er nådd.

Stasjonssøk med multifunksjonsknappen

Stasjonssøk med multifunksjonsknappen startes i radiomenyen.



Gjør følgende i FM- eller AM-bølgeområdet:

Velg meny punkt **Manual (Manuell)**.

Gjør følgende i DAB-bølgeområdet:

Velg **Extras (Ekstra)** fra menyen, og deretter **Manual (Manuell)**.

Følgende gjelder for alle bølgeområder:

En skyver der hele bølgeområdet vises.

Den sist innstilte frekvensen vises.

Drei multifunksjonsknappen til du kommer til nøyaktig frekvens.

Du vil høre den nylig innstilte stasjonen.

Trykk på multifunksjonsknappen.

Radiomenyen vises.

Den nylig innstilte stasjonen vises.

Med digital radio (DAB) kan du også søke etter ensembler ↻ 92.

Stasjonsminne

Separate minneplasser er tilgjengelige for hver bølgelengde (FM, AM, DAB):

9 minneplasser er tilgjengelige for hver av disse bølgelengdene:

FM, FM-AS (automatisk lagrede FM-stasjoner), AM, AM-AS (automatisk lagrede AM-stasjoner), DAB (digital radio) og DAB-AS (automatisk lagrede digitale stasjoner).

Minnesporene kan velges direkte i den respektive bølgelengden via stasjonsknappene eller via listen over stasjoner.

Manuell lagring

For å lagre stasjoner manuelt må radioen være i normalmodus ⇨ 87.

RDS på eller **RDS av** er lagret sammen med stasjonen.

To valg er tilgjengelige for manuell stasjonslagring:

Still inn ønsket stasjon.

Hold inne stasjonsknappen som stasjonen du har stilt inn, skal lagres på.

Lyden på radioen slås av en kort stund, og stasjonen som tidligere er lagret på minneplassen, vises.

Den innstilte stasjonen høres igjen og vises.

Stasjonen er lagret på ønsket minneplass.

Eller:

Velg ønsket stasjon i radiomenyen.

Velg meny punkt **Store (Lagre)**.

En liste over alle lagrede stasjoner vises.



Velg ønsket minnespor.

Radiomenyen vises.

Det nye minnesporet vises.

Stasjonen er lagret på ønsket minneplass.

Autolagringslister


Automatisk lagring (AS)

Autolagring (AS) av tilgjengelige kanaler er mulig i alle bølgebånd. Disse kanalene blir lagret i et eget AS minne.

For å lagre stasjoner automatisk må radioen være i AS-modus.

Aktiver/deaktiver mottak for trafikk-meldinger i radiomenyen etter behov ⇨ 89.

Velg meny punkt **Autostore**.



Hele bølgebåndet vises på displayet. Autolagring av kanaler starter.

De 9 best tilgjengelige kanalene for det valgte bølgebåndet lagres til minneplassering 1 til 9.

Når kanalene har blitt lagret til minnet kan du velge en kanal ved å trykke på den relevante kanalknappen eller velge fra kanalmenyen ⇨ 84.

RDS blir automatisk slått på når autolagringsfunksjonen er aktivert. Først blir alle RDS kanalene lagret.

Hvis standby for trafikkmeldinger har blitt aktivert før autolagring eller hvis standby aktiveres mens autolagring pågår, vil radioen velge en lagret trafikkanal når autolagringen er fullført.

Hvis standby for trafikkmeldinger blir aktivert mens autolagring pågår, vil den automatiske kanalsøkeren forbli aktiv til minst én trafikkanal har blitt lokalisert.

Bytte mellom AS- og normalmodus

Bytte til AS-modus

Dersom **Autostore** ikke er tilgjengelig i radiomenyen, kan du gjøre følgende:

Velg meny punkt **Extras (Ekstra)**.

Den tilsvarende menyen **Extras (Ekstra)** for bølgeområde vises.



Velg meny punkt **AS level (AS nivå)**.

Radioen bytter til det valgte bølgeområdet AS-modus.

Radiomenyen viser på displayet, og alternativet **Autostore** er oppført her.

Bytte til normalmodus

Dersom alternativet **Autostore** er tilgjengelig i radiomenyen, kan du gjøre følgende:

Velg meny punkt **Extras (Ekstra)**.

Den tilsvarende menyen **Extras (Ekstra)** for bølgeområde vises.



Velg alternativ **FM level (FM nivå)**, **AM level (AM nivå)** eller **DAB Level (DAB nivå)** fra menyen (hvis tilgjengelig).

Radioen bytter til det valgte bølgeområdet normalmodus.

Radiomenyen viser på displayet, og alternativet **Store (Lagre)** er oppført her.

Lagring av ny sender via AS

Hvis du kjører ut av et mottaksområde for en lagret kanal vil du måtte lagre nye kanaler.

Ring til en kanal.

Det ønskede bølgebåndet og modus må bli aktivert ⇨ 84.

Ringe opp en stasjon med stasjonsknappen

Du hører den stasjonen som sist ble søkt inn.

Velg ønsket stasjon med en stasjonsknapp.

Ringe opp stasjoner med menyen

Ringe opp stasjoner med en meny
 ↪ 84.


Radiodatasystem (RDS)

RDS er en tjeneste som leveres av radiostasjonene, og som gjør det betydelig lettere å finne ønskede FM-kanaler og som gjør at de kan mottas uten forstyrrelser.

RDS er kun mulig i bølgeområde FM. Denne funksjonen finnes i radiomenyen.

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Lyddinnstillingsmenyen vises.



Velg meny punkt **RDS**.

Slå RDS på/av

Dersom RDS er slått på, er RDS-funksjonene aktiverte og det søkes kun etter RDS-stasjoner i det automatiske stasjonssøket.

Dersom du slår av RDS, vil RDS-funksjonene deaktiveres og det automatiske stasjonssøket vil ikke bare søke etter RDS-stasjoner.

Velg meny punkt **RDS**.

Velg alternativet **On (På)/Off (Av)**.

Dersom RDS-funksjonen er slått på, vises programnavnet til en RDS-stasjon.

Dersom RDS-funksjonen ikke er slått på, vises frekvensen til en RDS-stasjon.

Automatisk RDS

Bruk denne funksjonen for å være sikker på at RDS-funksjonen er aktivert selv når RDS er deaktivert. Det automatiske stasjonssøket vil imidlertid også finne stasjoner som ikke er RDS.

Denne funksjonen er bare aktiv dersom RDS er slått av.

Velg meny punkt **RDS**.

Aktiver/Deaktiver **Automatic (Automatisk)** avkryssingsboksen.

RDS-stasjonsvalg

RDS må være slått på

Trykk på velgerbryteren ◀ eller ▶, eller velg alternativ |◀ eller ▶| i radiomenyen.

Radioen ruller videre til neste RDS-stasjon som er lagret i stasjonslisten.

RDS-stasjonssøk

Gjør følgende for å søke etter RDS-stasjoner:

RDS må være slått på.

Du hører den stasjonen som sist ble søkt inn.

Hold velgerbryteren ◀ eller ▶ inne til **Seek** vises.

Radioen slår av lyden til det er funnet en stasjon.

Dersom du slår på trafikkradioprogrammet (TP) før du søker etter stasjoner, vil systemet kun søke etter trafikkradiostasjoner.

Programtype (PTY)

Mange RDS-stasjoner sender en PTY-kode som beskriver hvilken programtype som sendes (for eksempel nyheter). Med PTY-koden kan du velge stasjoner etter programtype.

- Programtype og stasjonsvalg er kun mulig i FM- og DAB-bølgeområdene.
- Denne funksjonen finnes i radiomenyen.

Programtypevalg

Du hører den stasjonen som sist ble søkt inn.

Velg meny punkt **Extras (Ekstra)**.

Velg meny punkt **PTY selection (PTY utvalg)**.

Flere programtyper, som **News** eller **Sport**, er tilgjengelige.



Velg ønsket programtype.

Radiomenyen vises i displayet og **PTY Search** vises.

Stasjonen som sist ble funnet vises.

Du vil høre stasjonen som ble funnet.

Programtype stasjonsliste

Du kan velge fra en liste over alle mottakbare stasjoner med sine programtyper.

Du hører den stasjonen som sist ble søkt inn.

Velg meny punkt **Extras (Ekstra)**.

Velg meny punkt **PTY stations (PTY sendere)**.

PTY-stasjonslisten med mottakbare stasjoner og dine valgte programtyper vises.



Dersom ingen PTY-stasjon kan mottas, vises **No station available (Ingen sender tilgjengelig)**. Velg denne meldingen for å åpne radiomenyen.

Velg ønsket stasjon.

Den nye innstilte stasjonen er markert med en pil.

Du vil høre stasjonen som ble funnet.

Regionalprogrammer


Noen RDS stasjoner sender til tider regionale programmer på forskjellige frekvenser.

- Bruk av regionalprogrammer er kun mulig i FM-bølgeområdet.
- RDS-funksjonen må være tilkopleet.
- Denne funksjonen finnes i radiomenyen.

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Velg meny punkt **REG**.

Tre alternativer er tilgjengelige for bruk av regionalprogrammer.



På

Radioen holder seg innstilt på regionprogrammet mens den søker etter den mest mottakbare stasjonsfrekvensen.

Av

Radioen tillater at det koples om til et annet regionalprogram.

Automatisk

Radioen holder seg innstilt på regionprogrammet mens den søker etter den sendefrekvensen som har sterkest mottak (AF) for et radioprogram til programmet kan mottas uten forstyrrelser.

Dersom mottakskvaliteten til regionprogrammet ikke lenger er god nok for å mottak signaler uten forstyrrelser, bytter radioen til et annet regionprogram.

Veksle mellom bruk av regionprogrammer på, av, automatisk
Velg meny punkt **REG**.

Velg alternativ **Automatic (Automatisk) / On (På) / Off (Av)**.

Trafikkanal (TP)

Trafikkradiostasjoner er FM RDS-stasjoner som sender trafikknnyheter.

Trafikkanalene blir identifisert med et **TP** symbol på displayet.

Slå trafikkradio på/av

- Dersom mottak av trafikkradio er aktivert, vises **[TP]** eller **[]** i den øverste displaylinjen.
- Dersom aktuell stasjon er en trafikkradiostasjon, vises **[TP]** i den øverste displaylinjen.
- Denne funksjonen stilles inn med knappen **TP**.

Trykk på knappen **TP** for å aktivere/deaktivere mottak av trafikkradio.

Dersom mottak av trafikkradio er aktivert, vises **[]**. Dersom mottak av trafikkradio er deaktivert, vises ikke **[]**.

Eller:

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Lydinnstillingsmenyen vises.



Aktiver/Deaktiver **TP** avkryssingsboksen.

Dersom mottak av trafikkradio er aktivert, vises [].

Dersom mottak av trafikkradio er deaktivert, vises ikke [].

- Dersom mottak av trafikkradio er slått på, vil CD-avspilling eller DAB-mottak bli avbrutt ved trafikkmeldinger.
- Trafikkmeldinger høres med det forhåndsinnstilte trafikkmeldingsvolumet ⇨ 82.

Stasjonssøk trafikkradio

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i FM-bølgeområdet.

Hold velgerbryteren ◀ eller ▶ inne til **Seek** vises.

Radioen søker kun etter trafikkradio-stasjoner.

Hvordan høre bare trafikkmeldinger

Mottak av trafikkmeldinger må være aktivert.

Drei knappen **OI** mot venstre for å redusere volumet til null.

Deaktiver trafikkmeldingene

Gjør følgende for å blokkere en trafikkmelding, f.eks. ved avspilling av en CD-plate:

Trykk på knappen **TP**.

Trafikkmeldingen stoppes.

Mottak av trafikkmeldinger holdes på slått.

Trafikkmelding mens en ekstern kilde er aktiv

Den eksterne kilden (f.eks. mobiltelefon) har prioritet over trafikkmeldinger. Dersom det er behov for det, kan du imidlertid høre en trafikkmelding. For å kunne gjøre dette må mottak av trafikkmeldinger være aktivert.

Radioen eller CD-skifteren vil være dempet under en telefonsamtale.

External In (Ekstern in) og **[TP]** vises i displayet.

Informasjon om trafikkmeldinger i DAB-modus ⇨ 92.

Under en trafikkmelding vises meldingen **A traffic message is just received (Det mottas en trafikkmelding)**.

Telefonsamtalen avbrytes ikke.

Velg **Avvis** fra menyen for å avvise trafikkmeldingen.

Velg **Accept (godta)** fra menyen for å lytte til trafikkmeldingen.

Digital lydkringkasting

DAB (digitalradio) lar deg nyte digital lyd kvalitet.

Ensemble

Flere programmer kombineres i en såkalt frekvensblokk.

Rull gjennom frekvensblokkene

Du kan rulle gjennom de frekvensblokkene du allerede har mottatt én gang før (blokkene må kunne mottas).

Trykk på vippebryter ▾ eller ▲.

Det forrige eller neste benyttede minnenivå kommer i noen sekunder opp på displayet.

Deretter vil frekvensblokken lagret på minnenivået og den første tilgjengelige kanalen vises på displayet.

Den første tilgjengelige kanalen på frekvensblokken vil spilles.

Velg frekvensblokk

Du kan velge en frekvensblokk direkte hvis den har vært mottatt én gang før (blokken må kunne mottas).

Denne funksjonen finnes i radiomenyen.

Velg pilen ved siden av frekvensblokkens navn.

Velg ønsket ensemble.

Radiomenyen vises.

Den ønskede blokken og den første tilgjengelige kanalen vises på displayet.

Den første tilgjengelige kanalen på frekvensblokken vil spilles.

Automatisk frekvensblokksøk

Hold vippebryter ◀ eller ▶ inne til frekvensblokksøket starter.

Radioen er lydløs til en frekvensblokk er funnet.

Den første tilgjengelige kanalen på frekvensblokken vil spilles.

Eller:

Denne funksjonen finnes i radiomenyen.

Velg pilen ved siden av frekvensblokkens navn.

Velg meny punkt **Search available ensembles (Søk mottakbare ensembles)**.

DAB Ensemble-menyen vises.

Hele bølgebåndet vises på displayet.

Automatisk frekvensblokksøk starter.

Etter å ha gjennomgått bølgelengden vil systemet skifte tilbake til frekvensblokklisten.

Du vil høre den tilgjengelige kanalen for den første frekvensblokken. Dette markeres med en pil.

Ensemble: Manuelt søk

Hold vippebryter ▾ eller ▲ inne til det neste minnenivået kommer opp på displayet.

Bruk vippebryter ▾ eller ▲ til manuelt kanalvalg.

Eller:

Bruk vippebryter ▾ eller ▲ til automatisk frekvensblokksøk.


Bruk vippebryter ▾ eller ▲ til manuelt kanalvalg.

DAB meny

DAM (automatisk digital musikk) menyvalg finnes i radiomenyen.

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Lydinnstillingsmenyen vises.



Disse menypunktene er tilgjengelige i DAB-menyen:

DABFM

Du kan bekrefte at den samme kanalen som du lyttet til på DAB er mottatt, hvis aktivert, når du skifter til FM.

Velg meny punkt **DAB**.

Velg meny punkt **DABFM**.

Skift til: **same program (samme program)**, **same program type (samme programtype)**, **other programs (andre pogrammer)** eller **No switch to FM (Ingen skift til FM)**

- **same program (samme program):** Dersom mottaket er dårlig vil systemet skifte til en annen relevant FM kanal, hvis tilgjengelig.

- **same program type (samme programtype):** Dersom mottaket er dårlig vil systemet skifte til en FM kanal med samme programtype, hvis tilgjengelig.
- **other programs (andre pogrammer):** Dersom mottaket er dårlig vil systemet skifte til en annen FM kanal.
- **No switch to FM (Ingen skift til FM):** Systemet skifter ikke til en annen kanal.

DAB AF

Du kan selv bestemme at når du kjøper inn i en ny frekvensblokk skal du motta samme kanal som den du lyttet til i forrige frekvensblokk.

Denne funksjonen kan bare brukes hvis kanalen er inkludert i den nye frekvensblokken.

Velg meny punkt **DAB**.

Aktiver/Deaktiver **DAB AF** avkryssingsruten for å skifte innstilling.

DAB Compr. (DAB kompr.)

Du kan bestemme at veldig lave lyder (f. eks. enkelte passasjer av klassisk musikk) blir spilt med høyere volum (båndbredde-komprimert audio).

Dette gjør musikkstykkene mer lyttbare når kjøretøyet er i bevegelse eller det eksterne støynivået er høyt.

Velg meny punkt **DAB**.

Aktiver/Deaktiver **DAB Compr. (DAB kompr.)** avkryssingsruten for å skifte innstilling.

Meldingstyper

Du kan bestemme hva slags meldinger som skal avbryte radioen eller CD spilleren. Du kan velge mer enn en meldingstype samtidig.

Meldingenes tilgjengelighet avhenger av kringkastningsstasjonene.

Velg meny punkt **DAB**.

Velg meny punkt **Announc. types (Meddelelsestyp)**.

Announc. types (Meddelelsestyp)-listen vises.

Aktiver/Deaktiver avkryssingsboksen.


- Alle meldingstyper vises i pop-up vinduer med økt volum.
- **Alarm** og **Traffic (Trafikk)** meldinger har høyere prioritet og kan avbryte andre meldingstyper.
- En melding kan avbrytes med **TP** knappen.

DAB: Radiotekst

Noen DAB kanaler vil også sende tilleggsinformasjon (f. eks. nyheter) som tekst på displayet.

- Radiotekst er bare tilgjengelig i DAB bølgebånd.
- Ikke alle stasjoner kringkaster radiotekst kontinuerlig.

Radiotekst



⚠ Advarsel

Ettersom displayet av radiotekster kan virke distraherende, bør du kun bruke tekstfunksjonen i DAB-radioen når bilen står stille.

Velg meny punkt **Extras (Ekstra)**.

Velg meny punkt **Radio text (Radiotekst)**.

Radiotekst mottatt fra en valgt DAB stasjon kommer opp på displayet.

Drei på multifunksjonsknappen for å gå opp eller ned i menyen.

De første 20 til 25 tegnene av radioteksten kan også vises i infomenyen.

Hvordan vise og skjule radiotekst i infomenyen

Radioteksten kan vises eller skjules i infomenyen (**INFO** knappen). Fabrikkinnstillingen inkluderer radiotekst.

Bare de første 20 til 25 tegnene kan vises i infomenyen. For mer informasjon om hvordan man får opp hele radioteksten, se "Radiotekst".

Denne funksjonen finnes i radiomenyen.

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Velg meny punkt **DAB**.

Aktiver/Deaktiver **Radio text (Radiotekst)** avkryssingsboksen.

Trafikkmelding i DAB modus

Hvis den aktuelle DAB stasjonen sender trafikkmeldinger og denne meldingstypen er aktivert, vil systemet skifte til meldingene fra DAB stasjonen.

CD-spiller

Generell informasjon 96

Bruk 97

Generell informasjon

CD-spilleren er utstyrt med en skifter for seks CD-plater.

Du kan spille standard CD-plater med diameter på 12 cm på denne enheten. CD-plater med diameter på 8 cm kan bare spilles ved bruk av en adapter.

Merk

DVD-plater, CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lyd-anlegget.

Du må ikke sette klistremerker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-stasjonen og ødelegge den. Det vil føre til kostbar utskifting av enheten.

- CD-formatet må være ISO 9660 Nivå 1, Nivå 2 eller JOLIET.
- Det kan være at audio-CD-er med kopibeskyttelse, som ikke overholder kravet til en standard audio-CD, ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt.

- Du kan også bruke Infotainment til å spille CDer med MP3 musikkdata og CDer for blandet modus.
- Brennte CD-R- og CD-RW-plater er mer utsatte for å få skader enn studioinnspilte CD-er. Riktig behandling er viktig, spesielt når det gjelder brennte CD-R- og CD-RW-plater. Se under.
- Det kan være at brennte CD-R- og CD-RW-plater ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt. I slike tilfeller er det ikke noe galt med utstyret.
- Unngå å sette fingeravtrykk når du skifter CD-er.
- Legg CD-plater tilbake i omslaget straks etter at du har tatt dem ut av CD-spilleren for å beskytte dem mot skader og skitt.
- Skitt og væsker som søles på CD-plater, kan ødelegge CD-spillerens linse inne i enheten og forårsake feil.
- Beskytt CD-er mot varme og direkte sollys.

- Disse begrensningene gjelder for data lagret på en MP3-CD:

Når du setter navn på albumer og spor, bør du unngå æ, ø og å, tødler og spesialtegn.

Gyldige filendelser for spillelister: "m3u" eller "pls".

Når du genererer (koder) MP3-filer fra audiodata, bør du bruke en bitrate (overføringshastighet) på opp til maks. 256 kbit/sek.

For at MP3-filer skal kunne brukes i Infotainment, må MP3-filene ha endelsen ".mp3".

- I alt 65535 spillbare spor kan lagres på én CD. Det vil ikke være mulig å spille tilleggsspor.
- Høyst 253 album kan lagres på en MP3-CD til bruk i Infotainment. Album kan velges enkeltvis med Infotainment.

Bruk

Sette inn en CD

Trykk på knappen .

CD-Changer (CD-veksler)-menyen vises.



I menyen **CD-Changer (CD-veksler)** er radiomodus alltid på for å overlappe CD-skift.

Velg en tom CD-skuff.

Please insert CD now (Legg vennligst inn CD nå) vises i nederste linje av displayet.

Skyv CD-platen inn i CD-åpningen.

CD-en blir automatisk dradd inn i spilleren.

- Ikke hold tilbake CD-en eller dytt den inn i diskettåpningen.
- **reading... (leses...) CD X** vises i displayet (X = tilsvarende nummer på CD-åpningen).

Avkryssingsboksen for CD-åpningen er aktivert.

I displayets øvre område vises **CD in** for lyd-CD-er, og i tillegg **MP3** for MP3 CD-er og CD-navnet for tekst-CD-er.

Du går ikke ut av CD-skiftermenyen før du trykker på knappen **CDC**. Da kan du sette i flere CD-er.

CD avspilles

Skift mellom radio og CD på følgende måte:

Én eller flere CD-plater er i CD-skiften.

Trykk på knappen **CDC**.

CD-menyen vises.



Du lytter til CD-en i den valgte CD-skuffen.

Ulik CD-informasjon vises i menyen **CD**, avhengig av CD-typen. Tekstinformasjon vises kun dersom **Show title (Vis tittel)** er slått på i menyen **Extras (Ekstra)**. Se "Aktivere/deaktivere CD-tekst" under.

Dersom ingen CD-plater settes i, vises menyen **CD-Changer (CD-veksler)**.

Hvordan velge spor

For lyd-CD-er velges sporet fra CD-platen. For MP3-plater og blandings-CD-er velges sporet fra det valgte albumet.

Du hører en låt.

Slå lett på velgerbryteren ◀ eller ▶ gjentatte ganger til ønsket spor vises.

Det valgte sporet spilles.

Eller:

Drei på multifunksjonsknappen i menyen **CD** til alternativ |◀ eller ▶| utheves.

Trykk gjentatte ganger på multifunksjonsknappen til ønsket spor vises i displayet.

Det valgte sporet spilles.

Eller:

Velg menyalternativet **Track** i menyen **CD**.

En liste over alle lagrede spor vises. Sporet som spilles er markert med en pil.

Velg ønsket spor.

CD-menyen vises.

Sporet som nettopp er valgt vises og spilles.

Raskt fremover/bakover søk

For å finne et bestemt spor på en CD, gjør som følger:

Du hører en låt.

Trykk og hold vippebryter ◀ eller ▶ til du kommer til det ønskede sporet.

CD skifteren spiller CD-en med for høy hastighet og redusert volum.

Hurtigsøket avgir ikke lyd når platen inneholder MP3-spor.

Eller:

Velg menyalternativet ◀◀ eller ▶▶ i menyen **CD**.

CD skifteren spiller CD-en med for høy hastighet og redusert volum.

Hurtigsøket avgir ikke lyd når platen inneholder MP3-spor.

Velg igjen menyalternativ ◀◀ eller ▶▶ når ønsket område er nådd.

Velge en CD-plate

Du hører en låt.

Trykk på den aktuelle nummertasten.

CD-skifteren dempes.

Dersom en CD ennå ikke er blitt lest, vises **reading... (leses...)** i displayet.

CD-skuffen velges og sporet vises.

Du lytter til CD-en i den valgte CD-skuffen.

Dersom ingen andre CD-er settes i, fortsetter avspillingen av den gjeldende CD-en.

Eller:

Slå lett på velgerbryteren Δ eller ∇ gjentatte ganger til ønsket CD-skuff er markert.

CD-skifteren dempes.

Dersom en CD ennå ikke er blitt lest, vises **reading...** (**leses...**) i displayet.

Den valgte CD-skuffen og sporet vises.

Du lytter til CD-en i den valgte CD-skuffen.

Dersom ingen andre CD-er settes i, fortsetter avspillingen av den gjeldende CD-en.

Eller:

Velg ønsket CD som vist under ved hjelp av menyen **CD**:

Velg meny punkt **CD**.

En liste over CD-album vises i displayet.

Den valgte CD-en er angitt med understreking.

Velg ønsket CD.

CD-menyen vises.

CD-platen som nettopp er valgt vises og spilles.

- Dersom det er en MP3- eller blandings-CD med flere album, vises disse også i listen.
- Dersom det er en blandings-CD, spilles sporene fra lyddelen først.

Album- eller CD-valg for MP3- eller blandings-CD-er

Du hører på en låt fra et album.

Trykk på velgerbryteren ∇ eller Δ til albumet eller CD-en du ønsker vises i displayet.

Du vil høre det første sporet fra det valgte albumet eller CD-platen.

Eller:

Du befinner deg i **CD**-menyen.

Velg meny punkt **Album**.

En liste over CD-album vises i displayet.

Gjeldende CD er understreket og albumet som nettopp er blitt spilt, er markert med en pil.

Velg ønsket album eller CD-plate.

CD-menyen vises.


Det første sporet fra albumet eller CD-platen som nettopp er valgt vises i displayet.

Sporet som nettopp er valgt spilles.

CD ekstra

Velg menyalternativet **Extras (Ekstra)** i menyen **CD**.

CD Extras (CD ekstra)-menyen vises.



Følgende alternative felter er tilgjengelige i menyen **Extras (Ekstra)**:

Normal

Når dette alternativet er valgt, vil de neste funksjonene **Random CD/ Random Magazine (Random magasin)**, **Repeat Track** og **Scan CD** bli deaktivert.

Random CD (Tilfeldig avspilling)

Audio CD:

Når Tilfeldig avspilling velges for en vanlig CD vil låtene på CD-en avspilles i tilfeldig rekkefølge.

MP3 CD:

Dersom det er 5 eller færre album på en MP3 CD-plate, spilles 4 spor per album i tilfeldig rekkefølge. Dersom det er mer enn 5 album på MP3 CD-platen, spilles henholdsvis 1 spor per album.

Blandings-CD:

På en blandings-CD spilles sporene fra lyddelen først i tilfeldig rekkefølge. Deretter spilles sporene fra MP3-delen som beskrevet over.

Slå på Random CD

Velg alternativet **Random CD**.

Symbolet **R**  vises på displayet.

Random Magazine (Random magasin) (Tilfeldig avspilling)

Når Tilfeldig magasin er valgt, vil sporene på alle CD-plater som settes i bli avspilt i tilfeldig rekkefølge.

Audio CD:

4 spor per CD spilles før det skiftes til neste CD.

MP3 CD:

Dersom det er 5 eller færre album på en MP3 CD-plate, spilles 4 spor før det skiftes til neste CD-plate.

Dersom det er flere enn 5 album, spilles ett spor per album før det skiftes til neste CD-plate.

Blandings-CD:

På en blandings-CD spilles først 4 spor fra lyddelen i tilfeldig rekkefølge og deretter skifter systemet til den neste CD-platen. Neste gang systemet skifter til blandings-CD-platen, spilles sporene fra MP3-delen som beskrevet over.

Disse reglene beskytter det mekaniske systemet og relativt lange avbrytelser forårsaket av CD-skift kan unngås.

Slå på Random Magazine (Random magasin)

Velg alternativet **Random Magazine (Random magasin)**.

Symbolet **R**  vises på displayet.

Slå av Random CD eller Random Magazine (Random magasin)

Velg alternativet **Normal**.

Symbolet **R**  eller **R**  vises ikke lenger.

Repeat Track

CD/MP3-skifteren gjentar aktuelt spor med Gjenta-funksjonen.

Slå på Repeat Track

Et spor spilles.

Hold inne velgerbryteren ∇ til symbolet  vises i displayet.

Repeat (Gjenta) On (På) vises i displayet i et par sekunder.

Dette sporet vil bli gjentatt konstant.


Eller:

Velg alternativet **Repeat Track**.

Symbolet  vises på displayet.

Dette sporet vil bli gjentatt konstant.

Slå av Repeat Track

Hold inne velgerbryteren ∇ til symbolet  ikke lenger vises.

Repeat (Gjenta) Off (Av) vises i displayet i et par sekunder.

Eller:

Velg et nytt spor.

Eller:

Velg alternativet **Normal**.

Symbolet  vises ikke lenger.

Scan CD

Med funksjonen Skann CD spiller CD/MP3-spilleren hvert spor i 10 sekunder.

Slå på Scan CD

Et spor spilles.


Hold inne velgerbryteren Δ til symbolet  vises i displayet.

Eller:

Velg alternativet **Scan CD**.

Symbolet  vises på displayet.

Slå av Scan CD

Hold inne velgerbryteren Δ til symbolet  ikke lenger vises.

Eller:

Velg et nytt spor.

Eller:

Velg alternativet **Normal**.

Menyen **CD** vises på displayet.

Symbolet  vises ikke lenger.

Aktivere/deaktivere CD-tekst

Ulik informasjon vises, avhengig av om CD-tekst er aktivert eller deaktivert.

Aktivert = CD-navn

Låttittel

Kunstnerens navn

Albumets navn

Deaktivert = Spornummer

CD-nummer

Albumets navn

Spilletid

Ikke alle CD-er inneholder CD-tekst. I disse tilfellene vises alltid spornummer og spilletid.

Aktiver/deaktiver avkryssingsboksen **Show title (Vis tittel)**.

Trafikkmelding: i CD modus

Trafikkmeldingene kan mottas mens en CD avspilles. Trafikkanal (TP) \hookrightarrow 89.

En trafikkmelding kan avbrytes med **TP** knappen og CD-en i spilleren vil da fortsette å spille.

Ta ut en CD-plate

Trykk på knappen Δ .

Menyen **CD-Changer (CD-veksler)** vises på displayet.



Den siste innstilte stasjonen eller den siste CD-platen spilles.

1. Velg ønsket CD-skuff.

CD-skifteren skyver ut CD-platen.

Når en CD mates ut eller skyves inn, vil den siste valgte radiokanalen automatisk settes på.

2. Ta ut CD-platen.

Hvis CD-en ikke tas ut av diskåpningen vil den automatisk føres inn i spilleren igjen etter kort tid.

Det er mulig å ta ut alle CD-platene fra CD-skifteren på én gang.

3. Hold nede knappen Δ til et sprettoppvindu vises i displayet og spør **Eject all CDs (Eject alle CD-er)**?

4. Bekreft **OK** ved å trykke på multifunksjonsknappen.

CD-platene skyves ut én etter én.

- Dersom en CD-plate ikke tas ut, vil den automatisk skyves inn igjen i spilleren og utskyvingen vil bli stoppet.
- Dersom et CD-magasin er tomt, vises "Magasin tomt" i displayet i ca. 5 sekunder.

Stikkordregister

A		E	
Aktivere CD-spilleren.....	97	Ekstern inngang.....	82
AM.....	84	Ensemble.....	92
AS.....	87	F	
Autolagringslister	87	Fade-in meny.....	74
Automatisk søk.....	84	Fader.....	80
B		Fartskompensert volumstyring (SDVC).....	82
Balance.....	80	FM.....	84
Bass.....	80	Frakoplingsautomatikk.....	74
Basshøytaler (subwoofer).....	80	G	
Betjening	74	Generell informasjon	70, 96
Bruk	84, 97	Gjenta spor.....	97
Bruke CD-spilleren.....	97	H	
Bruke Infotainment.....	74	Hovedmeny.....	74
Bruker.....	80	I	
C		Innkoblingsautomatikk.....	74
CD ekstra.....	97	J	
CD, Mate ut.....	97	Justering av lydbildet.....	80
CD, Sett inn.....	97	L	
CD-skifter.....	96, 97	Lagre.....	84
CD Tekst.....	97		
D			
DAB.....	84, 92		
DAB meny.....	92		
DAB radiotekst.....	92		
Digital lydkringkasting	92		

M

Manuelt stasjonssøk.....	84
Menybetjening.....	74
Multifunksjonsknapp.....	74

O

Oppdatere stasjoner.....	84
Oversikt	73

P

Posisjon.....	80
Programtype.....	89
PTY.....	89

R

Radiodatasystem (RDS)	89
Radiotekst.....	92
Random.....	97
Regionalprogrammer.....	89
Ringe opp stasjoner.....	84

S

SDVC.....	82
Skann CD.....	97
Slik forlates en meny.....	74
Slå Infotainment på/av.....	74
Starte avspilling av CD-plater.....	97
Startvolum.....	82
Stasjonsliste.....	84
Stasjonsmeny.....	84

Stasjonsminne.....	84
Stasjonssøk	84
Stille inn volumet.....	74

T

TA-volum.....	82
Tilfeldig album.....	97
Toneinnstillinger	80
TP.....	89
Trafikkmeldinger.....	89
Trafikkradio.....	89
Treble.....	80
Tyverisikring	70

V

Vis tittel.....	97
Volum.....	74
Voluminnstillinger	82

CD 30 / CD 30 MP3 Type 1

Innledning	108
Radio	119
CD-spiller	125
AUX-inngang	129
Stikkordregister	130

Innledning

Generell informasjon	108
Tyverisikring	109
Oversikt	111
Betjening	113
Toneinnstillinger	116
Voluminnstillinger	117

Generell informasjon

Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Radioen har 9 automatiske minneplasseringer for hvert tilgjengelig bølgebånd (FM, AM).

Den digitale lydprosessoren gir deg flere forhåndsinnstilte tonestiler for lydoptimalisering.

Den integrerte CD spilleren vil underholde deg med CD-er og MP3 CD-er.

Kjøretøyets dataskjerm kan nås fra Infotainmentsystemet. For mer informasjon, se kjøretøyets brukerveiledning.

Du kan også koble en ekstern kilde, som f. eks. en mobiltelefon, til infotainmentsystemet.

Kopler du en lydkilde til kjøretøyets AUX-inngang, f.eks. en bærbar CD eller MP3 spiller, kan denne bruke infotainmentsystemets høyttalere.

I tillegg kan Infotainment styres med en mobiltelefonportal.

Alternativt kan Infotainmentsystemet betjenes med kontrollene på rattet.

Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

Radiomottak


Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved

- avstandsendringer i forhold til senderen,
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon,
- skyggevirksomhet.

Tyverisikring





Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainment-systemet virker derfor bare i din bil, og er verdiløst for en tyv.




Oversikt

Betjeningselementer på instrumentpanelet

1	RDS	121	7		116	11		119
	Vise programmets navn eller stasjonens senderfrekvens	121		Radio: Bla tilbake i stasjonsminnet, manuelt og automatisk stasjonssøk .	119		Radio: Bla framover i stasjonsminnet, manuelt og automatisk stasjonssøk .	119
	Oppdatering av stasjonslisten	119		CD/MP3 : Forrige spor, rask spoling bakover i lydsporene	126		CD/MP3: Neste spor, hurtig fremspoling av lydspor	126
2	AS	120		Endring av verdier i menyen	113		Endring av verdier i menyen	113
	Aktivering/deaktivering av AS-nivå	120	8	 OI-knappen	113	12	1...9	119
	automatisk lagring av stasjon	120		Trykke: Slå infotainment på/av	113		Stasjonsknapper	119
3	TP	121		Drei: Justere volum	113	13	INNSTILLINGER	117
	Trafikkradio	121	9	CD/MP3	126		Voluminnstillinger	117
4	REG	121		CD/MP3-modus	126		Systeminnstillinger	113
	Regionalprogram på/av	121		Endring av displaybildet	126	14	Audio/MP3 CD-åpning	126
5	FM/AM	119		Aktivering/deaktivering av tilfeldig gjengivelse	126	15	SOUND	116
	Bryter mellom radiomodus FM og AM	119		MP3: Vis sist spilte album ..	126		Legge inn lydildeinnstillinger (klang, tone)	116
	AUX-inngang: Koble lyd-kilden over til ekstern inngang	119	10	OK	113	16		126
6	BC	110		Bekreft valget eller bla framover i innstillingsmenyen	113		CD eject	126
	Bilcomputer	110						

Kontroller på rattet



- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | Tommelhjul 113
Drei: TID (Tredelt
informasjonsdisplay):
Manuelt stasjonssøk 113
Drei: GID (Grafisk
informasjonsdisplay):
Forrige/neste
kjørecomputer-innslag,
manuelt stasjonssøk (når
det er kombinert med
kjørecomputer, har
tommelhjulet ingen
radiofunksjon). 113
Trykk TID: Ingen funksjon .. 113
Trykk GID: kalle opp/
nullstille kjørecomputer,
velge et kjørecomputer-
alternativ 113 | 4 | ∇-knappen 119
Radio: søke nedover, rulle
tilbake gjennom
stasjonsminnet 119
CD: Trykk kort: Hoppe
over ett spor bakover 126
CD: Langt trykk: fort
bakover 126 |
| 2 | ☺)-knappen 119
Radio: Neste lagrede
stasjon 119
CD: Start CD-avspilling 126
MP3: Neste album 126 | 5 | Δ-knappen 119
Radio: søke oppover, rulle
framover gjennom
stasjonsminnet 119
CD: Trykk kort: Hoppe
over ett spor forover 126
CD: Langt trykk: fort
forover 126 |
| 3 | ↔-knappen 126
Veksle mellom radio/CD/
MP3 og AUX-modus 126 | 6 | ◀ 113
Drei: justere volumet 113
Hold: justere volumet
kontinuerlig 113 |

Rattbetjeningen har andre funksjoner i forbindelse med mobiltelefonportalen, se kapitlet om mobiltelefonportalen.

Betjening

Betjeningselementer

Infotainmentsystemet kan alternativt betjenes via:

- den sentrale betjeningsenheten på instrumentpanelet ⇨ 110
- rattbetjening ⇨ 110.

Betjeningen av infotainmentsystemet kan variere ut ifra hvilken type informasjonsdisplay som er valgt. To ulike informasjonsdisplayer er tilgjengelige: Trippelinfodisplay (TID) og Grafisk informasjonsdisplay (GID). Se "informasjonsdisplay" i brukerhåndboken for mer informasjon.

Slå Infotainment på/av

Trykk på knappen **OI**.

Siste innslag fra lydquellen spilles.

Til- og frakobling med tenningsnøkkelen (automatisk tilkobling)

Hvis tilkoblingsautomatikken er aktivert, kan Infotainment også slås av og på igjen via tenningen.

Denne forbindelsen mellom radio og tenning er forhåndsinnstilt fra fabrikk, men kan deaktiveres.

- Hvis den automatiske tilkoblingen er deaktivert, kan Infotainment bare slås på med **OI**-knappen eller ved å sette inn en CD, og av med **OI**-knappen.
- Hvis Infotainment slås av mens tenningen er av, uansett hva tilkoblingsautomatikken er innstilt på, kan den bare slås på med **OI**-knappen og med å sette inn en CD.
- Automatisk start er alltid aktivert etter at Infotainment har vært koblet fra strømmen og koblet til igjen.

Aktivere/deaktivere innkoblingsautomatikk

Kun TID:

1. Trykk på knappen **SETTINGS** for å vise **Audio**.
2. Trykk på knappen **◀** for å vise **System**.
3. Trykk på **OK** til **Ign.Logic ON** eller **Ign.Logic OFF** (avhengig av aktuell innstilling) vises.
4. Velg ønsket status med knappene **◀ ▶**.

Etter et par sekunder vises **Audio** i displayet, og deretter den aktuelle lydquellen.

Har du endret innstillinger og trykker en gang til på knappen **SETTINGS**, går du ett trinn tilbake i menyen **Settings**.

Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.

Kun GID:

1. Trykk på knappen **SETTINGS** for å vise **Audio** og **System**.
2. Trykk på knappen \triangleleft for å vise **System**.
3. Trykk på knappen **OK** for å velge **System**.
4. Trykk på \triangleleft til en merket eller ikke-merket avkryssingsboks for "Ign.Logic" (avhengig av gjeldende innstilling) vises.
5. Trykk på **OK** for å endre gjeldende innstilling.

Har du endret innstillinger og trykker en gang til på knappen **SETTINGS**, går du ett trinn tilbake i menyen **Settings**.

Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.

Trykk på \triangleleft til **Main** vises. Bekreft deretter innstillingen med **OK** for å avslutte menyen **Settings**.

Trykk på \triangleright til **Return** vises. Bekreft deretter ved å trykke på **OK** for å gå tilbake ett nivå i menyen **Settings**.

Automatisk frakobling

Infotainment slår seg av automatisk etter en time hvis du slår det på med tenningen av.

Stille inn volumet

Drei \triangleleft -knappen.

- Infotainment spiller det volumet som sist ble innstilt, forutsatt at volumet var under høyeste startvolum \triangleright 117.
- Trafikkmeldinger og eksterne lydkilder kommer inn med et forhåndsinnstilt minstevolum \triangleright 117.
- Volumet for en lydkilde som er tilkoblet via AUX-inngangen kan tilpasses volumet for andre lydkilder (f.eks. radio) \triangleright 117.
- Hvis disse kildene er aktivert, kan volumet på trafikkmeldinger, eksterne lydkilder og radio og CD justeres hver for seg.

Fartskompensert volumstyring (SDVC)

Når fartskompensert volum er aktivert \triangleright 117, tilpasses volumet automatisk for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøringen.

Ekstern kilde

Det kan kobles eksterne apparater til Infotainment, f.eks. mobiltelefon eller navigeringssystem.

Den eksterne kilden overføres automatisk via et kontrollsignal fra den tilkoblede enheten, selv når infotainmentsystemet er av. I dette tilfellet vises **External In**.

Vi anbefaler at utstyr blir montert av et autorisert Opel-verksted.

AUX-inngang

En ekstern lydkilde, f.eks. en bærbar CD-spiller, kan kobles til AUX-inngangen i bilen. Stereolyd fra denne kilden spilles via infotainmentsystemets høyttalere.

Koplingsstykket finnes i området hvor midtkonsollen er.

Sørg alltid for at AUX-inngangen holdes ren og tørr.

Den eksterne lydkielen bør stilles inn på maksimalt volum for å oppnå best mulig lydkvalitet. På enheter med ledningsutgang er utgangssignalet tilgjengelig på et fast lydnivå og kan ikke endres.

For å unngå overstyring på AUX-inngangen, må den effektive utgangsspenningen for den eksterne lydkielen være lavere enn 1,5 V.

Hovedmeny

Hovedmenyen er et display som vises så snart infotainmentsystemet er slått på.

Displayet varierer, avhengig av bilens utstyrnivå.

Følgende informasjon kan vises:

Kjørecomputer-informasjon

Visning av informasjon fra bilcomputeren, som ble valgt med **BC**-knappen. Se bilens instruksjonsbok.

Informasjon i mobiltelefonportalen

Informasjonen vises hvis mobiltelefonportal er installert. Se bruksveiledning for mobiltelefonportal.

Audio-informasjon

Denne lydinformasjonen vises:

- Aktuelt bølgeområde eller AUX/CD.
- Aktuelt stasjonsnavn eller senderfrekvens eller CD-låtens nr. eller CD-låtens navn.
- Hvis regionfunksjonen er aktivert, vises **REG** ⇨ 121.
- Hvis AS-nivå er aktivert, vises **AS** ⇨ 120.
- Hvis RDS-funksjonen er aktivert, vises **RDS** ⇨ 121.
- Hvis trafikkmeldinger er aktivert vises **[TP]** eller **[]** ⇨ 121.
- Dersom en CD settes i, vises enten **CD** eller **CD in**. Hvis en CD med MP3 musikkfiler spilles, vises også **MP3** ⇨ 126.
- Dersom Tilfeldig CD er aktivert, vises enten **RDM** eller **R●** ⇨ 126.



Utetemperatur

Viser utetemperaturen. Se bilens instruksjonsbok.

Tid

Viser klokkeslettet. Se bilens instruksjonsbok.

Informasjon om automatisk klimakontroll

Se bilens instruksjonsbok.

Toneinnstillinger

Trykk på **SOUND**-knappen for å foreta følgende innstillinger:

- **Fader**
- **Balance**
- **Bass**
- **Treble**
- **Sound**

Stille inn volumfordelingen foran - bak

1. Trykk på knappen **SOUND**.
Fader kommer opp på displayet.
2. Juster verdien med ◀ eller ▶.
Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.
3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.
4. Trykk på knappen **SOUND** til det displayet som sist var aktivt, vises igjen.

Stille inn volumfordelingen høyre - venstre

1. Trykk på **SOUND**-knappen til **Balance** vises i displayet.
2. Juster verdien med ◀ eller ▶.
Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.
3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.
4. Trykk på knappen **SOUND** til det displayet som sist var aktivt, vises igjen.

Innstilling av Bass og Treble

Vær oppmerksom på at eventuelle lydtilbedringer (se under "Lyd") deaktiveres.

Innstillingene av **Bass** og **Treble** gjelder for den lydkilden som er valgt i øyeblikket og lagres separat for FM, AM og CD.

1. Trykk på **SOUND**-knappen til **Bass** eller **Treble** vises i displayet.
2. Juster verdien med ◀ eller ▶.
Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.
3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.
4. Trykk på knappen **SOUND** til det displayet som sist var aktivt, vises igjen.

Sound

1. Trykk på **SOUND**-knappen til **Sound** og innstilt klangfarge vises.
2. Velg en klangfarge med ◀ eller ▶.

De tilgjengelige innstillingene for klangfarge er: **Rock**, **Disco**, **Classic**, **Jazz**, **Vocal** og **Off**.

Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.

3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.
4. Trykk på knappen **SOUND** til det displayet som sist var aktivt, vises igjen.

Lydinnstillinger i Settings-menyen

Alternativt kan innstillingene for **Fader**, **Balance** og **Sound** endres i menyen **Settings**:

1. Trykk på knappen **SETTINGS**.
2. Trykk på **OK** til den aktuelle funksjonen vises.
3. Juster verdien eller velg en klangfarge (se over) med \triangleleft eller \triangleright .
Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.
4. Trykk på knappen **SETTINGS** én gang til og gå tilbake ett nivå i menyen **Settings**.

5. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.

Voluminnstillinger

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Disse menyene er tilgjengelige:

- **AUX Vol.** AUX inngangsvolum, f. eks. bærbar CD-spiller.
- **TA Volume:** Volum for trafikkmeldinger
- **SDVC:** Fartsavhengig volumstyring
- **On Volume:** Høyeste volum når Infotainment er på.
- **Ext. In Vol.:** Volum for en ekstern kilde (for eksempel når en mobiltelefon kobles til).

AUX Vol.

Bruk denne funksjonen til å justere AUX-inngangen i forhold til andre lyd-kilder (f. eks. radio). Denne funksjonen er bare tilgjengelig når AUX-lydkilden er aktivert.

1. Innstill den eksterne lydkilden på høyeste volum.
2. Trykk på knappen **SETTINGS**.
3. Trykk på **OK** for å velge den aktuelle funksjonen.
4. Juster verdien med \triangleleft eller \triangleright .
Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.
5. Trykk på knappen **SETTINGS** én gang til og gå tilbake ett nivå i menyen **Settings**.
6. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.

TA Volume

Hvis trafikkradioen (TP) er slått på, øker systemet volumet for trafikkmeldinger som standardinnstilling. Denne funksjonen gjør det mulig å sette et minstevolum for trafikkmeldinger.

1. Trykk på knappen **SETTINGS**.
2. Trykk på **OK** for å velge den aktuelle funksjonen.

3. Juster verdien med ◀ eller ▶ .
Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.
4. Trykk på knappen **SETTINGS** én gang til og gå tilbake ett nivå i menyen **Settings**.
5. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.

Et minste volum for meldinger innstilles bare hvis det volumet som er innstilt for øyeblikket er lavere enn valgt minstevolum for meldinger.

SDVC

For å kompensere for trafikkstøy og dekkstøy, justerer Infotainment volumet etter bilens hastighet. Du kan bruke funksjonen SDVC til å justere det fartskompenserte volumet.

1. Trykk på knappen **SETTINGS**.
2. Trykk på **OK** for å velge den aktuelle funksjonen.
3. Juster verdien med ◀ eller ▶ .

Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.

4. Trykk på knappen **SETTINGS** én gang til og gå tilbake ett nivå i menyen **Settings**.
5. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.

On Volume

1. Trykk på knappen **SETTINGS**.
2. Trykk på **OK** for å velge den aktuelle funksjonen.
3. Juster verdien med ◀ eller ▶ .
Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.
4. Trykk på knappen **SETTINGS** én gang til og gå tilbake ett nivå i menyen **Settings**.
5. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.

Det høyeste startvolum som er valgt, brukes bare dersom volumet før Infotainment ble slått av, var høyere enn høyeste startvolum, og systemet har vært avslått i minst fem minutter med tenningen av.

Ext. In Vol.

Bruk denne funksjonen til å innstille et laveste volum for eksterne lydtkilder som en mobiltelefon.

1. Trykk på knappen **SETTINGS**.
2. Trykk på **OK** for å velge den aktuelle funksjonen.
3. Juster verdien med ◀ eller ▶ .
Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.
4. Trykk på knappen **SETTINGS** én gang til og gå tilbake ett nivå i menyen **Settings**.
5. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM**, **CD/MP3** eller **BC**, vises den aktuelle funksjonen.

Radio

Bruk	119
Stasjonssøk	119
Autolagringslister	120
Radiodatasystem (RDS)	121

Bruk

Radiogjengivelse

Veksle fra CD eller AUX til radio som vist under:

Trykk på knappen **FM/AM**.

Du hører den stasjonen som sist ble søkt inn.

Velge bølgeband

Infotainment har to bølgeband: FM og AM. I tillegg har hvert bølgeband et minne (AS) der stasjonene kan lagres automatisk ↗ 120.

Radioen er slått på.

Trykk kort på **FM/AM**-knappen.


Radioen skifter mellom FM, FM-AS, AM og AM-AS.

Den sist valgte stasjonen i det bølgebandet høres og vises.

Stasjonssøk

Automatisk søk

Trykk på ◀ eller ▶ helt til **Seek** vises.




Radioen slår av lyden til det er funnet en stasjon.

Hvis ikke radioen finner en stasjon, skifter den automatisk til et mer følsomt søkenivå. Hvis den fortsatt ikke finner noen stasjon, stiller den inn på den sist aktive frekvensen.

Manuelt stasjonssøk

Det manuelle stasjonssøket brukes til å stille inn på stasjoner med kjent frekvens.

Trykk på ◀ eller ▶ helt til **MAN** vises.



■ Grovinnstilling:

Trykk på ◀ eller ▶ helt til du neste har nådd ønsket frekvens.

■ Fininnstilling:

Trykk lett på ◀ eller ▶ helt til den nøyaktige frekvensen er nådd.

Hvis RDS ⇨ 121 er deaktivert i FM-bølgebandet eller AM-bølgebandet er aktivt, beveger du deg ett trinn i frekvensen for hvert trykk på ◀ eller ▶.

Stasjonsminne

Separate minneplasser er tilgjengelige for hver bølgelengde (FM, AM):

9 minneplasser er tilgjengelige for hver av disse bølgelengdene:

FM, FM-AS (automatisk lagrede FM-stasjoner), AM, AM-AS (automatisk lagrede AM-stasjoner).

Minneplassene kan velges direkte på den aktuelle bølgelengden ved bruk av stasjonsknappene.

Manuell lagring

Still inn ønsket stasjon.

Hold inne stasjonsknappen som stasjonen du har stilt inn, skal lagres på.

Lyden på radioen slås av en kort stund, og stasjonen som tidligere er lagret på minneplassen, vises.

Den innstilte stasjonen høres igjen og vises.

Stasjonen er lagret på ønsket minneplass.

RDS on eller **RDS off** ⇨ 121 er lagret sammen med stasjonen.

Stasjonsliste

Infotainmentsystemet lagres alle FM-stasjoner som kan mottas, i bakgrunnen.

Listen med stasjoner som kan mottas, oppdateres automatisk hvis radioen søker etter en TP-stasjon eller hvis en automatisk lagring utføres ved bruk av autolagringsfunksjonen (AS).

RDS-stasjoner ⇨ 121 sorteres etter kringkastingsstasjon i stasjonslisten (HR1, HR2 osv.).

Oppdatere stasjonsliste

Trykk og hold **RDS** knappen til du hører bekreftelsestonen.

Displayet viser **Memory FM** etterfulgt av **MEM** og den fortløpende frekvensen.

Autolagringslister

Aktivisering/deaktivering av AS-nivå

Trykk og slipp **AS** knappen.

Når autolagringsnivået er aktivert, vises **AS** på displayet.

Autolagringsnivået kan aktiveres og deaktiveres med **FM/AM** knappen ⇨ 119.

Automatisk lagring (AS)

Autolagring (AS) av tilgjengelige kanaler er mulig i alle bølgebånd. Disse kanalene blir lagret i et eget AS minne.

For autolagring av kanaler, følg prosedyren:

1. Velg bølgebånd.
2. Aktiver/Deaktiver standby-funksjonen for trafikkmeldinger om ønsket ⇨ 121.
3. Trykk og hold **AS** knappen til du hører bekreftelsestonen.

Radioen skifter til AS-nivået for det valgte bølgebåndet (FM-AS eller AM-AS).

Autolagring av kanaler starter.

De 9 best tilgjengelige kanalene for det valgte bølgebåndet lagres til minneplassering 1 til 9.

Når kanalene har blitt lagret til minnet kan du velge en kanal ved å trykke på den relevante minneknappen.

RDS blir automatisk slått på når autolagringsfunksjonen er aktivert. Først blir alle RDS kanalene lagret.

Hvis standby for trafikkmeldinger har blitt aktivert før autolagring eller hvis standby aktiveres mens autolagring pågår, vil radioen velge en lagret trafikkanal når autolagringen er fullført.

Hvis standby for trafikkmeldinger blir aktivert mens autolagring pågår, vil den automatiske kanalsøkeren forbli aktiv til minst én trafikkanal har blitt lokalisert.

Lagring av ny sender via AS

Hvis du kjører ut av et mottaksområde for en lagret kanal vil du måtte lagre nye kanaler.

Ring til en kanal.

Det ønskede bølgebåndet og modus må bli aktivert ⇨ 119.

Trykk og hold **AS** knappen for å se AS-nivå.

Velg minneplassering med minneknappen.

Radiodatasystem (RDS)

RDS er en tjeneste som leveres av radiostasjonene, og som gjør det betydelig lettere å finne ønskede FM-kanaler og som gjør at de kan mottas uten forstyrrelser.

RDS er kun mulig i bølgeområde FM.

Slå RDS på/av

Dersom RDS er slått på, er RDS-funksjonene aktiverte og det søkes kun etter RDS-stasjoner i det automatiske stasjonssøket.

Dersom du slår av RDS, vil RDS-funksjonene deaktiveres og det automatiske stasjonssøket vil ikke bare søke etter RDS-stasjoner.

Trykk på knappen **RDS** for å aktivere RDS.

Dersom RDS-funksjonen er slått på, vises **RDS** og programnavnet til en RDS-stasjon.



Dersom innstilt stasjon ikke er en RDS-stasjon, søker radioen automatisk etter neste mottakbare RDS-stasjon.

Trykk på knappen **RDS** én gang til for å deaktivere RDS.

Dersom RDS-funksjonen ikke er slått på, vises frekvensen til en RDS-stasjon, og **RDS** vises ikke.



RDS-stasjonsvalg

RDS må være slått på.

Trykk på ◀ eller ▶.

Radioen ruller til neste RDS-stasjon som er lagret i stasjonslisten ↻ 119.

RDS-stasjonssøk

Gjør følgende for å søke etter RDS-stasjoner:

RDS må være slått på.


Trykk på ◀ eller ▶ helt til **Seek** vises.

Radioen slår av lyden til det er funnet en stasjon.

Dersom du slår på trafikkradioprogrammet (TP) før du søker etter stasjoner, vil systemet kun søke etter trafikkradiostasjoner.

Programtype (PTY)

Mange RDS-stasjoner sender en PTY-kode som beskriver hvilken programtype som sendes (for eksempel nyheter). Med PTY-koden kan du velge stasjoner etter programtype.



Programtypevalg

1. Trykk på knappen **SETTINGS**.
2. Trykk på **OK** til **PTY** vises.

- Velg én av de 29 programtypene, f.eks. **News** eller **Entertainment** med ◀ eller ▶.
- Hold inne knappen **OK** til stasjonssøket starter.

Når stasjonssøket starter, vises radiodisplayet.

Hvis radioen ikke finner noen tilsvarende stasjon, hører du den stasjonen som sist var innstilt.

Regionalprogrammer

Noen RDS stasjoner sender til tider regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Tilkopling av regionalisering

RDS-funksjonen må være tilkoplek.

Trykk kort på **REG**-knappen.

REG vises på displayet.

Automatisering av regionaliseringen

Trykk på **REG**-knappen i noen sekunder.

REG Auto On vises på displayet, og deretter vises **REG**.

Når den holder på å søke etter den senderfrekvensen som har best mottak, holder radioen seg på det innstilte regionalprogrammet til mottakssignalet blir for svakt. Først når dette er tilfelle kopler radioen over til et annet regionalprogram.

Trykk på **REG**-knappen igjen i noen sekunder.

REG Auto Off vises på displayet, og deretter vises **REG**.

Under søk etter den sendefrekvensen som har best mottak holder radioen seg på innstilt regionalprogram.

Frakopling av regionalisering

Trykk igjen kort på **REG**-knappen.

REG vises ikke lenger på displayet.

Radioen tillater at det koples om til et annet regionalprogram.

Trafikkanal (TP)

Trafikkradiostasjoner er FM RDS-stasjoner som sender trafikknnyheter.


Trafikkanalene blir identifisert med et **TP** symbol på displayet.

Slå trafikkradio på/av

- Dersom trafikkmeldinger er aktivert, vises **[TP]** eller **[]**.
- Dersom aktuell stasjon er en trafikkradiostasjon, vises **[TP]** i displayet.
- Dersom den aktuelle stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, søker radioen automatisk etter den trafikkradiostasjonen som gir best mottak. **[]** vises ikke på displayet. Trykk på **TP** knappen for å aktivere TP funksjonen. **[]** vises.
- Ved det automatiske stasjonssøket søkes det utelukkende etter trafikkradiostasjoner.
- Under det automatiske søket, eller dersom det ikke er mulig å motta noen trafikkradiostasjon, vises **[]** i displayet.

- Dersom mottak av trafikkmeldinger er slått på, vil avspillingen av en CD-plate bli avbrutt ved trafikkmeldinger.
- Trafikkmeldinger høres med det forhåndsinnstilte trafikkmeldingsvolumet ⇨ 117.

Trykk på knappen **TP** én gang til for å slå av trafikkradioen.

 vises ikke mer.

Stasjonssøk trafikkradio

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i FM-bølgeområdet.

Trykk på  eller  i ca. 1 sekund.

Radioen søker kun etter trafikkradio-stasjoner.

Hvordan høre bare trafikkmeldinger

Mottak av trafikkmeldinger må være aktivert.

Drei knappen  mot venstre for å redusere volumet til null.

Trafikkmeldinger spilles med det volumet som er forhåndsinnstilt for trafikkmeldinger ⇨ 117.

Deaktiver trafikkmeldingene

Gjør følgende for å blokkere en trafikkmelding, f.eks. ved avspilling av en CD-plate:

Trykk på knappen **TP**.

Trafikkmeldingen stoppes.

Sist avspilte CD/MP3-spor spilles.

Mottak av trafikkmeldinger holdes påslått.

Trafikkmelding mens en ekstern kilde er aktiv

Den eksterne kilden (f.eks. mobiltelefon) har prioritet over trafikkmeldinger.

Under en telefonsamtale vil ingen trafikkmeldinger bli hørt eller vises.

CD-spiller

Generell informasjon	125
Bruk	126

Generell informasjon

Med CD-spilleren kan du spille vanlige kjøpe-CDer med en diameter på 12 cm.

Merk

DVD-plater, CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lyd-anlegget.

Du må ikke sette klistremerker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-stasjonen og ødelegge den. Det vil føre til kostbar utskifting av enheten.

- CD-formatet må være ISO 9660 Nivå 1, Nivå 2 eller JOLIET.
- Det kan være at audio-CD-er med kopibeskyttelse, som ikke overholder kravet til en standard audio-CD, ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt.
- Du kan også bruke Infotainment til å spille CDer med MP3 musikkdata og CDer for blandet modus.
- Brente CD-R- og CD-RW-plater er mer utsatte for å få skader enn studioinnspilte CD-er. Riktig behandling er viktig, spesielt når det gjelder brente CD-R- og CD-RW-plater. Se under.
- Det kan være at brente CD-R- og CD-RW-plater ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt. I slike tilfeller er det ikke noe galt med utstyret.
- Unngå å sette fingeravtrykk når du skifter CD-er.
- Legg CD-plater tilbake i omslaget straks etter at du har tatt dem ut av CD-spilleren for å beskytte dem mot skader og skitt.
- Skitt og væsker som søles på CD-plater, kan ødelegge CD-spillerens linse inne i enheten og forårsake feil.
- Beskytt CD-er mot varme og direkte sollys.
- Disse begrensningene gjelder for data lagret på en MP3-CD:

Når du setter navn på albumer og spor, bør du unngå æ, ø og å, tødler og spesialtegn.

Gyldige filendelser for spillelister: "m3u" eller "pls".

Når du genererer (koder) MP3-filer fra audiodata, bør du bruke en bitrate (overføringshastighet) på opp til maks. 256 kbit/sek.

For at MP3-filer skal kunne brukes i Infotainment, må MP3-filene ha endelsen ".mp3".

- I alt 367 spillbare spor kan lagres på én CD. Det vil ikke være mulig å spille tilleggsspor.
- Høyst 99 album kan lagres på en MP3-CD til bruk i Infotainment. Album kan velges enkeltvis med Infotainment.

Bruk

Sette inn en CD

Sett CD-en inn i diskettåpningen med den trykte siden opp.

CD-en blir automatisk dradd inn i spilleren.

Ikke hold tilbake CD-en eller dytt den inn i diskettåpningen.

Read CD og **CD** symbolet kommer opp på displayet, deretter vises antall låter.



Så snart den første låten spilles av kommer **Track 1** opp på displayet sammen med spilletid eller informasjon om sporet (tittel, artist).

Med en MP3 CD, lyser **MP3** symbolet på displayet og navnet på det første albumet vises.

Informasjon som gjelder lydsporet (lårens navn, artistnavn...) indikeres så snart apparatet begynner å spille det første lydsporet.

CD avspilles

Skift mellom radio og CD på følgende måte:

Trykk på knappen **CD/MP3**.

Den siste låten på CD-en vises og spilles av.

Hvordan velge spor

For å velge et spor mens en CD spilles, trykk og slipp ◀ eller ▶ knappen til det ønskede sporet vises på displayet.

Det valgte sporet spilles.

Raskt fremover/bakover søk

For å finne et bestemt spor på en CD, gjør som følger:

Du hører en låt.

Trykk og hold inne ◀ eller ▶ knappen til du kommer til det ønskede sporet.

CD-en spiller med for høy hastighet og redusert volum.

For en MP3 spiller med rask bakoversøk vil søkefunksjonen stoppe ved begynnelsen av det aktuelle sporet.

Valg av album på MP3 CD-er

Du hører på en låt fra et album.

Trykk på knappen **CD/MP3**.

Den CD-låten som sist ble spilt indikeres på displayet.

Trykk og slipp ◀ eller ▶ knappen til det ønskede albumet vises.

Den første låten på det ønskede albumet vises og spilles av.

Alle album som ikke har MP3 filer blir automatisk hoppet over.

Tilfeldig gjengivelse

Random CD (Tilfeldig avspilling)

Når Tilfeldig avspilling velges vil låtene på en CD spilles i tilfeldig rekkefølge.

Trykk tre ganger på **CD/MP3** knappen.

Tilfeldige avspilling vises på displayet.

Trykk og slipp ◀ eller ▶ knappen for å velge en innstilling.

Audio CD:

- **Random on:** Aktiverer Tilfeldig avspilling
- **Random off:** Deaktiverer Tilfeldig avspilling

MP3 CD:

- **Random album:** Tilfeldig avspilling av låter på et album
- **Random CD:** Tilfeldig avspilling av låter på en CD
- **Random off:** Deaktiverer Tilfeldig avspilling

Hvis Tilfeldig avspilling er aktivert vil **RDM** eller **R●** komme opp på displayet.

Endring av displaybildet

Forskjellig informasjon kan bli vist på displayet.

Trykk to ganger på knappen **CD/MP3**.

CD info vises på displayet.

Trykk og slipp ◀ eller ▶ knappen for å velge displaytype.

Avhengig av CD type [(Audio CD med eller uten CD tekst; MP3 CD med eller uten låttittel (ID3 tags))] så vil følgende vises på displayet:

Audio CD uten CD-tekst:

Låtens nummer og spilletid

Audio CD med CD-tekst:

- Låttittel
- Kunstnerens navn
- CD-navn
- Låtens nummer og spilletid

MP3 CD uten ID3-tags

- Filnavn
- Låtens nummer og spilletid
- Albumets navn

MP3 CD med ID3 tags

- Låttittel
- Kunstnerens navn
- Albumets navn
- Låtens nummer og spilletid

Trafikkmelding: i CD modus

Trafikkmeldingene kan mottas mens en CD avspilles. Trafikkanal (TP)
⇨ 121.

En trafikkmelding kan avbrytes med **TP** knappen og CD-en i spilleren vil da fortsette å spille.

Ta ut en CD-plate

Trykk på knappen **△**.

Eject CD vises på displayet.

Når en CD mates ut, vil den sist valgte radiokanalen automatisk settes på.

En CD kan mates ut selv om spilleren er slått av. Spilleren slår seg av etter at CD-en har blitt fjernet.

Hvis CD-en ikke tas ut av diskåpningen vil den automatisk føres inn i spilleren igjen etter kort tid.

AUX-inngang

Bruk 129

Bruk

For å kunne spille en ekstern lydkilde koplet til kjøretøyets AUX-inngang (f.eks. en bærbar CD spiller) og infotainmentsystemets høyttalere, må lydkilden bli aktivert:

Når radioen er slått på.

Kople lydkilden til kjøretøyets AUX-inngang.

Trykk på **FM/AM**-knappen til **AUX** vises i displayet.



Den eksterne audiokilden kobles til infotainment-systemet.

Slå på den eksterne audiokilden og sett den på maks. volum.

Signalet fra audiokilden gjengis via høyttalerne for infotainment-systemet.

Stikkordregister

A			
Aktivere CD-spilleren.....	126	FM.....	119
AM.....	119	Frakoplingsautomatikk.....	113
AS.....	120	G	
Autolagringslister	120	Generell informasjon	108, 125
Autolagringsnivå (AS nivå).....	120	H	
Automatisk søk.....	119	Hovedmeny.....	113
AUX-inngang.....	113, 129	I	
AUX-volum.....	117	Innkoblingsautomatikk.....	113
B		J	
Balance.....	116	Justering av lydbildet.....	116
Bass.....	116	L	
Betjening	113	Lagre.....	119
Bruk	119, 126, 129	M	
Bruke CD-spilleren.....	126	Manuelt søk.....	119
Bruke Infotainment.....	113	Multifunksjonsknapp.....	113
C		O	
CD, Mate ut.....	126	On Volume.....	117
CD, Sett inn.....	126	Oppdatere stasjoner.....	119
CD Tekst.....	126	Oversikt	111
E		P	
External In-volum.....	117	Programtype.....	121
F		PTY.....	121
Fader.....	116		
Fartskompensert volumstyring (SDVC).....	117		

R

Radiodatasystem (RDS)	121
Regionalprogrammer.....	121

S

SDVC.....	117
Slå Infotainment på/av.....	113
Starte avspilling av CD-plater.....	126
Stasjonsliste.....	119
Stasjonsminne.....	119
Stasjonssøk	119
Stille inn volumet.....	113

T

TA-volum.....	117
Tilfeldig gjengivelse.....	126
Toneinnstillinger	116
TP.....	121
Trafikkmeldinger.....	121
Trafikkradio.....	121
Treble.....	116
Tyverisikring	109

V

Volum.....	113
Voluminnstillinger	117

CD 30 / CD 30 MP3 Type 2

Innledning	134
Radio	144
CD-spiller	150
AUX-inngang	154
Stikkordregister	156

Innledning

Generell informasjon	134
Tyverisikring	134
Oversikt	137
Betjening	138
Toneinnstillinger	140
Voluminnstillinger	141

Generell informasjon

Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Radioen har 9 automatiske minneplasseringer for hvert tilgjengelig bølgebånd (FM, AM).

Den digitale lydprosessorer gir deg flere forhåndsinnstilte tonestiler for lydoptimalisering.

Den integrerte CD spilleren vil underholde deg med CD-er og MP3 CD-er.

Du kan også kople en ekstern kilde, som f. eks. en mobiltelefon, til infotainmentsystemet.

Kopler du en lydkilde til kjøretøyets AUX-inngang, f.eks. en bærbar CD eller MP3 spiller, kan denne bruke infotainmentsystemets høyttalere.

Alternativt kan Infotainmentsystemet betjenes med kontrollene på rattet.

Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

Radiomottak


Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved

- avstandsendringer i forhold til senderen,
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon,
- skyggevirksomhet.

Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainment-systemet virker derfor bare i din bil, og er verdiløst for en tyv.




Oversikt

Betjeningselementer på instrumentpanelet

1	RDS	146	12	Audio/MP3 CD-åpning	151
	Vise programmets navn eller stasjonens senderfrekvens	146	13	◀	140
	Oppdatering av stasjonslisten	144		Radio: Bla tilbake i stasjonsminnet, manuelt og automatisk stasjonssøk .	144
2	AS	145		CD/MP3 : Forrige spor, rask spoling bakover i lydsporene	151
	Aktivering/deaktivering av AS-nivå	145		Endring av verdier i menyen	138
	automatisk lagring av stasjon	145	14	▲	151
3	TP	146		CD eject	151
	Trafikkradio	146			
4	REG	146			
	Regionalprogram på/av	146			
5	FM/AM	144			
	Bryter mellom radiomodus FM og AM	144			
	AUX-inngang: Koble lydkilden over til ekstern inngang	144			
6	SOUND	140			
	Legge inn lydbildeinnstillinger (klang, tone)	140			
7	◀OI-knappen	138			
	Trykke: Slå infotainment på/av	138			
	Drei: Justere volum	138			
8	CD/MP3	151			
	CD/MP3-modus	151			
	Endring av displaybildet	151			
	Aktivering/deaktivering av tilfeldig gjengivelse	151			
	MP3: Vis sist spilte album ..	151			
9	INNSTILLINGER	141			
	Voluminnstillinger	141			
	Systeminnstillinger	138			
10	1...9	144			
	Stasjonsknapper	144			
11	▶	144			
	Radio: Bla framover i stasjonsminnet, manuelt og automatisk stasjonssøk .	144			
	CD/MP3: Neste spor, hurtig fremspoling av lydspor	151			
	Endring av verdier i menyen	138			

Kontroller på rattet



- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Tommelhjul | 138 |
| | Drei: Manuelt stasjonssøk .. | 138 |
| 2 | ☺-knappen | 144 |
| | Radio: Neste lagrede stasjon | 144 |
| | CD: Start CD-avspilling | 151 |
| | MP3: Neste album | 151 |
| 3 | ☺-knappen | 151 |
| | Veksle mellom radio/CD/MP3 og AUX-modus | 151 |

- | | | |
|---|--|-----|
| 4 | ▽-knappen | 144 |
| | Radio: søke nedover, rulle tilbake gjennom stasjonsminnet | 144 |
| | CD: Trykk kort: Hoppe over ett spor bakover | 151 |
| | CD: Langt trykk: fort bakover | 151 |
| 5 | △-knappen | 144 |
| | Radio: søke oppover, rulle framover gjennom stasjonsminnet | 144 |
| | CD: Trykk kort: Hoppe over ett spor forover | 151 |
| | CD: Langt trykk: fort forover | 151 |
| 6 | ◀ | 138 |
| | Drei: justere volumet | 138 |
| | Hold: justere volumet kontinuerlig | 138 |

Betjening

Betjeningsselementer

Infotainmentsystemet kan alternativt betjenes via:

- den sentrale betjeningsenheten på instrumentpanelet ↗ 136
- rattbetjening ↗ 136.

Slå Infotainment på/av

Trykk på knappen OI.

Siste innslag fra lyd-kilden spilles.

Til- og frakobling med tenningsnøkkelen (automatisk tilkobling)



Hvis tilkoblingsautomatikken er aktivert, kan Infotainment også slås av og på igjen via tenningen.

Denne forbindelsen mellom radio og tenning er forhåndsinnstilt fra fabrikk, men kan deaktiveres.

- Hvis den automatiske tilkoblingen er deaktivert, kan Infotainment bare slås på med OI-knappen eller ved å sette inn en CD, og av med OI-knappen.

- Hvis Infotainment slås av mens tenningen er av, uansett hva tilkoblingsautomatikken er innstilt på, kan den bare slås på med OI-knappen og med å sette inn en CD.
- Automatisk start er alltid aktivert etter at Infotainment har vært koblet fra strømmen og koblet til igjen.

Aktivere/deaktivere innkoblingsautomatikk

1. Trykk på knappen **SETTINGS** for å vise **Ignition**.
2. Velg ønsket status med knappene  .
Etter et par sekunder vises aktuell lydkilde.
3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM** eller **CD/MP3**, vises den aktuelle funksjonen.

Automatisk frakobling

Infotainment slår seg av automatisk etter en time hvis du slår det på med tenningen av.

Stille inn volumet

Drei -knappen.

- Infotainment spiller det volumet som sist ble innstilt, forutsatt at volumet var under høyeste startvolum \diamond 141.
- Trafikkmeldinger og eksterne lydkilder kommer inn med et forhåndsinnstilt minstevolum \diamond 141.
- Volumet for en lydkilde som er tilkoblet via AUX-inngangen kan tilpasses volumet for andre lydkilder (f.eks. radio) \diamond 141.
- Hvis disse kildene er aktivert, kan volumet på trafikkmeldinger, eksterne lydkilder og radio og CD justeres hver for seg.

Fartskompensert volumstyring (SDVC)

Når fartskompensert volum er aktivert \diamond 141, tilpasses volumet automatisk for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøringen.

Ekstern kilde

En ekstern kilde, f. eks. en mobiltelefon, kan koples til Infotainmentsystemet.

I dette tilfellet vises **External In**.

Vi anbefaler at utstyr blir montert av et autorisert Opel-verksted.

AUX-inngang

En ekstern lydkilde, f.eks. en bærbar CD-spiller, kan koples til AUX-inngangen i bilen. Stereolyd fra denne kilden spilles via infotainmentsystemets høyttalere.

Koplingsstykket finnes i området hvor midtkonsollen er.

Sørg alltid for at AUX-inngangen holdes ren og tørr.

Den eksterne lydkilden bør stilles inn på maksimalt volum for å oppnå best mulig lyd kvalitet. På enheter med ledningsutgang er utgangssignalet tilgjengelig på et fast lydnivå og kan ikke endres.

For å unngå overstyring på AUX-inngangen, må den effektive utgangsspenningen for den eksterne lydkilden være lavere enn 1,5 V.

Hovedmeny

Hovedmenyen er et display som vises så snart infotainmentsystemet er slått på.

Følgende informasjon kan vises:

Audio-informasjon

Denne lydinformasjonen vises:

- Aktuelt bølgeområde eller AUX/CD.
- Aktuelt stasjonsnavn eller senderfrekvens eller CD-låtens nr. eller CD-låtens navn.
- Hvis regionfunksjonen er aktivert, vises **REG** ⇨ 146.
- Hvis AS-nivå er aktivert, vises **AS** ⇨ 145.
- Hvis RDS-funksjonen er aktivert, vises **RDS** ⇨ 146.
- Hvis trafikkmeldinger er aktivert vises **[TP]** eller **[]** ⇨ 146.

- Dersom en CD-plate settes i, vises **CD**. Hvis en CD med MP3 musikkfiler spilles, vises også **MP3** ⇨ 151.
- Dersom Tilfeldig CD er aktivert v **RDM**, vises ⇨ 151.



Utetemperatur

Viser utetemperaturen Se bilens instruksjonsbok.

Tid

Viser klokkeslettet Se bilens instruksjonsbok.

Toneinnstillinger

Trykk på **SOUND**-knappen for å foreta følgende innstillinger:

- **Fader**
- **Balance**
- **Bass**
- **Treble**
- **Sound**

Stille inn volumfordelingen foran - bak

1. Trykk på knappen **SOUND**.
Fader kommer opp på displayet.
2. Juster verdien med ◀ eller ▶.
Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.
3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM** eller **CD/MP3**, vises den aktuelle funksjonen.

Stille inn volumfordelingen høyre - venstre

1. Trykk på **SOUND**-knappen til **Balance** vises i displayet.
2. Juster verdien med ◀ eller ▶.
Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.
3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM** eller **CD/MP3**, vises den aktuelle funksjonen.

Innstilling av Bass og Treble

Vær oppmerksom på at eventuelle lydbyldeforbedringer (se under "Lyd") deaktiveres.

Innstillingene av **Bass** og **Treble** gjelder for den lydkilden som er valgt i øyeblikket og lagres separat for FM, AM og CD.

1. Trykk på **SOUND**-knappen til **Bass** eller **Treble** vises i displayet.
2. Juster verdien med ◀ eller ▶.

Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.

3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM** eller **CD/MP3**, vises den aktuelle funksjonen.

Sound

1. Trykk på **SOUND**-knappen til **Sound** og innstilt klangfarge vises.
2. Velg en klangfarge med ◀ eller ▶.

De tilgjengelige innstillingene for klangfarge er: **Rock**, **Disco**, **Classic**, **Jazz**, **Vocal** og **Off**.

Etter noen sekunder skifter displayet til visningen som sist var aktiv igjen.

3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM** eller **CD/MP3**, vises den aktuelle funksjonen.

Lydinstillinger i Settings-menyen

Alternativt kan innstillingene for **Fader**, **Balance** og **Sound** endres i menyen **Settings**:

1. Trykk på **SETTINGS**-knappen helt til aktuell funksjon og verdi vises.
2. Juster verdien eller velg en klangfarge (se over) med ◀ eller ▶.
Etter noen sekunder vises den gjeldende lydkilden på displayet.
3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM** eller **CD/MP3**, vises den aktuelle funksjonen.

Voluminnstillinger

Trykk på knappen **SETTINGS**.

Disse menyene er tilgjengelige:

- **AUX Vol.** AUX inngangsvolum, f. eks. bærbar CD-spiller.
- **TA Volume:** Volum for trafikkmeldinger
- **SDVC:** Fartsavhengig volumstyring

- **On Volume:** Høyeste volum når Infotainment er på.
- **Ext. In Vol.:** Volum for en ekstern kilde (for eksempel når en mobiltelefon kobles til).

AUX Vol.

Bruk denne funksjonen til å justere AUX-inngangen i forhold til andre lyd-kilder (f. eks. radio). Denne funksjonen er bare tilgjengelig når AUX-lydkilden er aktivert.

1. Innstill den eksterne lydkilden på høyeste volum.
2. Trykk på knappen **SETTINGS**.
AUX Vol. og innstilt verdi vises på displayet.
3. Juster verdien med ◀ eller ▶.
Etter noen sekunder kommer **AUX** fram på skjermen.

TA Volume

Hvis trafikkradioen (TP) er slått på, øker systemet volumet for trafikkmeldinger som standardinnstilling.

Denne funksjonen gjør det mulig å sette et minstevolum for trafikkmeldinger.

1. Trykk på **SETTINGS**-knappen til **TA Volume** og innstilt verdi vises.
2. Juster verdien med ◀ eller ▶.
Etter noen sekunder vises den gjeldende lydkilden på displayet.
3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM** eller **CD/MP3**, vises den aktuelle funksjonen.

Et minste volum for meldinger innstilles bare hvis det volumet som er innstilt for øyeblikket er lavere enn valgt minstevolum for meldinger.

SDVC

For å kompensere for trafikkstøy og dekkstøy, justerer Infotainment volumet etter bilens hastighet. Du kan bruke funksjonen SDVC til å justere det fartskompenserte volumet.

1. Trykk på **SETTINGS** tasten til **SDVC** vises i displayet.
2. Juster verdien med ◀ eller ▶.

Etter noen sekunder vises den gjeldende lydkilden på displayet.

3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM** eller **CD/MP3**, vises den aktuelle funksjonen.

On Volume

1. Trykk på **SETTINGS** tasten til **On Volume** vises i displayet.
2. Juster verdien med ◀ eller ▶.
Etter noen sekunder vises den gjeldende lydkilden på displayet.
3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM** eller **CD/MP3**, vises den aktuelle funksjonen.

Det høyeste startvolum som er valgt, brukes bare dersom volumet før Infotainment ble slått av, var høyere enn høyeste startvolum, og systemet har vært avslått i minst fem minutter med tenningen av.

Ext. In Vol.

Bruk denne funksjonen til å innstille et laveste volum for eksterne lydkilder som en mobiltelefon.

1. Trykk på **SETTINGS** tasten til **Ext. In Vol.** vises i displayet.
2. Juster verdien med \triangleleft eller \triangleright .
Etter noen sekunder vises den gjeldende lydkilden på displayet.
3. Har du endret innstillinger og trykker på en av funksjonstastene **FM/AM** eller **CD/MP3**, vises den aktuelle funksjonen.

Radio

Bruk	144
Stasjonssøk	144
Autolagringslister	145
Radiodatasystem (RDS)	146

Bruk

Radiogjengivelse

Veksle fra CD eller AUX til radio som vist under:

Trykk på knappen **FM/AM**.

Du hører den stasjonen som sist ble søkt inn.

Velge bølgeband

Infotainment har to bølgeband: FM og AM. I tillegg har hvert bølgeband et minne (AS) der stasjonene kan lagres automatisk ⇨ 145.

Radioen er slått på.

Trykk kort på **FM/AM**-knappen.


Radioen skifter mellom FM, FM-AS, AM og AM-AS.

Den sist valgte stasjonen i det bølgebandet høres og vises.

Stasjonssøk

Automatisk søk

Trykk på ◀ eller ▶ helt til **Seek** vises.



Radioen slår av lyden til det er funnet en stasjon.

Hvis ikke radioen finner en stasjon, skifter den automatisk til et mer følsomt søkenivå. Hvis den fortsatt ikke finner noen stasjon, stiller den inn på den sist aktive frekvensen.

Manuelt stasjonssøk

Det manuelle stasjonssøket brukes til å stille inn på stasjoner med kjent frekvens.

Trykk på ◀ eller ▶ helt til **MAN** vises.



■ Grovinnstilling:

Trykk på ◀ eller ▶ helt til du nesten har nådd ønsket frekvens.

■ Fininnstilling:

Trykk lett på ◀ eller ▶ helt til den nøyaktige frekvensen er nådd.

Hvis RDS ⇨ 146 er deaktivert i FM-bølgebandet eller AM-bølgebandet er aktivt, beveger du deg ett trinn i frekvensen for hvert trykk på ◀ eller ▶.

Stasjonsminne

Separate minneplasser er tilgjengelige for hver bølgelengde (FM, AM):

9 minneplasser er tilgjengelige for hver av disse bølgelengdene:

FM, FM-AS (automatisk lagrede FM-stasjoner), AM, AM-AS (automatisk lagrede AM-stasjoner).

Minneplassene kan velges direkte på den aktuelle bølgelengden ved bruk av stasjonsknappene.

Manuell lagring

Still inn ønsket stasjon.

Hold inne stasjonsknappen som stasjonen du har stilt inn, skal lagres på.

Lyden på radioen slås av en kort stund, og stasjonen som tidligere er lagret på minneplassen, vises.

Den innstilte stasjonen høres igjen og vises.

Stasjonen er lagret på ønsket minneplass.

RDS on eller **RDS off** ⇨ 146 er lagret sammen med stasjonen.

Stasjonsliste

Infotainmentsystemet lagres alle FM-stasjoner som kan mottas, i bakgrunnen.

Listen med stasjoner som kan mottas, oppdateres automatisk hvis radioen søker etter en TP-stasjon eller hvis en automatisk lagring utføres ved bruk av autolagringsfunksjonen (AS).

RDS-stasjoner ⇨ 146 sorteres etter kringkastingsstasjon i stasjonslisten (HR1, HR2 osv.).

Oppdatere stasjonsliste

Trykk og hold **RDS** knappen til du hører bekreftelsestonen.

Displayet viser **Memory FM** etterfulgt av **MEM** og den fortløpende frekvensen.

Autolagringslister

Aktivisering/deaktivering av AS-nivå

Trykk og slipp **AS** knappen.

Når autolagringsnivået er aktivert, vises **AS** på displayet.

Autolagringsnivået kan aktiveres og deaktiveres med **FM/AM** knappen ⇨ 144.

Automatisk lagring (AS)

Autolagring (AS) av tilgjengelige kanaler er mulig i alle bølgebånd. Disse kanalene blir lagret i et eget AS minne.

For autolagring av kanaler, følg prosedyren:

1. Velg bølgebånd.
2. Aktiver/Deaktiver standby-funksjonen for trafikkmeldinger om ønsket ⇨ 146.
3. Trykk og hold **AS** knappen til du hører bekreftelsestonen.

Radioen skifter til AS-nivået for det valgte bølgebåndet (FM-AS eller AM-AS).

Autolagring av kanaler starter.

De 9 best tilgjengelige kanalene for det valgte bølgebåndet lagres til minneplassering 1 til 9.

Når kanalene har blitt lagret til minnet kan du velge en kanal ved å trykke på den relevante minneknappen.

RDS blir automatisk slått på når autolagringsfunksjonen er aktivert. Først blir alle RDS kanalene lagret.

Hvis standby for trafikkmeldinger har blitt aktivert før autolagring eller hvis standby aktiveres mens autolagring pågår, vil radioen velge en lagret trafikkanal når autolagringen er fullført.

Hvis standby for trafikkmeldinger blir aktivert mens autolagring pågår, vil den automatiske kanalsøkeren forbli aktiv til minst én trafikkanal har blitt lokalisert.

Lagring av ny sender via AS

Hvis du kjører ut av et mottaksområde for en lagret kanal vil du måtte lagre nye kanaler.

Ring til en kanal.

Det ønskede bølgebåndet og modus må bli aktivert ⇨ 144.

Trykk og hold **AS** knappen for å se AS-nivå.

Velg minneplassering med minneknappen.

Radiodatasystem (RDS)

RDS er en tjeneste som leveres av radiostasjonene, og som gjør det betydelig lettere å finne ønskede FM-kanaler og som gjør at de kan mottas uten forstyrrelser.

RDS er kun mulig i bølgeområde FM.

Slå RDS på/av

Dersom RDS er slått på, er RDS-funksjonene aktiverte og det søkes kun etter RDS-stasjoner i det automatiske stasjonssøket.

Dersom du slår av RDS, vil RDS-funksjonene deaktiveres og det automatiske stasjonssøket vil ikke bare søke etter RDS-stasjoner.

Trykk på knappen **RDS** for å aktivere RDS.

Dersom RDS-funksjonen er slått på, vises **RDS** og programnavnet til en RDS-stasjon.



Dersom innstilt stasjon ikke er en RDS-stasjon, søker radioen automatisk etter neste mottakbare RDS-stasjon.

Trykk på knappen **RDS** én gang til for å deaktivere RDS.

Dersom RDS-funksjonen ikke er slått på, vises frekvensen til en RDS-stasjon, og **RDS** vises ikke.



RDS-stasjonsvalg

RDS må være slått på.

Trykk på ◀ eller ▶.

Radioen ruller til neste RDS-stasjon som er lagret i stasjonslisten ↻ 144.

RDS-stasjonssøk

Gjør følgende for å søke etter RDS-stasjoner:

RDS må være slått på.

Trykk på ◀ eller ▶ helt til **Seek** vises.

Radioen slår av lyden til det er funnet en stasjon.

Dersom du slår på trafikkradioprogrammet (TP) før du søker etter stasjoner, vil systemet kun søke etter trafikkradiostasjoner.

Programtype (PTY)

Mange RDS-stasjoner sender en PTY-kode som beskriver hvilken programtype som sendes (for eksempel nyheter). Med PTY-koden kan du velge stasjoner etter programtype.



Programtypevalg

1. Trykk på knappen **SETTINGS** til **PTY** vises.
2. Velg én av de 29 programtypene, f.eks. **News** eller **Entertainment** med ◀ eller ▶ .
Når stasjonssøket starter, vises radiodisplayet.
3. Trykk lenge på piltastene ◀ eller ▶ for å starte PTY-stasjonssøket.

Hvis radioen ikke finner noen tilsvarende stasjon, hører du den stasjonen som sist var innstilt.

Regionalprogrammer

Noen RDS stasjoner sender til tider regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Tilkopling av regionalisering

RDS-funksjonen må være tilkopledd.

Trykk kort på **REG**-knappen.

REG vises på displayet.

Automatisering av regionaliseringen

Trykk på **REG**-knappen i noen sekunder.

REG Auto On vises på displayet, og deretter vises **REG**.

Når den holder på å søke etter den senderfrekvensen som har best mottak, holder radioen seg på det innstilte regionalprogrammet til mottakssignalet blir for svakt. Først når dette er tilfelle kopler radioen over til et annet regionalprogram.

Trykk på **REG**-knappen igjen i noen sekunder.

REG Auto Off vises på displayet, og deretter vises **REG**.

Under søk etter den sendefrekvensen som har best mottak holder radioen seg på innstilt regionalprogram.

Frakopling av regionalisering

Trykk igjen kort på **REG**-knappen.

REG vises ikke lenger på displayet.

Radioen tillater at det koples om til et annet regionalprogram.

Trafikkanal (TP)

Trafikkradiostasjoner er FM RDS-stasjoner som sender trafikknyheter.

Trafikkanalene blir identifisert med et **TP** symbol på displayet.

Slå trafikkradio på/av

- Dersom trafikkmeldinger er aktivert, vises **[TP]** eller **[]**.
- Dersom aktuell stasjon er en trafikkradiostasjon, vises **[TP]** i displayet.
- Dersom den aktuelle stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, søker radioen automatisk etter den trafikkradiostasjonen som gir best mottak.
[] vises ikke på displayet.
Trykk på **TP** knappen for å aktivere TP funksjonen.
[] vises.
- Ved det automatiske stasjonssøket søkes det utelukkende etter trafikkradiostasjoner.
- Under det automatiske søket, eller dersom det ikke er mulig å motta noen trafikkradiostasjon, vises **[]** i displayet.

- Dersom mottak av trafikkmeldinger er slått på, vil avspillingen av en CD-plate bli avbrutt ved trafikkmeldinger.
- Trafikkmeldinger høres med det forhåndsinnstilte trafikkmeldingsvolumet ⇨ 141.

Trykk på knappen **TP** én gang til for å slå av trafikkradioen.

 vises ikke mer.

Stasjonssøk trafikkradio

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i FM-bølgeområdet.

Trykk på  eller  i ca. 1 sekund.

Radioen søker kun etter trafikkradio-stasjoner.

Hvordan høre bare trafikkmeldinger

Mottak av trafikkmeldinger må være aktivert.

Drei knappen  mot venstre for å redusere volumet til null.

Trafikkmeldinger spilles med det volumet som er forhåndsinnstilt for trafikkmeldinger ⇨ 141.

Deaktiver trafikkmeldingene

Gjør følgende for å blokkere en trafikkmelding, f.eks. ved avspilling av en CD-plate:

Trykk på knappen **TP**.

Trafikkmeldingen stoppes.

Sist avspilte CD/MP3-spor spilles.

Mottak av trafikkmeldinger holdes på slått.

Trafikkmelding mens en ekstern kilde er aktiv

Den eksterne kilden (f.eks. mobiltelefon) har prioritet over trafikkmeldinger.

Under en telefonsamtale vil ingen trafikkmeldinger bli hørt eller vises.

CD-spiller

Generell informasjon	150
Bruk	151

Generell informasjon

Med CD-spilleren kan du spille vanlige kjøpe-CDer med en diameter på 12 cm.

Merk

DVD-plater, CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lyd-anlegget.

Du må ikke sette klistremerker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-stasjonen og ødelegge den. Det vil føre til kostbar utskifting av enheten.

- CD-formatet må være ISO 9660 Nivå 1, Nivå 2 eller JOLIET.
- Det kan være at audio-CD-er med kopibeskyttelse, som ikke overholder kravet til en standard audio-CD, ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt.
- Du kan også bruke Infotainment til å spille CDer med MP3 musikkdata og CDer for blandet modus.

- Brente CD-R- og CD-RW-plater er mer utsatte for å få skader enn studioinnspilte CD-er. Riktig behandling er viktig, spesielt når det gjelder brenne CD-R- og CD-RW-plater. Se under.
- Det kan være at brenne CD-R- og CD-RW-plater ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt. I slike tilfeller er det ikke noe galt med utstyret.
- Unngå å sette fingeravtrykk når du skifter CD-er.
- Legg CD-plater tilbake i omslaget straks etter at du har tatt dem ut av CD-spilleren for å beskytte dem mot skader og skitt.
- Skitt og væsker som søles på CD-plater, kan ødelegge CD-spillerens linse inne i enheten og forårsake feil.
- Beskytt CD-er mot varme og direkte sollys.
- Disse begrensningene gjelder for data lagret på en MP3-CD:

Når du setter navn på albumer og spor, bør du unngå æ, ø og å, tødler og spesialtegn.

Gyldige filendelser for spillelister: "m3u" eller "pls".

Når du genererer (koder) MP3-filer fra audiodata, bør du bruke en bitrate (overføringshastighet) på opp til maks. 256 kbit/sek.

For at MP3-filer skal kunne brukes i Infotainment, må MP3-filene ha endelsen ".mp3".

- I alt 367 spillbare spor kan lagres på én CD. Det vil ikke være mulig å spille tilleggsspor.
- Høyst 99 album kan lagres på en MP3-CD til bruk i Infotainment. Album kan velges enkeltvis med Infotainment.

Bruk

Sette inn en CD

Sett CD-en inn i diskettåpningen med den trykte siden opp.

CD-en blir automatisk dradd inn i spilleren.

Ikke hold tilbake CD-en eller dytt den inn i diskettåpningen.

Read CD og **CD** symbolet kommer opp på displayet, deretter vises antall låter.



Så snart den første låten spilles av kommer **Track 1** opp på displayet sammen med spilletid eller informasjon om sporet (tittel, artist).

Med en MP3 CD, lyser **MP3** symbolet på displayet og navnet på det første albumet vises.

Informasjon som gjelder lydsporet (låtens navn, artistnavn...) indikeres så snart apparatet begynner å spille det første lydsporet.

CD avspilles

Skift mellom radio og CD på følgende måte:

Trykk på knappen **CD/MP3**.

Den siste låten på CD-en vises og spilles av.

Hvordan velge spor

For å velge et spor mens en CD spilles, trykk og slipp \triangleleft eller \triangleright knappen til det ønskede sporet vises på displayet.

Det valgte sporet spilles.

Raskt fremover/bakover søk

For å finne et bestemt spor på en CD, gjør som følger:

Du hører en låt.

Trykk og hold inne \triangleleft eller \triangleright knappen til du kommer til det ønskede sporet.

CD-en spiller med for høy hastighet og redusert volum.

For en MP3 spiller med rask bakoversøk vil søkefunksjonen stoppe ved begynnelsen av det aktuelle sporet.

Valg av album på MP3 CD-er

Du hører på en låt fra et album.

Trykk på knappen **CD/MP3**.

Den CD-låten som sist ble spilt indikeres på displayet.

Trykk og slipp ◀ eller ▶ knappen til det ønskede albumet vises.

Den første låten på det ønskede albumet vises og spilles av.

Alle album som ikke har MP3 filer blir automatisk hoppet over.

Tilfeldig gjengivelse

Random CD (Tilfeldig avspilling)

Når Tilfeldig avspilling velges vil låtene på en CD spilles i tilfeldig rekkefølge.

Trykk tre ganger på **CD/MP3** knappen.

Tilfeldige avspilling vises på displayet.

Trykk og slipp ◀ eller ▶ knappen for å velge en innstilling.

Audio CD:

- **Random on:** Aktiverer Tilfeldig avspilling
- **Random off:** Deaktiverer Tilfeldig avspilling

MP3 CD:

- **Random album:** Tilfeldig avspilling av låter på et album
- **Random CD:** Tilfeldig avspilling av låter på en CD
- **Random off:** Deaktiverer Tilfeldig avspilling

Hvis Tilfeldig avspilling er aktivert vil **RDM** komme opp på displayet.

Endring av displaybildet

Forskjellig informasjon kan bli vist på displayet.

Trykk to ganger på knappen **CD/MP3**.

CD info vises på displayet.

Trykk og slipp ◀ eller ▶ knappen for å velge displaytype.

Avhengig av CD type [(Audio CD med eller uten CD tekst; MP3 CD med eller uten låttittel (ID3 tags)] så vil følgende vises på displayet:

Audio CD uten CD-tekst:

Låtens nummer og spilletid

Audio CD med CD-tekst:

- Låttittel
- Kunstnerens navn
- CD-navn
- Låtens nummer og spilletid

MP3 CD uten ID3-tags

- Filnavn
- Låtens nummer og spilletid
- Albumets navn

MP3 CD med ID3 tags

- Låttittel
- Kunstnerens navn
- Albumets navn
- Låtens nummer og spilletid

Trafikkmelding: i CD modus

Trafikkmeldingene kan mottas mens en CD avspilles. Trafikkanal (TP)
⇨ 146.

En trafikkmelding kan avbrytes med **TP** knappen og CD-en i spilleren vil da fortsette å spille.

Ta ut en CD-plate

Trykk på knappen **△**.

Eject CD vises på displayet.

Når en CD mates ut, vil den sist valgte radiokanalen automatisk settes på.

En CD kan mates ut selv om spilleren er slått av. Spilleren slår seg av etter at CD-en har blitt fjernet.

Hvis CD-en ikke tas ut av diskåpningen vil den automatisk føres inn i spilleren igjen etter kort tid.

AUX-inngang

Bruk 154

Bruk

For å kunne spille en ekstern lydkilde koplet til kjøretøyets AUX-inngang (f.eks. en bærbar CD spiller) og infotainmentsystemets høyttalere, må lydkilden bli aktivert:

Når radioen er slått på.

Kople lydkilden til kjøretøyets AUX-inngang.

Trykk på **FM/AM**-knappen til **AUX** vises i displayet.



Den eksterne audiokilden kobles til infotainment-systemet.

Slå på den eksterne audiokilden og sett den på maks. volum.

Signalet fra audiokilden gjengis via høyttalerne for infotainment-systemet.

Stikkordregister

A			
Aktivere CD-spilleren.....	151	FM.....	144
AM.....	144	Frakoplingsautomatikk.....	138
AS.....	145	G	
Autolagringslister	145	Generell informasjon	134, 150
Autolagringsnivå (AS nivå).....	145	H	
Automatisk søk.....	144	Hovedmeny.....	138
AUX-inngang.....	154	I	
AUX-volum.....	141	Innkoblingsautomatikk.....	138
B		J	
Balance.....	140	Justering av lydbildet.....	140
Bass.....	140	L	
Betjening	138	Lagre.....	144
Bruk	144, 151, 154	M	
Bruke CD-spilleren.....	151	Manuelt søk.....	144
Bruke Infotainment.....	138	Multifunksjonsknapp.....	138
C		O	
CD, Mate ut.....	151	Oppdatere stasjoner.....	144
CD, Sett inn.....	151	Oversikt	137
CD Tekst.....	151	P	
E		Programtype.....	146
Ekstern inngang.....	141	PTY.....	146
F			
Fader.....	140		
Fartskompensert volumstyring (SDVC).....	141		

R

Radiodatasystem (RDS)	146
Regionalprogrammer.....	146

S

SDVC.....	141
Slå Infotainment på/av.....	138
Starte avspilling av CD-plater.....	151
Startvolum.....	141
Stasjonsliste.....	144
Stasjonsminne.....	144
Stasjonssøk	144
Stille inn volumet.....	138

T

TA-volum.....	141
Tilfeldig gjengivelse.....	151
Toneinnstillinger	140
TP	146
Trafikkmeldinger.....	146
Trafikkradio.....	146
Treble.....	140
Tyverisikring	134

V

Volum.....	138
Voluminnstillinger	141

Mobile phone portal

Innledning	160
Stemmegjenkjenning	171
Stikkordregister	178

Innledning

Generell informasjon	160
Tilkobling	162
Bluetooth-tilkobling	163
Nødsamtaler	166
Betjening	167

Generell informasjon

Mobiltelefonportalen lar deg føre mobiltelefonsamtaler ved hjelp av en bilmikrofon og kjøretøyets høyttalere og lar deg betjene mobiltelefonens viktigste funksjoner via kjøretøyets infotainmentsystem.

Mobiltelefonportalen betjenes ved hjelp av fjernkontrollen på rattet, talegjenkjenningssystemet og multifunksjonsknappen på radioen. De menyvalgte oppgavene og deres status vises på kjøreinformasjonsdisplayet.

Det viktigste innholdet i telefondisplayet indikeres på infodisplayet, slik at du er garantert en oversiktlig og bekvem betjening.

Mobiltelefonen bør installeres med en utvendig antenne som plugges inn i telefonadapteren.

Når en telefonforbindelse er etablert vil radioens høyttalere slås av. Når telefonsamtalen avsluttes vil radioens høyttalere settes på igjen.

Generelt om denne brukerhåndboken

Detaljerte funksjonsbeskrivelser av Infotainmentsystemet finner du i brukerveiledningen for Infotainmentsystemet.

Informasjon om mobiltelefonadaptere får du hos din Opelpartner.

Ikke alle funksjoner for mobiltelefonportalen støttes av alle telefoner. Tilgjengelige telefonfunksjoner avhenger av mobiltelefonoperatøren og nettverksoperatøren. For mer informasjon, se brukerveiledningen for mobiltelefonen og brukerveiledningen for telefonadapteren. Disse kan fås av nettverksoperatøren.

Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

Betjening av mobiltelefonen

Mobiltelefonbruk påvirker miljøet. Derfor har man etablert sikkerhetsregler og forskrifter. Du bør lese de relevante forskriftene før du tar i bruk telefonen.

Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

Bluetooth™ (blåtann)

Mobiltelefonportalen støtter Bluetooth™ Handsfree Profile V. 1.5 og er formalisert av Bluetooth™ Special Interest Group (SIG).

Mer informasjon om formaliseringen finner du på <http://qualweb.bluetooth.org>. Bluetooth™ kvalifiseringskode for mobiltelefonportalen er B02237.

Av sikkerhetsmessige grunner bør det brukes en tilfeldig valgt PIN kode med minst fire sifre ved pairingen av apparatene.

Konformitetserklæring

Vi bekrefter herved at mobiltelefonportalen følger alle primære forskrifter og oppfyller de relevante kravene i EUs direktiv 1999/5/EC.

Hvordan betjene talegjenkjenningssystemet

Bruk aldri talegjenkjenningssystemet i nødtilfeller, for i stresssituasjoner kan stemmen din forandre seg slik at den ikke gjenkjennes godt nok til at systemet klarer å opprette den ønskede forbindelsen raskt nok.

Bunnplate til telefonholderen

Hold kontaktene til bunnplaten fri for støv og smuss.


Opplading av telefonbatteriene

Telefonens batterier lades opp så snart mobiltelefonportalen er aktivert og telefonen er satt inn i telefonadapteren.

Betjeningselementer


Mobiltelefonportalen kan betjenes ved hjelp av fjernkontrollen på rattet, talegjenkjenningssystemet og multifunksjonsknappen på radioen.

Startsiden vises på displayet så snart mobiltelefonportalen er aktivert og mobiltelefonen er koplet til nettet.



Valg av funksjonsområder i tittelinjen og tilleggsfunksjoner forklares på de følgende sidene:

Rattbetjening



1 Tommelhjul

Dreie: velge menyvalgpunkter og kommandoer

Trykke: bekrefte et valg (OK)

2 -knappen

Trykke: Hvordan velge/deaktivere talegjenkjenningssystemet ↪ 171

3 -knappen

Trykke: Godta eller avslutt en telefonsamtale eller få direkte tilgang til anropslisten.

4 Drei: justere volumet

Betjening av Infotainmentsystemet ved hjelp av multifunksjonsknappen

Se "Kontrollelementer på instrumentpanelet" i Infotainmentsystemets brukerveiledning.

Mobiltelefonportalen kan om ønskelig betjenes via talegjenkjenning ↪ 171.

Tilkobling

En forbindelse mellom mobiltelefon og infotainmentsystemet kan opprettes via:

- en telefonspesifikk adapter
- en Bluetooth™-tilkobling, så fremt mobiltelefonen og Mobiltelefonportalen understøtter denne funksjonen


For at det skal opprettes en forbindelse må Mobiltelefonportalen være slått på og mobiltelefonen må være pålogget. Mobiltelefonportalen slår seg på og av selv via batteriet. Derksom batteriet er slått av, kan du slå mobiltelefonen på og av via infotainmentsystemet. Når batteriet er slått av, er brukstiden begrenset til én time.

På mange mobiltelefoner brukes adapteren kun som en ladestasjon. Derksom dette er tilfelle, må forbindelsen opprettes via Bluetooth™ ↪ 163.

Informasjon om tilgjengelige telefonspesifikke adaptere til mobiltelefonen din får du hos din Opel-partner.

Se brukerhåndboken for din mobiltelefon når det gjelder informasjon om dens Bluetooth™ -funksjon.

Fastlåsing av den telefonspesifikke adapteren i bunnplaten




Det følger spesifikke monteringsinstruksjoner for hver adapter med produktet. Les gjennom den spesifikke monteringsanvisningen i brukerhåndboken før du monterer adapteren.

Fest adapteren til bunnplaten

Sjekk at kontaktene er skikkelig tilkopleet. Du skal høre en klikkelyd når adapteren låses fast

For å ta ut adapteren, må du trykke på opplåsingstasten på bunnplaten.

Sette mobiltelefonen inn i den telefonspesifikke adapteren



Sett mobiltelefonen inn i adapteren.

Sjekk at kontaktene er skikkelig tilkopleet. Du skal høre en klikkelyd når mobiltelefonen settes inn

For å ta ut mobiltelefonen, må du trykke på opplåsingstasten på adapteren.


Bluetooth-tilkobling

Mobiltelefonens Bluetooth™ -funksjon må være aktivert. Se mobiltelefonens brukerhåndbok for informasjon.

Bluetooth™ er en radiostandard for trådløs tilkobling av for eksempel en mobiltelefon til annet utstyr. Informasjon som telefonbok, anropsliste, nettverksoperatør og feltstyrke kan sendes. Funksjonene kan være begrenset avhengig av typen utstyr.

Opprettelse av forbindelse


Velg telefonsymbolet i overskriften i hovedmenyen.



Når mobiltelefonen er satt inn i adapteren, vises telefonmenyen eller menyen **Bluetooth™** på displayet.

Når mobiltelefonen ikke er satt inn i adapteren, vises **Bluetooth™**-menyen på displayet.


Velg meny punkt **Bluetooth**.



Gjør slik hvis Bluetooth™ er deaktivert:

1. Velg meny punkt **Bluetooth**.

Hvis Bluetooth™ er aktivert, vises de øvrige meny alternativene på displayet.




2. Velg meny punkt **Bluetooth PIN**.
3. Oppgi en fritt valgbar Bluetooth™-PIN, og bekreft med **OK**.

Av sikkerhetsmessige grunner bør det brukes en tilfeldig valgt PIN kode med minst fire sifre.

4. Forsikre deg om at mobiltelefonens Bluetooth™-funksjon er aktivert og at denne er satt på "synlig".
5. Velg meny punkt **Start søket**.

Mens det søkes etter Bluetooth™-enheter, vises meldingen **søker...**

Når søket er avsluttet, blir de Bluetooth™ -enhetene som er funnet, vist i menyen **Funnede enheter**.



6. Velg den mobiltelefonen du ønsker.

Meldingen **Forbindelsen oppbygges...** vises mens forbindelsen opprettes.

På displayet til mobiltelefonen vises "Tast inn Bluetooth-PIN" eller en lignende oppfordring.

7. Via tastaturet på mobiltelefonen taster du nå inn samme Bluetooth™-PIN som for

infotainmentsystemet og bekrefter dette med **OK**.

På displayet til mobiltelefonen vises meldingen "Legge til enheten i listen med kjente enheter?" eller en lignende melding.

8. Bekreft med **OK** på tastaturet til mobiltelefonen.

Så snart en tilkobling er opprettet, vises meldingen **er føyd til de tilkoblede enhetene** på displayet.


Forbindelsen mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet er opprettet.

Det kan føyes inn opptil fem apparater i listen.

Fjerning av forbindelser


1. Velg **Kjente enheter** i **Bluetooth™**-menyen.

Menyen **Kjente enheter** vises på displayet.



2. Velg den mobiltelefonen du ønsker.

Menyen **Bluetooth™** vises på displayet.



3. Deaktiver **Forbinde**.

Meldingen **Avbrutt!** vises igjen, og deretter **Bluetooth™**-menyen.

4. Velg **Fjerne**.

Meldingen **Fjernet!** vises igjen, og deretter **Bluetooth™**-menyen.

UHP synlig

Når denne funksjonen er aktivert, kan mobiltelefonportalen registreres av andre Bluetooth™-enheter. Dermed kan for eksempel en Bluetooth™-forbindelse opprettes fra mobiltelefonen til mobiltelefonportalen.

1. Velg **UHP synlig** i **Bluetooth™**-menyen.

I de følgende tre minuttene er mobiltelefonportalen synlig for andre enheter.

2. Start mobiltelefonens søkefunksjon etter Bluetooth™-enheter, se brukerhåndboken for mobiltelefonen.

På displayet til mobiltelefonen vises meldingen "Enhet funnet: UHP".

3. Start mobiltelefonens tilkoblingsfunksjon, se brukerhåndboken for mobiltelefonen.
4. Tast inn **Bluetooth PIN** på infotainmentsystemet.
5. Tast inn "Bluetooth-PIN" på mobiltelefonen.

Bluetooth™-forbindelsen mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet er opprettet.

hands-free

En telefonforbindelse er aktiv.

Drei på innstillingshjulet.

Det åpnes en kontekstmeny. Aktiver **hands-free**. Lyden ledes til bilens høyttalere.

Nødsamtaler

⚠ Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke stole kun på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (for eksempel en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

⚠ Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte tjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

Ring nødsamtaler

Slå nødnummeret (f. eks. 112).

Forbindelsen til nødtelefonentralen opprettes.

Svar når tjenestepersonalet stiller deg spørsmål som gjelder nødtilfellet.

Avslutte nødsamtaler

Velg menypunktet **Legge på**.

Eller:

Trykk på -tasten.

Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonentralen ber deg om det.

Betjening

Innledning

Når forbindelsen mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet er opprettet via den telefonspesifikke adapteren eller via Bluetooth™, kan du også betjene mange av funksjonene på mobiltelefonen via infotainmentsystemet.


Via infotainmentsystemet kan du for eksempel opprette forbindelse med telefonnumrene du har lagret i mobiltelefonen, eller du kan endre telefonnumrene.

Vanligvis kan du fortsette å betjene systemet via mobiltelefonen, for eksempel godta anrop eller stille inn volumet.

Etter at det er opprettet forbindelse mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet, overføres data fra mobiltelefonen til infotainmentsystemet. Dette kan ta litt tid, avhengig av telefonmodellen. Under denne tiden er mulighetene for betjening av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begrenset.

Enkelte telefoner støtter ikke alle funksjonene til mobiltelefonportalen. Funksjonene til disse spesifikke telefonene kan dermed avvike fra funksjonsinnholdet som er beskrevet i håndboken. Se anvisningene på den telefonspesifikke adapteren for mer informasjon.

Oppringninger som kommer eller utføres mens den telefonspesifikke adapteren låses fast opprettholdes og gjengis via handsfree anlegget så snart mobiltelefonen er satt fast i adapteren.

I tillegg til betjeningen via knappene på rattet kan noen av funksjonene også betjenes via talegjenkjenning  171.

Ved en forbindelse via den telefonspesifikke adapteren kan det oppstå begrensninger med hensyn til mobiltelefonens funksjonalitet, se anvisningene som følger med adapteren.

Også ved en Bluetooth™-forbindelse kan mobiltelefonens funksjonsomfang være begrenset.

Inntasting av PIN koden

PIN-koden må testes inn også når mobiltelefonen slås på etter at den først er blitt satt inn i den telefonspesifikke adapteren.


Infotainmentsystemet er slått på.

Ingen PIN vises på displayet. Velg telefonsymbolet i tittellinjen.

Tast vennligst inn PIN kode! vises på displayet.



Tast inn PIN-koden ved bruk av innstillingshjulet, og bekreft ved å trykke **OK**.

PIN-koden kan også angis ved bruk av talegjenkjenningssystemet  171.

PIN kontroll, vent... vises på displayet.

Dersom du har oppgitt feil PIN-kode tre ganger, sperres SIM-kortet.

SIM sperret vises på displayet.

- Det er da kun mulig å frigi SIM-kortet igjen ved å oppgi PUK via mobiltelefonen, se brukerhåndboken for mobiltelefonen.


- Er PIN koden tastet inn riktig og bekreftet, vises den menyen som allerede var hentet opp på displayet.
- Enkelte nettverksoperatører tillater at man slår av forespørselen om PIN-kode. Du finner mer informasjon om dette i brukerhåndboken for mobiltelefonen og ved å kontakte den lokale nettverksoperatøren.

Telefonering

Tre alternativer finnes for å slå et telefonnummer:

- slå nummeret manuelt
- velg telefonnummer fra telefonboken
- velg telefonnummeret fra anropslistene (utgående anrop, innkommende anrop og tapte anrop)

Velg
Slå nummer manuelt



I telefonmenyen:

Velg menyunktet **Velg**.

Tast inn nr. ... vises på displayet.

Velg sifrene i telefonnummeret ett etter ett nederst på displayet, og start oppringningen med **Velg**.

Telefonbok

Etter at forbindelsen er opprettet, sammenlignes telefonboken med den midlertidige telefonboken hvis samme SIM-kort eller telefon brukes. I dette tidsrommet vises ikke nye oppføringer. Dersom SIM-kortet eller telefonen er forskjellig, lastes telefonboken ned på nytt. Dette kan ta noen

minutter, avhengig av telefonmodellen. De nye oppføringene lagres ikke før tenningen er slått av og tenningsnøkkelen tatt ut.

Velge telefonnumre fra telefonboken

Velg **Telefonbok** i telefonmenyen.

En liste med alle innføringer i telefonboken vises på displayet.




Velg ønsket listepunkt for å starte ringeprosessen.

Innføringer med flere nummere

Avhengig av telefontype, kan det være lagret flere nummere under en telefonbokinnføring.

Velg ønsket oppføring under **Telefonbok**.

En liste med alle nummere som er lagret under denne innføringen vises på displayet.




Velg ønsket nummer og begynn oppringningen.

Filtrering

For å gjøre det enklere å finne frem blant innføringene, kan du aktivere en filtrering:

Velg menyunktet **Telefonbok**.

En liste med alle innføringer i telefonboken vises på displayet.



Velg menyunktet **Filtrering**.

Den valgte avkryssingsruten angir aktiv filtrering. Telefonbokoppføringene er gruppert etter den første bokstaven (abc, def...).

Velg den innføringen du ønsker og begynn oppringningen.

Ringeliste

Valg av telefonnummer fra ringelister

Velg menyunktet **Ringeliste**.

En liste med de sist ringte telefonnumrene vises. Statusen til telefonnummeret (ringt, mottatt eller tapt) vises nederst.

Velg ønsket listepunkt for å starte ringeprosessen.

Innkommende anrop

Ved et innkommende anrop vises en meny der du kan velge å godta eller avvise anropet.

Godta anrop

Velg menypunktet **Godta**.

eller:

Trykk på -tasten.

Avvise anrop

Velg menypunktet **Avvis**.

Avslutte en samtale

Gjør slik for å avslutte en samtale:

Trykk på .

eller:

Drei på innstillingshjulet.

Det åpnes en kontekstmeny.

Velg **Legge på**.

Funksjoner under en samtale

Noen funksjoner er bare tilgjengelige under en telefonsamtale.

En telefonforbindelse er aktiv.

Drei på innstillingshjulet.

Det åpnes en kontekstmeny.



Følgende funksjoner er tilgjengelige:

Legge på

Denne funksjonen avslutter telefonforbindelsen.

Mikrofon av

Denne funksjonen kobler ut lyden på telefonens mikrofon.

DTMF (tone)

Ulike telefontjenester (f.eks. voice-mail eller telebank) krever inntasting av kontrolltoner.

Når en telefonforbindelse er aktiv:

Velg menypunktet **DTMF**.


DTMF-menyen vises.



Du kan nå taste inn sifre med innstillingshjulet.

Velg sifre i nederste linje på displayet. Signaltonene sendes nå.

Hands-free

På en mobiltelefon som er forbundet via Bluetooth™ kan du slå av håndfrifunksjonen med dette alternativet  163.

Dette menypunktet vises ikke når mobiltelefonen er forbundet med infotainmentsystemet via en adapter.

Stemmegjenkjenning


Stemmegjenkjenning 171

Stemmegjenkjenning

Talegjenkjenningssystemet lar deg betjene noen av mobiltelefonens funksjoner via tale. Systemet kjenner igjen funksjoner og tallsekvenser, samme hvem som snakker. Ordre og tallsekvenser kan bli snakket inn uten pause mellom de individuelle ordene.

Telefonnumre kan også lagres under et tilfeldig valgt navn (talesignal). Telefonforbindelse kan opprettes med dette navnet.

Hvis talegjenkjenningssystemet ikke fungerer ordentlig eller ikke gjenkjenner igjen stemmen din, vil systemet via en akustisk melding be deg om å gjenta ordren. Talegjenkjenningssystemet vil ha svar på mange viktige ordre og om nødvendig komme med forespørsler.



Stemmedialogen kan stoppes når som helst ved å trykke på .

De følgende forutsetninger må være oppfylt, før du kan slå et telefonnummer:

- Mobiltelefonen må være klar til bruk og koplet til telefonadapteren, eller det må finnes en Bluetooth™ forbindelse.
- Mobiltelefonen må ha funnet nettet.

For at samtaler inne i kjøretøyet ikke skal føre til uforvarende oppstarting av mobiltelefonen eller audioanlegget, startes talegjenkjenningssystemet først etter at det har blitt aktivert.


Hvordan aktivere talegjenkjenningssystemet

Når du trykker på , vil talegjenkjenningssystemet aktiveres og  symbolet komme opp på displayet. Radioen settes på "lydløs" under samtalen. Innkommende trafikkngheter vil bli avbrutt.

Det er kun mulig å utføre funksjonene så fremt mobiltelefonen har funnet et nett.

Avbrytelse av dialogen

Det finnes forskjellige måter å deaktivere talegjenkjenningssystemet på og avbryte dialogen.

- Ved å trykke på 
- Tidsbryter: Dersom det ikke er blitt foretatt noen input i løpet av en viss tid

Talegjenkjenningssystemet vil stoppes av et anrop.

Betjening

Ved hjelp av talegjenkjenningssystemet kan mobiltelefonen betjenes lett og greit via talefunksjonen. Aktiver talegjenkjenningssystemet og snakk inn den ønskede ordren. Når ordren har blitt mottatt vil du ledes gjennom dialogen med relevante spørsmål og beskjeder til du kommer til den ønskede funksjonen.

Angi ordre og tall med normal stemme uten kunstige pauser mellom tallene. Gjenkjenningen lykkes best hvis du tar et halvt sekunds pause etter hvert tredje til femte tall.

Infotainmentsystemet reagerer samtidig på kommandoer med talemeldinger og beskjeder på displayet.

SIM kort

Hvis SIM-kortet ikke har blitt satt inn vil følgende beskjed komme opp på displayet: **Please insert a SIM card! (sett inn SIM-kortet!)**

Når du har satt inn SIM-kortet vil du bli bedt om å taste inn PIN-koden din. For mer informasjon, se neste avsnitt.

PIN kode

Hvis PIN-koden ikke har blitt tastet inn vil følgende beskjed komme opp på displayet: **Please enter the PIN code! (skriv inn pinkoden!).**

Les nå inn PIN koden ved at du snakker normalt, altså uten kunstige pauser mellom sifrene.

De følgende kommandoene står til disposisjon:

- **"Accept (godta)":** PIN-koden er bekreftet.
- **"Change (skift, endre)":** Det siste tallet har blitt slettet.

- **"Delete (slett)":** PIN-koden er slettet.
- **"Additional digits (flere sifre)":** Tilleggstill kan leses inn.

Eksempel på en dialog for å lese inn PIN koden:

Talemelding: **"Please enter the PIN code! (skriv inn pinkoden!)"**

Bruker: **"One (en) Two (to) Three (tre) Four (fire) - Accept (godta)"**

Talemelding: **"The PIN code is incorrect! (pinkoden er ikke riktig!)"**

Bruker: **"Four (fire) Three (tre) Two (to) One (en) - Accept (godta)"**

Akustisk beskjed: **"PIN-koden har blitt godkjent"**

Hovedkommandoer

Når talegjenkjenningssystemet har blitt aktivert hører du en kort tone som signaliserer at talegjenkjenningssystemet venter på tale.

De følgende kommandoene står til disposisjon:

- **"Call (ringe)"**
- **"Redial (slå nummeret på nytt)"**

- **"Save (lagre)"**
- **"Delete (slett)"**
- **"Phonebook (telefonbok)"**
- **"Help (hjelp)"**
- **"Cancel (avbryt)"**

For mer detaljert beskrivelse av disse ordrene, se nedenfor.

"Call (ringe)"

Med denne kommandoen kan du lese inn et telefonnummer som er lagret med stemmeetikett (Voice Tag) i telefonboken eller som du ønsker å opprette forbindelse med. Etter denne ordren er de følgende kommandoene tilgjengelige:

- **"Number (nummer)"**: Oppringing til det innleste nummeret.
- **"Name (navn)"**: Oppringing ved hjelp av stemmeetikett.

"Number (nummer)"

Når denne ordren har blitt gitt, bes du om å lese inn nummeret. Infotainsystemet repeterer de gjentakende numrene. Du kan deretter legge inn flere numre eller følgende kommandoer:

- **"Call (ringe)"** eller **"Accept (godta)"**: Innlesningene er godkjent.
- **"Change (skift, endre)"**: Den siste sifferblokken har blitt slettet.
- **"Delete (slett)"**: Hele innlesningen har blitt slettet.
- **"Help (hjelp)"**: Dialogen er avsluttet og alle tilgjengelige funksjoner for denne forbindelsen listes opp.
- **"Plus (pluss)"**: Et pluss settes foran landkoden ved utenlandssamtaler.
- **"Additional digits (flere sifre)"**: Tilleggstill legges til.
- **"Cancel (avbryt)"**: Oppringningen avsluttes. Når man ber om korrigering av tall vil alle tidligere sifferblokker slettes unntatt den siste blokken. Hvis alle talebeskjedene har blitt slettet må du igjen be om å slå inn et telefonnummer.

Ved en pause i innlesningen på mer enn ett sekund mellom de enkelte sifrene, vil infotainmentsystemet anta at innlesningen av sifferblokken er avsluttet og en akustisk stemme vil da gjenta sifferblokken.

For å opprette en internasjonal samtale, si **"Plus (pluss)"** (+) foran nummeret. Pluss-symbolet tillater deg å opprette en samtale uten å kjenne landkoden. Si deretter retningsnummeret.

Landkodene har et konvensjonelt format, f. eks. 49 for Tyskland, 44 for Storbritannia, o.s.v. Tallet "0" må tas ut av lokale retningsnumre, unntatt i Italia.

Et eksempel på en dialog mellom bruker og stemmeutgave for å slå et telefonnummer:

Bruker: **"Call (ringe)"**

Akustisk beskjed: **"Name (navn) eller Number (nummer)?"**

Bruker: **"Number (nummer)"**

Talemelding: **"The number, please! (nummeret, vær så snill!)"**

Bruker: **"Plus (pluss) Four (fire) Nine (ni)"**

Den akustiske stemmen gjen-
tar: **"Plus (pluss) Four (fire) Nine (ni)"**

Bruker: **"Seven (syv, sju) Three (tre) One (en)"**

Den akustiske stemmen gjen-
tar: "**Seven (syv, sju) Three (tre) One (en)**"

Bruker: "**One (en) One (en) Nine (ni) Nine (ni)**"

Den akustiske stemmen gjen-
tar: "**One (en) One (en) Nine (ni) Nine (ni)**"

Bruker: "**Change (skift, endre)**"

Den akustiske stemmen gjentar tidligere innleste sifferblokker: "**Plus (pluss) Four (fire) Nine (ni) - Seven (syv, sju) Three (tre) One (en)**"

Bruker: "**One (en) One (en) Nine (ni) One (en)**"

Den akustiske stemmen gjen-
tar: "**One (en) One (en) Nine (ni) One (en)**"

Bruker: "**Call (ringe)**"

Talemelding: "**The number is being dialled (nummeret ringes opp)**"

"Name (navn)"

Med denne kommandoen kan du hente opp et telefonnummer vha. et navn (Voice Tag).

Hvis systemet gjenkjenner et allerede innlest navn vil navnet komme opp på displayet. Symbolet ☞ angir en stemmeetikett og vises til høyre for navnet. Oppringing ved hjelp av stemmeetikett.

"Redial (slå nummeret på nytt)"

Med kommandoen "**Redial (slå nummeret på nytt)**" kan du ringe det nummeret som ble oppringt sist.

"Save (lagre)"

Med denne kommandoen kan du lagre telefonnummer under en Voice Tag.

Du kan også bruke den sist brukte stemmeetiketten i telefonboken.

Stemmeetiketter (Voice Tags) kan bare inkluderes i telefonboken så fremt de er lagret i infotainmentsystemet.

Maksimalt 25 talesignaler kan lagres i telefonboken. Hvis 25 stemmeetiketter allerede er lagret, kommer beskjeden "**The speech memory is full (taleminnet er fullt!)**".

Voice Tags er stemmeavhengig, dvs. at kun den personen kan hente opp en Voice Tag som har lest den inn.

Etter tre mislykkede forsøk avsluttes talegjenkjenningsprosessen automatisk.

Det kan hende at to navn er for vanskelige for talegjenkjenningssystemet, som da avviser dem. Du kan da enten prøve å lese navnene inn på nytt eller avslutte prosessen.

- "**Yes (ja)**": Gjenta navnene.
- "**No (nei)"/"Cancel (avbryt)**": Dialogen avbrytes uten lagring.

For å unngå at en del kuttes av fremme i opptegningen når navn lagres, bør du la det oppstå en liten pause etter oppfordringen om å lese inn navnet.

For at du skal kunne bruke talesignal uavhengig av hvor du befinner deg, dvs. i utlandet, bør alle telefonnumre i andre land legges inn med et "**Plus (pluss)**"-tegn og retningsnummeret.

Et eksempel på lagring av et navn som Voice Tag:

Bruker: "**Call (ringe)**"

Akustisk beskjed: "**Name (navn) eller Number (nummer)?**"

Bruker: "**Name (navn)**"

Talemelding: "**The name, please! (navnet, vær så snill!)**"

Bruker: <Miriam>

Talemelding: "**The number, please! (nummeret, vær så snill!)**".

Bruker: "**Plus (pluss) Four (fire) Nine (ni)**"

Talemelding: "**Plus (pluss) Four (fire) Nine (ni)**"

Bruker: "**Seven (syv, sju) Three (tre) One (en)**".

Talemelding: "**Seven (syv, sju) Three (tre) One (en)**"

Bruker: "**One (en) One (en) Nine (ni) One (en)**"

Talemelding: "**One (en) One (en) Nine (ni) One (en)**"

Bruker: "**Save (lagre)**"

I stedet for "**Save (lagre)**" kan du bruke "**Accept (godta)**".

"Delete (slett)"

Med kommandoen "**Delete (slett)**" kan du slette en lagret stemmeetikett.

"Phonebook (telefonbok)"

Med kommandoen "**Phonebook (telefonbok)**" kan du ringe med en stemmeetikett som er lagret i telefonboken. Du kan også slette en stemmeetikett. Etter innlesing av "**Phonebook (telefonbok)**" kommandoen blir du bedt om å lese inn navnet.

Etter at navnet er blitt registrert og gitt ut, kan du lese inn følgende kommandoer:

- "**Call (ringe)**": Forbindelsen med det lagrede nummeret er opprettet.
- "**Delete (slett)**": Stemmeetiketten har blitt slettet.
- "**Cancel (avbryt)**": Dialogen avsluttes.
- "**Help (hjelp)**": Dialogen er avsluttet og alle tilgjengelige funksjoner for denne forbindelsen listes opp.

Eksempel på oppringing av et nummer som er lagret i telefonboken:

Bruker: "**Phonebook (telefonbok)**".

Akustisk beskjed: <Karl-Heinz>

Akustisk beskjed: <Markus>

Akustisk beskjed: <Miriam>

Bruker: "**Call (ringe)**"

I stedet for "**Call (ringe)**" kan du bruke "**Accept (godta)**".

Talemelding: "**The number is being dialled (nummeret ringes opp)**"

"Help (hjelp)"

Med kommandoen "**Help (hjelp)**" vil alle tilgjengelige funksjoner i denne sammenhengen bli oppført.

"Cancel (avbryt)"

Med kommandoen "**Cancel (avbryt)**" kan talegjenkjenningssystemet deaktiveres.

Språkskifte

Endring av språket indikeringene gis på

Infotainmentsystemet støtter 12 forhåndsinnstilte språk som vises på displayet. Kontakt en autorisert Opel-partner for å aktivere et annet språk enn det som er forhåndsinnstilt fra fabrikk.

Endring av meddelelsesspråket

Talegjenkjenningssystemet støtter de følgende 6 språk:

- Tysk
- (Britisk) engelsk
- Fransk (EU)
- Italiensk
- Spansk (EU)
- Nederlandsk

Kontakt en autorisert Opel-partner for å aktivere et annet språk enn det som er forhåndsinnstilt fra fabrikk.

Stikkordregister

A		L	
Aktivere talegjenkjenningen.....	171	Legge på.....	167
Avslutte en samtale.....	167	Lister.....	167
Avvise anrop.....	167		
B		M	
Betjening	167	Mikrofon av.....	167
Bluetooth-tilkobling	163		
C		N	
Cradle.....	162	Name.....	171
		Number.....	171
D		Nødsamtaler	166
DTMF.....	167		
F		R	
Filtrering.....	167	Ringelister.....	167
Fjernkontroll på rattet.....	160		
Funksjoner under en samtale....	167	S	
G		Slå et nummer.....	167
Generell informasjon	160	Slå nummeret på nytt.....	167
Godta anrop.....	167	Språkskifte.....	171
H		Stemmegjenkjenning	171
Håndfri.....	163		
I		T	
Innføringer med flere nummere..	167	Talegjenkjenning.....	171
Inntasting av PIN koden.....	167	Telefonbok.....	167
		Telefonering.....	167
		Telefonnumre.....	167
		Telefonspesifikk adapter.....	162
		Tilkobling	162
		V	
		Velge telefonnumre.....	167